

# Manipulation appropriée des disques durs WD®

**Manipulez** toujours avec précaution, y compris pour les retours.



**Placez toujours le disque** sur une surface sans risque de décharge électrostatique\*.



**Mettez-vous correctement à la terre** avant toute manipulation.



**Connectez** et déconnectez les câbles avec précaution pour éviter d'abîmer les connecteurs. Tirez sur le connecteur et non pas sur les fils.



**Ne faites pas** tomber le disque.



**N'empilez pas** les disques. La pression peut les endommager.



**Procédez avec précaution** pour monter le disque dans la baie, une force excessive pourrait endommager le disque.

**Ne touchez pas** le connecteur SATA.



**Ouvrez le sac antistatique** dans un environnement ne comportant pas de risque de décharge électrostatique.



**N'ouvrez pas** sur un tapis.

Il est **recommandé de porter une protection électrostatique correctement entretenue.**



**N'appuyez pas** sur le capot supérieur du disque. Tenez toujours le disque par les côtés.



## Pour expédier le disque

1. Utilisez l'emballage WD d'origine s'il est disponible ou un matériau d'emballage homologué par WD
2. Placez le disque dans un sachet antistatique
3. Utilisez un carton solide
4. Enveloppez le disque de 5 cm (2 po) de film à bulles ou de rembourrage en mousse fixe, sans basculer le disque pour l'emballer.
5. Utilisez le carton d'expédition d'origine chaque fois que c'est possible



## Pour l'expédition de plusieurs disques

1. Les disques durs ne doivent pas être directement en contact
2. Les disques durs ne doivent pas pouvoir se déplacer dans l'emballage
3. Tous les disques doivent être emballés individuellement dans des sachets antistatiques
4. Utilisez un carton solide
5. Utilisez plusieurs petits cartons si nécessaire



\*ESD – Décharge électrostatique (Electro Static Discharge)