Manual Edifier v1.1 July 2021
Issued Edifier Ltd.

@Edifierglobal @Edifier_Global @Edifier_Global

Room 1201 1202A
Jialiby International Limited
Building 1, Phase 1
Jiaoxi Smart Valley
Jiaoxi
Tel: +852 2523 3460
Fax: +852 2523 3461
Email: info@edifier.com

© 2021 Edifier International Limited. All rights reserved.

Edifier is the owner of all rights to the content and graphic designs, which have created these and may be subject to charge from third parties. Any reproduction, modification, distribution, transmission, republication, display or performance of the content can only be made after obtaining the prior written permission of Edifier. Unauthorized use is prohibited.

EDIFIER

# MR4

## Studio Monitor

User manual | Manuel d'utilisateur | Manual de usuario | Bedienungsanleitung
Manuale dell'utente | Manual do utilizador | ユーザーズガイド | Руководство пользователя

## Important safety instruction

1. Please read this instruction carefully. Pay it in mind when for future reference.
2. Use only accessories approved by the manufacturer.
3. Please ensure the power cord is connected correctly to the device connector socket.
4. The plug is used as a disconnect device, it should remain readily accessible.
5. Do not use the product near water. Do not damage the product near any liquid or moist environment.
6. Do not use the product near water. Do not damage the product near any liquid or moist environment.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not place any sources of naked flames, such as lighted candles, on the product.
9. Do not dispose of batteries in fire or with hazardous or flammable materials.
10. Please keep volume around the product in normal good ambient (interior if you intended).
11. To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this product to rain or moisture.
12. Please keep the product away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other products that produce heat (including amplifiers).
13. Keep the product properly and pay close attention to the power cord. Do not let the power cord be pinched or damaged, especially at the plug, convenience receptacle, and the point where it exits from the product.
14. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
15. Unplug this product when left idle for long periods of time.
16. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the product has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the product, the product has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
17. Warning: Do not ingest battery, Chemical burn hazard.
18. This product contains a coin or button cell battery. If the coin or button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.
19. Keep new and used batteries away from children.
20. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep away from children.
21. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
22. Caution: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
23. Do not use the product if the battery compartment is damaged.
24. Do not expose batteries to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
25. Do not short circuit the battery.
26. Do not dispose of batteries in household waste.
27. Do not attempt to recharge batteries.
28. Do not use different types of batteries together.
29. Do not use old and new batteries together.
30. Do not use damaged batteries.
31. Do not attempt to open batteries.
32. Do not swallow the battery, chemical burn hazard.
33. Do not use the product if the battery compartment is damaged.
34. Do not expose batteries to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
35. Do not short circuit the battery.
36. Do not dispose of batteries in household waste.
37. Do not attempt to recharge batteries.
38. Do not use different types of batteries together.
39. Do not use old and new batteries together.
40. Do not use damaged batteries.
41. Do not attempt to open batteries.
42. Do not swallow the battery, chemical burn hazard.

## Important safety instruction

**Power saving**

- Press the button one the power switch to stop you.
- If there is no signal input, the speaker will enter standby mode after 15 minutes.
- Press the button or turn the volume knob to activate the speaker.

**Warning**

- The system is used for you to the protection of a reliable earthing of the system. The equipment connected to the AC outlet should be installed near the socket-outlet for easy access.
- The socket-outlet must be installed near the equipment and must be easily accessible.
- To fulfill body-use in the disconnect device, the socket-outlet shall remain readily accessible.

Power Disposal of the product. The only should dispose the product, such as to dispose with other household waste recognize the EU. Customer possible have an inconvenience or harmful health from uncontrolled waste disposal. Please separate this from other types of waste and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. For your household waste disposal, please contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Do not stuffs into your stand, hands or other specifics for installation, or call with the apparatus. Mine or your stand can cause injury and may be of equipment unintended could may from room.

## Consignes de sécurité importantes

- Lisez bien ces directives avec attention. Conservez-les pour utilisez en future.
- N'utilisez que les pièces et accessoires définis par le fabricant.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation soit correctement branché à la prise secteur prévue à cet effet.
- La fiche secteur est utilisée en tant que dispositif de déconnexion, elle doit rester facilement accessible.
- Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'eau. Ne pas endommager l'appareil à proximité d'un liquide ou d'un environnement humide.
- Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'eau. Ne pas endommager l'appareil à proximité d'un liquide ou d'un environnement humide.
- N'obstruez aucune ouverture de ventilation. Installez conformément aux instructions du fabricant.
- Ne placez aucune source de flamme nue, comme des bougies allumées, sur l'appareil.
- Ne jetez pas les piles au feu et ne les mettez pas en contact avec des matières dangereuses ou inflammables.
- Veillez à ce que le volume autour du produit soit normal et bon (intérieur si vous le souhaitez).
- Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ni à l'humidité.
- Veillez à ce que le produit soit éloigné des sources de chaleur, telles que les radiateurs, les bouches de chaleur, les cuisinières ou d'autres appareils produisant de la chaleur (y compris les amplificateurs).
- Rangez correctement le produit et faites attention au cordon d'alimentation. Ne laissez pas le cordon d'alimentation être pincé ou endommagé, en particulier au niveau de la fiche, de la prise de courant et du point de sortie de l'appareil.
- N'utilisez que les fixations/accessoires spécifiés par le fabricant.
- Débranchez ce produit lorsqu'il reste inutilisé pendant de longues périodes.
- Confiez toutes les réparations à un personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit, par exemple si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé(e), si du liquide a été renversé ou si des objets sont tombés dans l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il a été laissé tomber.
- Attention : Ne pas avaler la pile, risque de brûlure chimique.
- Ce produit contient une pile bouton ou pièce de monnaie. Si la pile bouton ou pièce de monnaie est avalée, elle peut causer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et peut entraîner la mort.
- Tenez les piles neuves et usagées hors de la portée des enfants.
- Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de la portée des enfants.
- Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- Attention : risque d'explosion si la pile est remplacée de manière incorrecte. Ne la remplacez que par une pile du même type ou d'un type équivalent.
- Ne pas utiliser le produit si le compartiment à piles est endommagé.
- Ne pas exposer les piles à une chaleur excessive, telle que celle du soleil, d'un feu ou autre.
- Ne pas court-circuiter la pile.
- Ne pas jeter les piles avec les déchets ménagers.
- Ne pas tenter de recharger les piles.
- Ne pas utiliser différents types de piles ensemble.
- Ne pas utiliser de piles neuves et usagées ensemble.
- Ne pas utiliser de piles endommagées.
- Ne pas tenter d'ouvrir les piles.
- Ne pas avaler la pile, risque de brûlure chimique.
- Ne pas utiliser le produit si le compartiment à piles est endommagé.
- Ne pas exposer les piles à une chaleur excessive, telle que celle du soleil, d'un feu ou autre.
- Ne pas court-circuiter la pile.
- Ne pas jeter les piles avec les déchets ménagers.
- Ne pas tenter de recharger les piles.
- Ne pas utiliser différents types de piles ensemble.
- Ne pas utiliser de piles neuves et usagées ensemble.
- Ne pas utiliser de piles endommagées.
- Ne pas tenter d'ouvrir les piles.

## Consignes de sécurité importantes

**Rattrapage/ Le fabrication décharge**

- Pour le produit consulte de la pour décharge pour une utilisation facile.
- Pour éviter les risques de blessures dus à un renversement, fixez le meuble conformément aux instructions d'installation.
- Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'eau. Ne pas endommager l'appareil à proximité d'un liquide ou d'un environnement humide.
- Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'eau. Ne pas endommager l'appareil à proximité d'un liquide ou d'un environnement humide.
- Ne pas bloquer les ouvertures de ventilation. Installez conformément aux instructions du fabricant.
- Ne placez aucune source de flamme nue, comme des bougies allumées, sur l'appareil.
- Ne jetez pas les piles au feu et ne les mettez pas en contact avec des matières dangereuses ou inflammables.
- Veillez à ce que le volume autour du produit soit normal et bon (intérieur si vous le souhaitez).
- Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ni à l'humidité.
- Veillez à ce que le produit soit éloigné des sources de chaleur, telles que les radiateurs, les bouches de chaleur, les cuisinières ou d'autres appareils produisant de la chaleur (y compris les amplificateurs).
- Rangez correctement le produit et faites attention au cordon d'alimentation. Ne laissez pas le cordon d'alimentation être pincé ou endommagé, en particulier au niveau de la fiche, de la prise de courant et du point de sortie de l'appareil.
- N'utilisez que les fixations/accessoires spécifiés par le fabricant.
- Débranchez ce produit lorsqu'il reste inutilisé pendant de longues périodes.
- Confiez toutes les réparations à un personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit, par exemple si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé(e), si du liquide a été renversé ou si des objets sont tombés dans l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il a été laissé tomber.
- Attention : Ne pas avaler la pile, risque de brûlure chimique.
- Ce produit contient une pile bouton ou pièce de monnaie. Si la pile bouton ou pièce de monnaie est avalée, elle peut causer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et peut entraîner la mort.
- Tenez les piles neuves et usagées hors de la portée des enfants.
- Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de la portée des enfants.
- Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- Attention : risque d'explosion si la pile est remplacée de manière incorrecte. Ne la remplacez que par une pile du même type ou d'un type équivalent.
- Ne pas utiliser le produit si le compartiment à piles est endommagé.
- Ne pas exposer les piles à une chaleur excessive, telle que celle du soleil, d'un feu ou autre.
- Ne pas court-circuiter la pile.
- Ne pas jeter les piles avec les déchets ménagers.
- Ne pas tenter de recharger les piles.
- Ne pas utiliser différents types de piles ensemble.
- Ne pas utiliser de piles neuves et usagées ensemble.
- Ne pas utiliser de piles endommagées.
- Ne pas tenter d'ouvrir les piles.

## Importantes instrucciones sobre seguridad

- Lea detenidamente estas instrucciones. Consérvelas en el lugar seguro como referencia en el futuro.
- Utilice únicamente accesorios aprobados por el fabricante.
- Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado de forma correcta en el conector de dispositivo.
- La clavija se utiliza como dispositivo de desconexión, debe permanecer fácilmente accesible.
- No utilice el producto cerca del agua. No dañe el producto cerca de líquidos o de ambientes húmedos.
- No utilice el producto cerca del agua. No dañe el producto cerca de líquidos o de ambientes húmedos.
- No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No coloque ninguna fuente de llama desnuda, como velas encendidas, sobre el producto.
- No deseche las baterías en el fuego ni con materiales peligrosos o inflamables.
- Procure mantener el volumen alrededor del producto en un entorno bueno (interior si lo desea).
- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este producto a la lluvia ni a la humedad.
- Mantenga el producto alejado de fuentes de calor, como radiadores, salidas de calor, cocinas u otros productos que generen calor (incluidos los amplificadores).
- Guarde el producto correctamente y tenga cuidado con el cable de alimentación. No deje que el cable de alimentación se pellizque o dañe, especialmente en el enchufe, la toma de corriente y el punto de salida del producto.
- Utilice únicamente los accesorios/aditamentos especificados por el fabricante.
- Desenchufe este producto cuando no se vaya a utilizar durante un largo período de tiempo.
- Encargue todas las reparaciones a personal cualificado. Las reparaciones son necesarias cuando el aparato ha sufrido algún daño, por ejemplo, cuando el cable de alimentación o el enchufe están dañados, se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha estado expuesto a la lluvia o a la humedad, no funciona con normalidad o se ha caído.
- Advertencia: No ingerir la batería. Peligro de quemadura química.
- Este producto contiene una batería de botón o de moneda. Si la batería de botón o de moneda se ingiere, puede causar graves quemaduras internas en tan solo 2 horas y provocar la muerte.
- Mantenga las baterías nuevas y usadas fuera del alcance de los niños.
- Si el compartimento de la batería no se cierra correctamente, deje de usar el producto y manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Si cree que las baterías podrían haberse tragado o colocado dentro de alguna parte del cuerpo, busque atención médica inmediatamente.
- Precaución: peligro de explosión si la batería se sustituye incorrectamente. Sustituya solo por una batería del mismo tipo o de un tipo equivalente.
- No utilice el producto si el compartimento de la batería está dañado.
- No exponga las baterías a calor excesivo, como el de la luz solar directa, el fuego o similares.
- No cortocircuite la batería.
- No deseche las baterías con los residuos domésticos.
- No intente recargar las baterías.
- No utilice distintos tipos de baterías juntos.
- No utilice baterías nuevas y usadas juntas.
- No utilice baterías dañadas.
- No intente abrir las baterías.
- No ingiera la batería, peligro de quemadura química.
- No utilice el producto si el compartimento de la batería está dañado.
- No exponga las baterías a calor excesivo, como el de la luz solar directa, el fuego o similares.
- No cortocircuite la batería.
- No deseche las baterías con los residuos domésticos.
- No intente recargar las baterías.
- No utilice distintos tipos de baterías juntos.
- No utilice baterías nuevas y usadas juntas.
- No utilice baterías dañadas.
- No intente abrir las baterías.

## Wichtige sicherheitshinweise

- Bitte lesen Sie diese Anleitungen sorgfältig. Bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassenes Zubehör.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel korrekt an den Gerätestecker angeschlossen ist.
- Der Stecker wird als Trennvorrichtung verwendet und muss jederzeit leicht zugänglich bleiben.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser. Beschädigen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten oder in feuchter Umgebung.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser. Beschädigen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten oder in feuchter Umgebung.
- Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen. Beim Aufstellen Gegenstände so aufstellen/anbringen wie vom Hersteller beschrieben.
- Stellen Sie keine offenen Feuerquellen, wie z. B. brennende Kerzen, auf das Gerät.
- Entsorgen Sie Batterien nicht im Feuer oder mit gefährlichen oder brennbaren Materialien.
- Achten Sie darauf, dass die Lautstärke in der Umgebung des Produkts normal und gut ist (im Innenbereich, wenn Sie dies beabsichtigen).
- Um das Risiko von Feuer oder Stromschlag zu reduzieren, setzen Sie dieses Produkt weder Regen noch Feuchtigkeit aus.
- Halten Sie das Produkt von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizungsklappen, Öfen oder anderen Produkten, die Wärme erzeugen (einschließlich Verstärkern), fern.
- Bewahren Sie das Produkt sachgemäß auf und achten Sie auf das Netzkabel. Vermeiden Sie, dass das Netzkabel eingeklemmt oder beschädigt wird, insbesondere am Stecker, an der Steckdose und an der Stelle, an der das Kabel aus dem Produkt austritt.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebene Befestigungen/Zubehörteile.
- Ziehen Sie den Stecker dieses Produkts, wenn es nicht benutzt wird, für längere Zeiträume aus der Steckdose.
- Lassen Sie alle Reparaturen von qualifiziertem Servicepersonal durchführen. Eine Reparatur ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, Flüssigkeit verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallengelassen wurde.
- Warnung: Batterie nicht verschlucken, Gefahr von Verätzungen durch Chemikalien.
- Dieses Produkt enthält eine Knopf- oder Münzzelle. Wird die Knopf- oder Münzzelle verschluckt, kann dies bereits nach 2 Stunden zu schweren inneren Verbrennungen führen und tödlich sein.
- Bewahren Sie neue und gebrauchte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Wenn das Batteriefach nicht richtig schließt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und halten Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Wenn Sie der Meinung sind, dass Batterien verschluckt oder in irgendeinen Körperteil gesteckt worden sein könnten, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Vorsicht: Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausch der Batterie. Ersetzen Sie die Batterie nur durch denselben oder einen gleichwertigen Typ.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Batteriefach beschädigt ist.
- Setzen Sie Batterien keiner übermäßigen Hitze aus, wie z. B. Sonnenschein, Feuer oder Ähnlichem.
- Schließen Sie die Batterie nicht kurz.
- Entsorgen Sie Batterien nicht im Hausmüll.
- Versuchen Sie nicht, Batterien wiederaufzuladen.
- Verwenden Sie keine unterschiedlichen Batterietypen zusammen.
- Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien zusammen.
- Verwenden Sie keine beschädigten Batterien.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen.
- Verschlucken Sie die Batterie nicht, Gefahr von Verätzungen durch Chemikalien.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Batteriefach beschädigt ist.
- Setzen Sie Batterien keiner übermäßigen Hitze aus, wie z. B. Sonnenschein, Feuer oder Ähnlichem.
- Schließen Sie die Batterie nicht kurz.
- Entsorgen Sie Batterien nicht im Hausmüll.
- Versuchen Sie nicht, Batterien wiederaufzuladen.
- Verwenden Sie keine unterschiedlichen Batterietypen zusammen.
- Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien zusammen.
- Verwenden Sie keine beschädigten Batterien.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen.

## Importanti istruzioni sulla sicurezza

- Leggere attentamente le istruzioni. Conservarle in un luogo sicuro come riferimento all'uturo.
- Utilizzare esclusivamente accessori approvati dal produttore.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente alla presa di corrente del dispositivo.
- La presa viene utilizzata come dispositivo di disconnessione, deve rimanere facilmente accessibile.
- Non usare questo prodotto vicino all'acqua. Non danneggiare il prodotto vicino a liquidi o ambienti umidi.
- Non usare questo prodotto vicino all'acqua. Non danneggiare il prodotto vicino a liquidi o ambienti umidi.
- Non bloccare le aperture di ventilazione. Installare secondo le istruzioni del produttore.
- Non posizionare fonti di fiamme libere, come candele accese, sul prodotto.
- Non gettare le batterie nel fuoco né con materiali pericolosi o infiammabili.
- Assicurarsi che il volume intorno al prodotto sia normale e buono (interno se lo si desidera).
- Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questo prodotto alla pioggia né all'umidità.
- Tenere il prodotto lontano da fonti di calore come radiatori, prese di riscaldamento, stufe o altri prodotti che producono calore (inclusi gli amplificatori).
- Conservare correttamente il prodotto e prestare molta attenzione al cavo di alimentazione. Non lasciare che il cavo di alimentazione venga pizzicato o danneggiato, soprattutto in corrispondenza della spina, della presa di corrente e del punto in cui esce dal prodotto.
- Utilizzare esclusivamente gli attacchi/accessori specificati dal produttore.
- Scollegare questo prodotto quando rimane inutilizzato per lunghi periodi di tempo.
- Affidare tutte le riparazioni a personale qualificato. È richiesta un'assistenza quando l'apparecchio è stato danneggiato in qualsiasi modo, ad esempio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, è stato versato del liquido o sono caduti degli oggetti all'interno dell'apparecchio, l'apparecchio è stato esposto a pioggia o umidità, non funziona normalmente o è caduto.
- Attenzione: non ingerire la batteria, pericolo di ustioni chimiche.
- Questo prodotto contiene una batteria a bottone o a moneta. Se la batteria a bottone o a moneta viene ingerita, può causare gravi ustioni interne in soli 2 ore e può portare alla morte.
- Tenere le batterie nuove e usate lontano dalla portata dei bambini.
- Se il vano batterie non si chiude correttamente, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
- Se si pensa che le batterie possano essere state ingerite o inserite all'interno di qualsiasi parte del corpo, rivolgersi immediatamente a un medico.
- Attenzione: pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita in modo errato. Sostituire solo con una batteria dello stesso tipo o di tipo equivalente.
- Non utilizzare il prodotto se il vano batterie è danneggiato.
- Non esporre le batterie a calore eccessivo, come quello della luce solare diretta, del fuoco o simili.
- Non cortocircuitare la batteria.
- Non smaltire le batterie insieme ai rifiuti domestici.
- Non tentare di ricaricare le batterie.
- Non utilizzare tipi diversi di batterie insieme.
- Non utilizzare batterie nuove e usate insieme.
- Non utilizzare batterie danneggiate.
- Non tentare di aprire le batterie.
- Non ingerire la batteria, pericolo di ustioni chimiche.
- Non utilizzare il prodotto se il vano batterie è danneggiato.
- Non esporre le batterie a calore eccessivo, come quello della luce solare diretta, del fuoco o simili.
- Non cortocircuitare la batteria.
- Non smaltire le batterie insieme ai rifiuti domestici.
- Non tentare di ricaricare le batterie.
- Non utilizzare tipi diversi di batterie insieme.
- Non utilizzare batterie nuove e usate insieme.
- Non utilizzare batterie danneggiate.
- Non tentare di aprire le batterie.

## Importantes instruções sobre segurança

- Leia atentamente estas instruções. Guarde-as para referência futura.
- Utilize apenas acessórios aprovados pelo fabricante.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação está corretamente ligado à tomada do dispositivo.
- A ficha é utilizada como dispositivo de desligação, deve permanecer facilmente acessível.
- Não utilize o produto perto de água. Não danifique o produto perto de líquidos ou ambientes húmidos.
- Não utilize o produto perto de água. Não danifique o produto perto de líquidos ou ambientes húmidos.
- Não bloqueie quaisquer aberturas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
- Não coloque quaisquer fontes de chama nua, como velas acesas, sobre o produto.
- Não deite as pilhas para o fogo nem com materiais perigosos ou inflamáveis.
- Mantenha o volume à volta do produto normal e bom (interior se pretender).
- Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este produto à chuva nem à humidade.
- Mantenha o produto afastado de fontes de calor, como radiadores, condutas de calor, fogões ou outros produtos que produzam calor (incluindo amplificadores).
- Guarde o produto corretamente e tenha atenção ao cabo de alimentação. Não deixe que o cabo de alimentação fique entalado ou danificado, especialmente na ficha, na tomada e no ponto onde sai do produto.
- Utilize apenas acessórios/dispositivos especificados pelo fabricante.
- Desligue este produto quando estiver inativo durante longos períodos de tempo.
- Encaminhe todas as reparações para pessoal qualificado. É necessária assistência sempre que o aparelho tenha sofrido algum dano, por exemplo, se o cabo de alimentação ou a ficha estiverem danificados, se tiver sido derramado líquido ou se tiverem caído objetos dentro do aparelho, se o aparelho tiver sido exposto à chuva ou à humidade, se não funcionar normalmente ou se tiver caído.
- Aviso: Não ingerir a bateria, perigo de queimadura química.
- Este produto contém uma bateria de botão ou moeda. Se a bateria de botão ou moeda for ingerida, pode causar queimaduras internas graves em apenas 2 horas e pode levar à morte.
- Mantenha as baterias novas e usadas afastadas das crianças.
- Se o compartimento das baterias não fechar corretamente, pare de utilizar o produto e mantenha-o afastado das crianças.
- Se pensar que as baterias podem ter sido ingeridas ou colocadas dentro de alguma parte do corpo, procure assistência médica imediatamente.
- Atenção: perigo de explosão se a bateria for substituída incorretamente. Substitua apenas por um tipo igual ou equivalente.
- Não utilize o produto se o compartimento das baterias estiver danificado.
- Não exponha as baterias a calor excessivo, como luz solar, fogo ou outros.
- Não provoque um curto-circuito na bateria.
- Não deite as baterias fora juntamente com o lixo doméstico.
- Não tente recarregar as baterias.
- Não utilize diferentes tipos de baterias em conjunto.
- Não utilize baterias novas e usadas em conjunto.
- Não utilize baterias danificadas.
- Não tente abrir as baterias.
- Não ingerir a bateria, perigo de queimadura química.
- Não utilize o produto se o compartimento das baterias estiver danificado.
- Não exponha as baterias a calor excessivo, como luz solar, fogo ou outros.
- Não provoque um curto-circuito na bateria.
- Não deite as baterias fora juntamente com o lixo doméstico.
- Não tente recarregar as baterias.
- Não utilize diferentes tipos de baterias em conjunto.
- Não utilize baterias novas e usadas em conjunto.
- Não utilize baterias danificadas.
- Não tente abrir as baterias.

## 安全上の重要事項

- 説明書をよくお読みください。いつでも参照できるように保管してください。
- メーカーが指定した付属品をご使用ください。
- 電源コードが機器のコネクタソケットに正しく接続されていることを確認してください。
- プラグは切断装置として使用されるため、すぐに使えるようにしておく必要があります。
- 水気製品の近くで使用しないでください。水気や湿気のある場所で製品を使用しないでください。
- 水気製品の近くで使用しないでください。水気や湿気のある場所で製品を使用しないでください。
- 通気口を塞がないでください。メーカーの指示に従って設置してください。
- 裸火（火のついたろうそくなど）を製品の上に置かないでください。
- 電池を火の中に捨てたり、危険物や可燃物と一緒に捨てたりしないでください。
- 製品の周囲の音量を通常の適切な状態（室内で使用する場合）にしてください。
- 火災や感電のリスクを減らすために、この製品を雨や湿気にさらさないでください。
- 製品をラジエーター、暖房口、ストーブ、その他の熱を発する製品（アンプを含む）などの熱源から遠ざけてください。
- 製品を適切に保管し、電源コードに注意してください。電源コードを挟んだり、損傷したりしないようにしてください。特にプラグ、コンセント、製品から出る箇所には注意してください。
- メーカーが指定した取付具/アクセサリーのみを使用してください。
- 長期間使用しない場合は、この製品のプラグを抜いてください。
- 修理はすべて資格のあるサービス担当者に依頼してください。電源コードやプラグが損傷した場合、液体がこぼれた場合、物が製品に落下した場合、製品が雨や湿気にさらされた場合、正常に動作しない場合、製品を落とした場合など、どのような場合でも修理が必要です。
- 警告：電池を飲み込まないでください。化学やけどの危険があります。
- この製品にはコイン型電池またはボタン型電池が含まれています。コイン型電池またはボタン型電池を飲み込んだ場合、わずか2時間で重度の内部やけどを引き起こす可能性があり、死に至ることもあります。
- 新品および使用済みの電池は、お子様の手の届かないところに保管してください。
- 電池カバーがしっかりと閉まらない場合は、製品の使用を中止し、お子様の手の届かないところに保管してください。
- 電池を飲み込んだ、または体の一部に入れたと思われる場合は、すぐに医師の診察を受けてください。
- 注意：電池を誤った方向に入れると、爆発する危険があります。同じ種類または同等の種類の電池と交換してください。
- 電池カバーが破損している場合は、製品を使用しないでください。
- 電池を直射日光や火気などの過度な熱にさらさないでください。
- 電池をショートさせないでください。
- 電池を家庭ごみとして廃棄しないでください。
- 電池を充電しないでください。
- 異なる種類の電池を一緒に使用しないでください。
- 新品と使用済みの電池を一緒に使用しないでください。
- 破損した電池を使用しないでください。
- 電池を開けないでください。
- 電池を飲み込まないでください。化学やけどの危険があります。
- 電池カバーが破損している場合は、製品を使用しないでください。
- 電池を直射日光や火気などの過度な熱にさらさないでください。
- 電池をショートさせないでください。
- 電池を家庭ごみとして廃棄しないでください。
- 電池を充電しないでください。
- 異なる種類の電池を一緒に使用しないでください。
- 新品と使用済みの電池を一緒に使用しないでください。
- 破損した電池を使用しないでください。
- 電池を開けないでください。

## 安全上的重要事项

- 请仔细阅读本说明书。请妥善保管，以便将来参考。
- 仅使用制造商认可的附件/配件。
- 确保电源线正确连接到设备的连接器插座。
- 插头用作断开装置，应始终保持方便操作。
- 请勿在靠近水的地方使用本产品。请勿在靠近液体或潮湿环境的地方损坏本产品。
- 请勿在靠近水的地方使用本产品。请勿在靠近液体或潮湿环境的地方损坏本产品。
- 请勿堵塞任何通风口。请按照制造商的说明进行安装。
- 请勿将任何裸火源（例如点燃的蜡烛）放置在本产品上。
- 请勿将电池丢入火中或将电池与危险品或易燃品放在一起。
- 请确保产品周围的音量处于正常良好的环境（如果您打算在室内使用）。
- 为降低火灾或触电的风险，请勿将本产品暴露在雨水或潮湿环境中。
- 请确保产品远离热源，例如散热器、暖气口、炉灶或其他发热产品（包括放大器）。
- 请妥善放置产品，并密切注意电源线。请勿让电源线被夹住或损坏，尤其是在插头、电源插座以及电源线从产品中伸出的位置。
- 仅使用制造商指定的附件/配件。
- 长时间不使用本产品时，请将其拔掉。
- 请将所有维修工作交给合格的维修人员进行。当电源线或插头损坏、液体溅入或物体落入产品内部、产品受到雨水或潮湿侵袭、产品无法正常运行或产品跌落时，均需要进行维修。
- 警告：请勿吞食电池，有化学灼伤危险。
- 本产品含有纽扣电池或硬币电池。如果吞食纽扣电池或硬币电池，仅需2小时就可能导致严重的内部灼伤，甚至导致死亡。
- 请将新旧电池放在儿童接触不到的地方。
- 如果电池舱盖无法正常关闭，请停止使用本产品，并将其放在儿童接触不到的地方。
- 如果您认为电池可能已被吞食或放入身体任何部位内，请立即就医。
- 注意：如果电池更换不当，则有爆炸危险。只能使用相同或等效类型的电池进行更换。
- 如果电池舱已损坏，请勿使用本产品。
- 请勿将电池暴露在过热环境中，例如阳光直射、火源或类似环境。
- 请勿使电池短路。
- 请勿将电池丢弃在生活垃圾中。
- 请勿尝试为电池充电。
- 请勿混用不同类型的电池。
- 请勿将新旧电池混用。
- 请勿使用已损坏的电池。
- 请勿尝试打开电池。
- 请勿吞食电池，有化学灼伤危险。
- 如果电池舱已损坏，请勿使用本产品。
- 请勿将电池暴露在过热环境中，例如阳光直射、火源或类似环境。
- 请勿使电池短路。
- 请勿将电池丢弃在生活垃圾中。
- 请勿尝试为电池充电。
- 请勿混用不同类型的电池。
- 请勿将新旧电池混用。
- 请勿使用已损坏的电池。
- 请勿尝试打开电池。

## Connection

1. Rear connector
2. Coaxial audio source
3. Optical audio source

## Audio inputs & Audio output

**■ Audio inputs**

EDIFIER has a pair of two different input methods, and the three inputs can be used in parallel.

**1. TRS balanced input**

Balanced audio input with 6.35mm (1/4-inch) three-segment barrel plug (TRS connector). Suitable for professional audio devices. Offers balanced audio transmission, which can reduce noise and interference in the audio signal.

**2. RCA unbalanced input**

RCA unbalanced audio input for connecting to audio devices with unbalanced output (consumer-level TV, DVD player, computer sound card, etc.) using RCA cables.

**3. AUX unbalanced input**

Unbalanced audio input for connecting to audio devices with unbalanced output (consumer-level TV, DVD player, computer sound card, etc.) using 3.5mm audio cables.

Note:

Only one cable from the same input can be connected to the same channel, such as the left channel.

**■ Audio output**

**Headphone output**

Headphone output with 6.35mm (1/4-inch) jack for connecting to headphones. Volume control is available on the front panel.

Note:

The subwoofer and satellite speakers will be muted when a headphone is plugged in.

## Connexions

1. Connecteur de base
2. Connecteur coaxial
3. Connecteur optique

## Entrées audio & Sortie audio

**■ Entrées audio**

EDIFIER MR4 dispose d'une paire de deux méthodes d'entrée différentes, et les trois entrées peuvent être utilisées en parallèle.

**1. Entrée symétrique TRS**

Entrée audio symétrique avec fiche à barillet à trois segments de 6,35 mm (1/4 pouce) (connecteur TRS). Convient aux périphériques audio professionnels. Offre une transmission audio symétrique, qui peut réduire le bruit et les interférences dans le signal audio.

**2. Entrée asymétrique RCA**

Entrée audio asymétrique RCA pour connecter à des périphériques audio avec sortie asymétrique (niveau grand public TV, lecteur DVD, carte son d'ordinateur, etc.) à l'aide de câbles RCA.

**3. Entrée asymétrique AUX**

Entrée audio asymétrique pour connecter à des périphériques audio avec sortie asymétrique (niveau grand public TV, lecteur DVD, carte son d'ordinateur, etc.) à l'aide de câbles audio de 3,5 mm.

Remarque :

Un seul câble provenant de la même entrée peut être connecté au même canal, par exemple le canal gauche.

**■ Sortie audio**

**Sortie casque**

Sortie casque avec fiche jack 6,35 mm (1/4 pouce) pour le raccordement d'un casque. Le volume peut être réglé sur le panneau avant.

Remarque :

Le caisson de basses et les enceintes satellites seront coupés lorsqu'un casque est branché.

## Conexiones

1. Conector base
2. Conector coaxial
3. Conector óptico

## Entradas de audio & Salida audio

**■ Entradas de audio**

EDIFIER MR4 cuenta con dos métodos de entrada diferentes y los tres métodos pueden usarse en paralelo.

**1. Entrada symétrica TRS**

Entrada de audio symétrica con conector de 6,35 mm (1/4 pulgada) y tres tipos de clavija (conector TRS). Adecuada para dispositivos de audio profesionales. Ofrece una transmisión de audio symétrica, que puede reducir el ruido y las interferencias en la señal de audio.

**2. Entrada asymétrica RCA**

Entrada de audio asymétrica RCA para conectar a dispositivos de audio con salida asymétrica (nivel de consumidor, televisor, reproductor de DVD, tarjeta de sonido de ordenador, etc.) mediante cables RCA.

**3. Entrada asymétrica AUX**

Entrada de audio asymétrica para conectar a dispositivos de audio con salida asymétrica (nivel de consumidor, televisor, reproductor de DVD, tarjeta de sonido de ordenador, etc.) mediante cables de audio de 3,5 mm.

Nota:

Solo un cable procedente de la misma entrada puede conectarse al mismo canal, como el canal izquierdo.

**■ Salida de audio**

**Salida de auriculares**

Salida de auriculares con conector jack de 6,35 mm (1/4 pulgada) para conectar auriculares. Control de volumen disponible en el panel frontal.

Nota:

El altavoz de graves y los altavoces satélite se silenciarán cuando se conecte un auricular.

## Anschlüsse

1. Grundanschluss
2. Koaxialer Audioeingang
3. Optischer Audioeingang

## Audioeingänge & Audioausgang

**■ Audioeingänge**

EDIFIER MR4 hat zwei Paar mit zw