Canon PIXMA TR150

Getting Started Démarrage Inbetriebnahme Aan de Slag-gids Guida Rapida Para Começar Guía de inicio Ξεκινώντας Uppstartsguide Komme i gang Før du begynder Aloitusopas



Read **Safety and Important Information** (addendum) first.

Commencez par lire **Sécurité et informations importantes** (addendum).

Lesen Sie **Sicherheitsinformationen und wichtige Hinweise** (Anhang) zuerst.

Lees eerst Veiligheidsinformatie en belangrijke informatie (addendum).

Leggere innanzitutto **Informazioni importanti** e sulla sicurezza (addendum).

Leia **Informações Importantes e Sobre Segurança** (adendo) primeiro.

Lea primero **Información de seguridad** e información importante (apéndice).

Διαβάστε πρώτα τις Πληροφορίες για την ασφάλεια και σημαντικές πληροφορίες (συμπλήρωμα).

Läs Information om säkerhet och annan viktig information (bilaga) först.

Les **Sikkerhetsinformasjon og viktig informasjon** (tillegg) først.

Læs Sikkerhedsoplysninger og vigtige oplysninger (tillæg) først.

Lue **Turvallisuus ja tärkeitä tietoja** (lisähuomautus) ensin.





nstalling the Printer	page 1
nstallation de l'imprimante	page 1
nstallation des Druckers	Seite 1
De printer installeren	pagina 1
nstallazione della stampante	pagina 1
nstalando a impressora	página 1
nstalación de la impresora	página 1
γκατάσταση του εκτυπωτή	σελίδα 1
nstallera skrivaren	sida 1
nstallere skriveren	side 1
nstallation af printeren	side 1
ulostimen asennus	sivu 1



Connecting to a Computer, Smartphone or Tablet page 4
Connexion à un ordinateur, un smartphone ou une tablette page 4
Herstellen einer Verbindung mit einem Computer, Smartphone oder Tablet Seite 4
Verbinden met een computer, smartphone of tablet pagina 4
Connessione a un computer, uno smartphone o un tablet pagina 4
Conectando a um computador, smartphone ou tabletpágina 4
Conexión con un ordenador, teléfono inteligente o tableta página 4
Σύνδεση σε υπολογιστή, smartphone ή tabletσελίδα 4
Ansluta till en dator, smarttelefon eller surfplattasida 4
Koble til en datamaskin, en smarttelefon eller et nettbrettside 4
Tilslutning til en computer, smartphone eller tabletside 4
Yhdistäminen tietokoneeseen, älypuhelimeen tai tablet-tietokoneeseensivu 4



Instructional Videos Instructions vidéo Anleitungsvideos Instructievideo's Video informativi Vídeos instructionais Vídeos instructivos Εκπαιδευτικό βίντεο Instruktionsfilmer Instruksjonsvideoer Instruktionsvideoer Ohjevideot

Setting Up the Printer

1. Box Contents







- AC Adapter
- Power Cord
- USB Cable
- Setup CD-ROM for Windows
- Safety and Important Information
- Getting Started (this manual)

2. Removing Packing Materials



- 1 Remove and dispose of any packing materials and orange tape.
- 2 Open and extend the rear tray cover, and then remove and dispose of the protective material.
 - The paper output slot cover opens automatically.



3. Turning on the Printer



Connect the power cord.

1



At this time, do not connect any other cables.

2 Press and hold the **ON** button until the **ON** lamp lights up.



3 Use the ▲, ▼ and **OK** buttons to select a language.











Important

Scan the QR code for a video tutorial of the setup procedure.

I. Installing the Print Head	
Open the print head cover.	



Setting Up the Printer

2 Press inward on both tabs on the print head lock lever to release the lock, and then raise it firmly until it stops.



3

Remove the print head from its package.



Important

There may be some transparent or light color ink on the inside of the bag the print head comes in - this has no effect on print quality. Be careful not to get ink on yourself when handling these items.

4 Remove the protective cap.





Important

Do not touch the areas shown in the figure. Otherwise, the printer may not print correctly.



5 Set the print head in the print head holder so the mtextbf mark faces inward.







6 Hold both tabs on the print head lock lever, and then lower it.



>>>> Important Once you have installed the print head, do not remove it unnecessarily.

7 To lock the print head lock lever, push the left and then the right tabs until they snap into place.





Remove the orange cap from the Black ink tank.





2 Install the ink tank.

- Insert the ink tank into the right-hand side of the print head so the
 mark faces inward, and then press down until it clicks.
- Check that the lamp on the ink tank is lit. If the lamp is not lit, press down on the back of the ink tank.



3 Repeat steps 1 to 2 and install the Color ink tank as well, on the left-hand side.



4 Close the print head cover.



6. Loading Paper



Press the **OK** button.



2 Slide the paper guide to the left.



3 Load Letter or A4 sized plain paper against the right edge with the print side facing up.



4 Align the paper guide to the width of the paper, and then check that the paper thickness lever is set to the right.



5 Press the **OK** button.



6 Press the **OK** button.



Scan the QR code for a video tutorial of the setup procedure.

7 Check that the following screen appears.



Setting Up the Printer



Double click **EasySetup.exe** in the CD-ROM, and then continue from step 3. If you do not have an internet connection, open the **win** folder in the CD-ROM and double click **SETUP.exe**. This will install the printer driver.

7-b

Connecting to a Smartphone

Prepare the following before starting.

- 1 Enable the Wi-Fi setting on your smartphone.
- 2 Connect your smartphone to the wireless router (if you have a wireless router).
- Refer to your smartphone and wireless router manuals for more details.

Install the "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" app on your smartphone.

 Scan the QR code shown on the right to access the Canon website, and then download the app.



If you are using multiple smartphones, perform these steps on each smartphone.

2 Open your smartphone's Wi-Fi settings. Tap the network name (SSID) that starts with "Canon_ij_".

If "Canon_ij_" does not appear, proceed to step 3.

(Example of iOS screen)



3 Open the installed app.



4 Follow the on-screen instructions in the app to add your printer.

Once you have added your printer, you can print from your smartphone.

Using your Printer Without a Wireless Router



Refer to Print While Away from Home in the Online Manual.

In order to use the printer in an area where you do not have access to Wi-Fi, you must change the settings on your computer or smartphone.



⋠



Normally you will use a wireless router to connect your printer to your computer or smartphone.

When a wireless router is not available, you can connect your printer directly to your computer or smartphone (**Wireless Direct**).

Configuration de l'imprimante

Tête d'impression

1. Contenu de la boîte



- Adaptateur secteur
- Cordon d'alimentation
- Câble USB
- - CD-ROM d'installation pour Windows • Sécurité et informations importantes
 - Démarrage (ce manuel)

2. Retrait du matériel d'emballage



- 1 Enlevez et jetez tout matériel d'emballage et bande orange.
- 2 Ouvrez et déployez le couvercle du réceptacle arrière, puis enlevez et jetez le matériau protecteur.
 - Le capot de la fente d'éjection papier s'ouvre automatiquement.



3. Mise sous tension de l'imprimante



Branchez le cordon d'alimentation.



Important À ce stade, ne branchez aucun autre câble.

2 Appuyez sur le bouton MARCHE (ON) de l'imprimante et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant MARCHE (ON) s'allume.



3 Utilisez les boutons ▲, ▼ et OK pour sélectionner une langue.











4 Appuyez sur le bouton OK.



Important

Numérisez le code OR pour obtenir un didacticiel vidéo de la procédure de configuration.

4. Installation de la tête d'impression	

1 Ouvrez le capot des têtes d'impression.



Attention Évitez tout contact avec le support de tête d'impression tant que celui-ci n'est pas arrêté.

Configuration de l'imprimante

2 Appuyez vers l'intérieur sur les deux onglets du levier de verrouillage de tête d'impression pour libérer le verrou, puis soulevez-le fermement jusqu'à ce qu'il s'arrête.



3 Sortez la tête d'impression de son paquet.



Important

Il peut y avoir de l'encre transparente ou de couleur claire à l'intérieur du sac contenant la tête d'impression ; ceci n'a aucune incidence sur la qualité de l'impression. Veillez à ne pas vous tacher avec l'encre lorsque vous manipulez ces éléments.

4 Retirez la capsule de protection.





Important

Ne touchez pas les zones présentées dans la figure. Sinon, l'imprimante pourrait ne pas imprimer correctement.



5 Insérez la tête d'impression dans le support de tête d'impression de sorte que la marque ▲ soit orientée vers l'intérieur.







6 Tenez les deux onglets du levier de verrouillage de tête d'impression et abaissez celui-ci.



Une fois que vous avez installé la tête d'impression, ne la retirez pas inutilement.

7 Pour verrouiller le levier de verrouillage de tête d'impression, appuyez sur l'onglet gauche puis sur l'onglet droit jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.





Retirez le capuchon orange de la cartouche d'encre Noir.



2 Installez la cartouche d'encre.

- Insérez la cartouche d'encre dans la partie droite de la tête d'impression de sorte que la marque
 soit orientée vers l'intérieur et appuyez dessus jusqu'à ce qu'un clic se produise.
- Vérifiez que le voyant de la cartouche d'encre est allumé. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur la partie arrière de la cartouche d'encre.



FRANÇAIS

3 Répétez les étapes 1 et 2 et installez également la cartouche d'encre Couleur dans la partie gauche.



4 Fermez le capot des têtes d'impression.



6. Chargement du papier



1 Appuyez sur le bouton **OK**.



2 Faites glisser le guide papier vers la gauche.



3 Chargez du papier ordinaire au format A4 ou Lettre le long du bord droit face à imprimer vers le haut.



4 Alignez le guide papier sur la largeur du papier, puis vérifiez que le levier de sélection d'épaisseur du papier est réglé sur la droite.



5 Appuyez sur le bouton **OK**.



6 Appuyez sur le bouton **OK**.



Important

Numérisez le code QR pour obtenir un didacticiel vidéo de la procédure de configuration.

7 Assurez-vous que l'écran suivant s'affiche.



Configuration de l'imprimante



7-b

Connexion à un smartphone

Si vous utilisez plusieurs smartphones, effectuez ces étapes sur chaque smartphone.



Préparez les éléments suivants avant de démarrer.

- 1 Activez le paramètre Wi-Fi sur votre smartphone.
- 2 Connectez votre smartphone au routeur sans fil (si vous disposez d'un routeur sans fil).

Pour plus d'informations, consultez la documentation de votre smartphone et du routeur sans fil.

Installez l'application « Canon PRINT Inkjet/SELPHY » sur votre smartphone.

 Scannez le code QR qui apparaît à droite pour accéder au site Web Canon, puis téléchargez l'application.



2 Ouvrez les paramètres Wi-Fi de votre smartphone. Touchez le nom du réseau (SSID) qui commence par « Canon_ij_ ». Si « Canon_ij_ » n'apparaît pas, passez à l'étape 3.





3 Ouvrez l'application installée.



4 Suivez les instructions à l'écran fournies par l'application pour ajouter votre imprimante.

Une fois que vous avez ajouté votre imprimante, vous pouvez imprimer depuis votre smartphone.

Utilisation de votre imprimante sans routeur sans fil



Reportez-vous à Impression lorsque vous n'êtes pas à votre domicile dans le Manuel en ligne.

Pour utiliser l'imprimante dans un lieu où vous n'avez pas d'accès au Wi-Fi, vous devez modifier les paramètres sur votre ordinateur ou votre smartphone.



Normalement, vous utiliserez un routeur sans fil pour connecter votre imprimante à votre ordinateur ou à votre smartphone.





Si aucun routeur sans fil n'est disponible, vous pouvez connecter votre imprimante directement à votre ordinateur ou à votre smartphone (**Connexion directe sans fil**).

Einrichten des Druckers

1. Inhalt der Box

Tintenbehälter





- Netzteil
- Netzkabel

USB-Kabel

- Installations-CD-ROM f
 ür Windows
- Sicherheitsinformationen und wichtige Hinweise
- Inbetriebnahme (dieses Handbuch)

2. Entfernen des **Verpackungsmaterials**



- 1 Entfernen und entsorgen Sie das gesamte Verpackungsmaterial sowie das orangefarbene Klebeband.
- 2 Öffnen Sie die Abdeckung des hinteren Fachs, ziehen Sie sie heraus und entfernen und entsorgen Sie dann das Schutzmaterial.
 - Die Abdeckung für den Papierausgabeschacht öffnet sich automatisch.



3. Einschalten des Druckers



Schließen Sie das Netzkabel an.



Wichtig Schließen Sie zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Kabel an. 2 Halten Sie die Taste EIN (ON) gedrückt, bis die EIN (ON)-Anzeige leuchtet.



3 Verwenden Sie die Tasten ▲, ▼ und OK, um eine Sprache auszuwählen.













4 Drücken Sie die Taste **OK**.



Wichtia

Scannen Sie den QR-Code für ein Videolernprogramm zum Einrichtungsverfahren.

4. Installation des Druckkopfs



1 Öffnen Sie die Abdeckung für den Druckkopf.



Berühren Sie den Druckkopfhalter nicht, solange er sich bewegt.

Einrichten des Druckers

2 Drücken Sie beide Laschen am Sperrhebel für den Druckkopf nach innen, um die Sperre aufzuheben, und heben Sie ihn dann langsam bis zum Anschlag an.



3 Entnehmen Sie den Druckkopf aus seiner Verpackung.



Wichtig

Möglicherweise befindet sich etwas transparente oder helle Tinte auf der Innenseite der Tüte, in der der Druckkopf geliefert wird – dies hat keine Auswirkungen auf die Druckqualität. Achten Sie darauf, sich beim Umgang mit diesen Objekten nicht mit Tinte zu beschmutzen.

4 Entfernen Sie die Schutzkappe.





Wichtig

Berühren Sie nicht die in der Abbildung gezeigten Bereiche. Andernfalls druckt der Drucker möglicherweise nicht richtig.



5 Setzen Sie den Druckkopf so in den Druckkopfhalter ein, dass das Zeichen ▲ nach innen zeigt.







6 Fassen Sie den Sperrhebel für den Druckkopf an beiden Laschen an und senken Sie ihn.



Wichtig Entfernen Sie den Druckkopf nach dem Einsetzen nicht unnötigerweise.

7 Um den Sperrhebel für den Druckkopf zu arretieren, drücken Sie die linke und dann die rechte Lasche, bis sie einrasten.



5. Installation der Tintenbehälter

Nehmen Sie die orangefarbene Kappe vom Tintenbehälter mit schwarzer Tinte ab.



2 Setzen Sie den Tintenbehälter ein.

- Setzen Sie den Tintenbehälter so in die rechte Seite des Druckkopfs ein, dass das Zeichen Anach innen zeigt, und drücken Sie ihn dann nach unten, bis er einrastet.
- Vergewissern Sie sich, dass die Anzeige am Tintenbehälter leuchtet. Wenn die Anzeige nicht leuchtet, drücken Sie den hinteren Teil des Tintenbehälters nach unten.



3 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 2 und setzen Sie auch den Tintenbehälter mit farbiger Tinte auf der linken Seite ein.



4 Schließen Sie die Abdeckung für den Druckkopf.



6. Einlegen von Papier



1 Drücken Sie die Taste **OK**.



2 Schieben Sie die Papierführung nach links.



3 Legen Sie Normalpapier des Formats Letter oder A4 an der rechten Kante mit der bedruckbaren Seite nach oben ein.



4 Richten Sie die Papierführung an der Breite des Papiers aus und vergewissern Sie sich, dass der Papierstärkehebel nach rechts ausgerichtet ist.



5 Drücken Sie die Taste **OK**.



6 Drücken Sie die Taste **OK**.



Wichtig

Scannen Sie den QR-Code für ein Videolernprogramm zum Einrichtungsverfahren.

7 Überprüfen Sie, ob der folgende Bildschirm angezeigt wird.



Einrichten des Druckers



Doppelklicken Sie auf **EasySetup.exe** auf der CD-ROM und fahren Sie dann bei Schritt 3 fort. Wenn Sie keinen Internetzugang haben, öffnen Sie den Ordner **win** auf der CD-ROM und doppelklicken Sie auf **SETUP.exe**. Dadurch wird der Druckertreiber installiert.

7-b

1

Herstellen einer Verbindung mit einem Smartphone



Wenn Sie mehrere Smartphones verwenden, führen Sie diese Schritte auf jedem Smartphone aus.

Bereiten Sie Folgendes vor, bevor Sie beginnen.

- 1 Aktivieren Sie die Wi-Fi-Einstellung auf Ihrem Smartphone.
- 🥹 Stellen Sie eine Verbindung zwischen Ihrem Smartphone und dem Wireless Router her (wenn Sie über einen Wireless Router verfügen).
- Weitere Informationen finden Sie in den Handbüchern zu Ihrem Smartphone und dem Wireless Router.

Installieren Sie die App "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" auf Ihrem Smartphone.

 Scannen Sie den QR-Code auf der rechten Seite, um die Canon-Website aufzurufen, und laden Sie dann die App herunter.



2 Öffnen Sie die Wi-Fi-Einstellungen auf Ihrem Smartphone. Tippen Sie auf den Namen des Netzwerks (SSID), das mit "Canon_ij_" beginnt. Wenn "Canon_ij_" nicht angezeigt wird,

fahren Sie mit Schritt 3 fort.

(Beispiel für iOS-Bildschirm)



3 Öffnen Sie die installierte App.



4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem App-Bildschirm, um Ihren Drucker hinzuzufügen.

Sobald Sie Ihren Drucker hinzugefügt haben, können Sie über Ihr Smartphone drucken.

Verwenden des Druckers ohne Wireless Router



Weitere Informationen finden Sie unter Drucken von unterwegs im Online-Handbuch.

Wenn Sie den Drucker in einem Bereich verwenden möchten, in dem Sie keinen Zugriff auf Wi-Fi haben, müssen Sie die Einstellungen auf Ihrem Computer oder Smartphone ändern.



Normalerweise verwenden Sie einen Wireless Router, um Ihren Drucker mit Ihrem Computer oder Smartphone zu verbinden.







Wenn kein Wireless Router verfügbar ist, können Sie Ihren Drucker direkt mit Ihrem Computer oder Smartphone verbinden (**Drahtlos Direkt**).

De printer instellen

1. Inhoud van de doos

Inkttanks





- Netspanningsadapter
- Netsnoer

USB-kabel

- Installatie-cd-rom voor Windows
- Veiligheidsinformatie en belangrijke informatie
- Aan de Slag-gids (deze handleiding)

2. Verpakkingsmateriaal verwijderen



- 2 Open de klep van de achterste lade, trek hem uit, verwijder het beschermende materiaal en gooi het weg.
 - De klep van de papieruitvoersleuf wordt automatisch geopend.



3. De printer inschakelen



Sluit het netsnoer aan.



Belangrijk Sluit op dit moment nog geen andere kabels aan.

2 Houd de knop AAN (ON) op de printer ingedrukt totdat het AAN (ON)-lampje brandt.



3 Gebruik de knoppen ▲, ▼ en **OK** om een taal te selecteren.





















Druk op de knop **OK**. 4



Belangrijk

Scan de QR-code voor een videozelfstudie van de installatieprocedure.

4. De printkop installeren



1 Open het klepje over de printkop.



NEDERLANDS

Raak de printkophouder niet aan totdat deze stopt met bewegen.

De printer instellen

2 Druk beide lipjes op de printkopvergrendeling naar binnen om de vergrendeling te openen en trek deze omhoog totdat hij stopt.





3 Haal de printkop uit de verpakking.



Belangrijk

Er zit mogelijk wat transparante of lichte inkt op de binnenkant van de zak waarin de printkop wordt geleverd, maar dit is niet van invloed op de afdrukkwaliteit. Wees voorzichtig dat u geen inkt op u krijgt wanneer u deze items vastpakt.

4 Verwijder het beschermkapje.





Belangrijk

Raak de aangegeven gebieden in de afbeelding niet aan. De printer kan anders mogelijk niet correct afdrukken.



5 Plaats de printkop in de printkophouder, waarbij de marketing **~** naar binnen is gericht.







6 Pak beide lipjes op de printkopvergrendeling vast en duw deze omlaag.



>>>> Belangrijk Nadat u de printkop hebt geïnstalleerd, mag u deze niet onnodig verwijderen.

7 U vergrendelt de printkopvergrendeling door op het linkerlipje en daarna op het rechterlipje te duwen totdat ze vastklikken.





Verwijder het oranje kapje van de zwarte inkttank.





2 Installeer de inkttank.

- Controleer of het lampje op de inkttank brandt. Als het lampje niet brandt, drukt u de achterkant van de inkttank omlaag.





3 Herhaal stap 1 tot en met 2 om ook de kleureninkttank aan de linkerkant te plaatsen.



4 Sluit het klepje over de printkop.



6. Papier plaatsen



Druk op de knop **OK**.



2 Schuif de papiergeleider naar links.



3 Plaats normaal papier van Letter- of A4-formaat tegen de rechterrand met de afdrukzijde omhoog.



4 Lijn de papiergeleider uit met de breedte van het papier en controleer of de hendel voor papierdikte naar rechts is geschoven.



5 Druk op de knop **OK**.



6 Druk op de knop **OK**.

Printer setup is complete.



Belangrijk

Red

Scan de QR-code voor een videozelfstudie van de installatieprocedure.

7 Controleer of het volgende scherm verschijnt.



De printer instellen



printerstuurprogramma geïnstalleerd.

7-b

1

Verbinden met een smartphone

Als u meerdere smartphones gebruikt, voert u deze stappen uit op elke smartphone.



Bereid het volgende voor voordat u begint.

- 1 Schakel de Wi-Fi-instelling op uw smartphone in.
- 2 Verbind uw smartphone met de draadloze router (als u een draadloze router gebruikt).
- Raadpleeg de handleiding van uw smartphone en draadloze router voor meer informatie.

Installeer de app "Canon PRINT Inkjet/ SELPHY" op uw smartphone.

• Scan de QR-code rechts om naar de Canon-website te gaan en de app te downloaden.



2 Open de Wi-Fi-instellingen op uw smartphone. Tik op de netwerknaam (SSID) die met "Canon_ij_" begint. Als "Canon_ij_" niet wordt weergegeven, gaat u verder met stap 3.

(Voorbeeld van iOS-scherm)



3 Open de geïnstalleerde app.



4 Volg de instructies op het scherm in de app om de printer toe te voegen.

Nadat u de printer hebt toegevoegd, kunt u afdrukken vanaf uw smartphone.

De printer gebruiken zonder een draadloze router



Raadpleeg Afdrukken op afstand in de Online handleiding.

Als u de printer wilt gebruiken op een locatie waar u geen toegang hebt tot Wi-Fi, moet u de instellingen op uw computer of smartphone wijzigen.



Gewoonlijk gebruikt u een draadloze router om de printer te verbinden met uw computer of smartphone.





Als er geen draadloze router beschikbaar is, kunt u de printer rechtstreeks verbinden met uw computer of smartphone (**Draadloos direct**).

Impostazione della stampante

1. Contenuto della scatola





- Adattatore CA
- Cavo di alimentazione
- Cavo USB

Testina di stampa



- CD-ROM di installazione per Windows
- Informazioni importanti e sulla sicurezza
- Guida Rapida (questo manuale)

2. Rimozione del materiale da imballaggio



- 1 Rimuovere e disfarsi di eventuale materiale da imballaggio e del nastro arancione.
- 2 Aprire ed estendere il coperchio del vassoio posteriore, quindi rimuovere il materiale di protezione e disfarsene.
 - Il coperchio dello slot di uscita della carta si apre automaticamente.



3. Accensione della stampante



Collegare il cavo di alimentazione.



Importante In questa fase, non collegare altri cavi.

2 Tenere premuto il pulsante ON finché non si accende la spia ON.



3 Utilizzare i pulsanti ▲, ▼ e OK per selezionare una lingua.











4 Premere il pulsante OK.



Importante

Eseguire la scansione del codice QR per un video tutorial della procedura di impostazione.

4. Installazione della testina di	
stampa	

1 Aprire il coperchio della testina di stampa.



Attenzione Non toccare il supporto della testina di stampa fino a quando non si ferma.

Impostazione della stampante

2 Premere entrambe le linguette sulla leva di bloccaggio della testina di stampa verso l'interno per rilasciare il bloccaggio, guindi sollevare la leva con fermezza finché non scatta in posizione.



3 Rimuovere la testina di stampa dal pacchetto.



Importante

Potrebbe esserci dell'inchiostro trasparente o dell'inchiostro colore chiaro sulla busta della testina di stampa - ciò non ha alcun effetto sulla qualità di stampa. Fare attenzione a non sporcarsi di inchiostro guando si maneggiano guesti elementi.

4 Rimuovere il cappuccio protettivo.





Importante Non toccare le aree mostrate nella figura. Altrimenti, la

stampante potrebbe non stampare correttamente.



5 Inserire la testina di stampa nel supporto della testina di stampa in modo che il segno 🔨 sia rivolto verso l'interno.







6 Tenere entrambe le linguette sulla leva di bloccaggio della testina di stampa, guindi abbassare la leva.



Importante Una volta installata la testina di stampa, non rimuoverla inutilmente.

7 Per bloccare la leva di bloccaggio della testina di stampa, spingere la linguetta sinistra e poi quella destra finché non scattano in posizione.



5. Installazione dei serbatoi d'inchiostro

Rimuovere il coperchietto arancione dal serbatoio d'inchiostro del nero.



2 Installare il serbatoio d'inchiostro.

- Inserire il serbatoio d'inchiostro sul lato destro della testina di stampa in modo che il segno 📥 sia rivolto verso l'interno, quindi premere finché non si sente un clic.
- Controllare che la spia sul serbatoio d'inchiostro sia accesa. Se la spia non è accesa, premere il retro del serbatoio d'inchiostro.





3 Ripetere i passi da 1 a 2 e installare anche il serbatoio d'inchiostro del colore sul lato sinistro.



4 Chiudere il coperchio della testina di stampa.





Premere il pulsante **OK**.

6. Caricamento della carta



2 Far scorrere la guida della carta verso sinistra.



3 Caricare carta comune in formato Letter o A4 contro il margine destro con il lato di stampa rivolto verso l'alto.



4 Allineare la guida della carta alla larghezza della carta, quindi controllare che la leva spessore carta sia rivolta verso destra.



5 Premere il pulsante **OK**.



6 Premere il pulsante **OK**.



Importante

Eseguire la scansione del codice QR per un video tutorial della procedura di impostazione.

7 Verificare che venga visualizzata la schermata seguente.



Impostazione della stampante



Fare doppio clic su **EasySetup.exe** nel CD-ROM, quindi continuare dal passo 3. Se non si dispone di una connessione Internet, aprire la cartella **win** nel CD-ROM e fare doppio clic su **SETUP.exe**. Verrà installato il driver della stampante.

7-b

Connessione a uno smartphone

Se si utilizzano più smartphone, eseguire questi passaggi su ciascuno smartphone.

Prima di iniziare, effettuare quanto segue.

- 1 Abilitare l'impostazione Wi-Fi sullo smartphone.
- 2 Connettere lo smartphone al router wireless (se si dispone di un router wireless).
- Per ulteriori informazioni, fare riferimento ai manuali dello smartphone e del router wireless.

1 Installare l'app "Canon PRINT Inkjet/ SELPHY" sullo smartphone.

 Eseguire la scansione del codice QR sulla destra per accedere al sito Web di Canon e scaricare l'app.



2 Aprire le impostazioni Wi-Fi dello smartphone. Toccare il nome di rete (SSID) che inizia con "Canon_ij_". Se "Canon_ij_" non appare, procedere al passo 3.

(Esempio di schermata iOS)



3 Aprire l'app installata.



4 Per aggiungere la stampante, attenersi alle istruzioni visualizzate nell'app.

Una volta aggiunta la stampante, è possibile stampare dallo smartphone.

Utilizzo della stampante senza un router wireless



Fare riferimento a Stampa mentre sei fuori casa in Manuale online.

Per utilizzare la stampante in un'area in cui non si ha accesso a Wi-Fi, è necessario modificare le impostazioni del computer o dello smartphone.



*





Quando non è disponibile un router wireless, è possibile connettere la stampante direttamente al computer o allo smartphone (**Wireless diretto**).

Di solito si utilizza un router wireless per connettere la stampante al computer o allo smartphone.

Configurando a impressora

1. Conteúdo da Caixa

• Cartuchos de tinta



- Adaptador CA
- Cabo de alimentação
- Cabo USB

• Cabeça de impressão

- CD-ROM de instalação para Windows
- Informações Importantes e Sobre Segurança
- Para Começar (este manual)

2. Removendo os materiais da embalagem



- 1 Remova e descarte quaisquer materiais de embalagem e a fita laranja.
- 2 Abra e estenda a tampa da bandeja traseira e, em seguida, remova e descarte o material de proteção.
 - A tampa do slot de saída do papel se abre automaticamente.



3. Ligando a Impressora



Conecte o cabo de alimentação.



Importante Não conecte quaisquer outros cabos ainda.

2 Mantenha pressionado o botão ATIVADO (ON) até o indicador luminoso ATIVADO (ON) acender.



3 Use os botões ▲, ▼ e OK para selecionar um idioma.











4 Pressione o botão OK.



Importante

Leia o Código QR para um tutorial em vídeo do procedimento de configuração.

4. Instalando a Cabeça de Impressão



PORTUGUÊS

Abra a tampa da cabeça de impressão.



A Cuidado Não toque no suporte da cabeça de impressão antes de ele parar de se mover.

Configurando a impressora

Pressione para dentro as duas linguetas da alavanca de bloqueio da cabeça de impressão para soltar a trava e, em seguida, eleve-a firmemente até que ela pare.



3 Remova a cabeça de impressão de seu pacote.



Importante

Pode ser que haja tinta transparente ou de cor clara no interior da embalagem em que a cabeça de impressão veio; isso não tem nenhum efeito na qualidade de impressão. Tenha cuidado para não se manchar com a tinta ao manusear esses itens.

4 Remova a tampa de proteção.





Importante

Não toque nas áreas mostradas na figura. Caso contrário, a impressora pode não imprimir corretamente.



5 Instale a cabeça de impressão no suporte da cabeça de impressão de modo que a marca esteja virada para dentro.







6 Segure as duas linguetas da alavanca de bloqueio da cabeça de impressão e, em seguida, abaixe-a.



>>>> Importante Depois que tiver instalado a cabeça de impressão, não remova-a desnecessariamente.

7 Para travar a alavanca de bloqueio da cabeça de impressão, empurre as linguetas da esquerda e da direita até que elas se encaixem no lugar.



5. Instalando os cartuchos de tinta







2 Instale o cartucho de tinta.

- Insira o cartucho de tinta no lado direito da cabeça de impressão de modo que a marca seteja virada para dentro e, em seguida, pressione-o até ouvir um clique.
- Verifique se o indicador luminoso no cartucho de tinta está aceso. Se o indicador não estiver aceso, pressione a parte traseira do cartucho de tinta.



3 Repita as etapas 1 a 2 e instale o cartucho de tinta colorido também, no lado esquerdo.



4 Feche a tampa da cabeça de impressão.



6. Colocando papel



Pressione o botão **OK**.



2 Deslize a guia do papel para a esquerda.



3 Coloque o papel Letter comum ou tamanho A4 contra a borda direita com o lado a ser impresso voltado para cima.



4 Alinhe a guia do papel para a largura do papel e verifique se o alavanca de espessura do papel está virada para a direita.



5 Pressione o botão **OK**.



6 Pressione o botão **OK**.



Importante

Leia o Código QR para um tutorial em vídeo do procedimento de configuração.

7 Verifique se a tela a seguir aparece.



Configurando a impressora


7-b

1

Conectando a um smartphone

Se você estiver usando vários smartphones, execute estas etapas em cada smartphone.



Prepare o seguinte antes de iniciar.

- 1 Ative a configuração Wi-Fi no seu smartphone.
- 2 Conecte seu smartphone ao roteador sem fio (se você tiver um roteador sem fio).
- Consulte os manuais do seu smartphone e do seu roteador sem fio para obter mais detalhes.

Instale o aplicativo "Canon PRINT Inkjet/ SELPHY" no seu smartphone.

 Leia o código QR exibido à direita para acessar o site da Canon e fazer download do aplicativo.



2 Abra as configurações do seu Wi-Fi smartphone. Toque no nome da rede (SSID) que começa com "Canon_ij_". Se "Canon_ij_" não aparecer, prossiga para a etapa 3.

(Exemplo da tela do iOS)



3 Abra o aplicativo instalado.



4 Siga as instruções na tela do aplicativo para adicionar sua impressora.

PORTUGUÊS

Depois que você adicionar a impressora, poderá imprimir do seu smartphone.

Usando a impressora sem um roteador sem fio



Consulte Imprimir quando não estiver em casa no Manual On-line.

Para usar a impressora em uma área na qual você não tem acesso a Wi-Fi, é necessário alterar as configurações do seu computador ou smartphone.



Você, normalmente, usará um roteador sem fio para conectar sua impressora ao computador ou smartphone.





Quando não houver disponibilidade de um roteador sem fio, você poderá conectar sua impressora diretamente ao computador ou smartphone (**Conexão direta sem fio**).

Instalación de la impresora

1. Contenido de la caja

• Depósitos de tinta



- Adaptador de CA
- Cable de alimentación
- Cable USB



- CD-ROM de instalación para Windows
- Información de seguridad e información importante

• Guía de inicio (este manual)

2. Retirar los materiales de protección

- 1 Retire y tire los materiales de protección y la cinta naranja.
- 2 Abra y extienda la cubierta de la bandeja posterior y, a continuación retire y deseche el material de protección.
 - La cubierta de la ranura de salida del papel se abre automáticamente.



3. Encender la impresora

Conecte el cable de alimentación.



Importante En este momento, no conecte ningún otro cable.

2 Pulse el botón ACTIVADO (ON) y manténgalo pulsado hasta que se encienda la luz ACTIVADO (ON).



3 Utilice los botones ▲, ▼ y OK para seleccionar un idioma.











4 Pulse el botón OK.



Importante

Escanee el código QR para ver un tutorial en vídeo sobre el procedimiento de configuración.

4. Instalar el cabezal de impresión	

1 Abra la cubierta del cabezal de impresión.



A Precaución No toque el soporte del cabezal de impresión hasta que deje de moverse.

Instalación de la impresora

2 Presione hacia dentro ambas lengüetas de la palanca de blogueo del cabezal de impresión para liberar el bloqueo y, a continuación, levántela con firmeza hasta que se detenga.



3 Sague el cabezal de impresión de su paquete.



Importante

Puede haber algo de tinta transparente o de color claro en el interior de la bolsa en la que viene el cabezal de impresión; esto no tiene ningún efecto en la calidad de impresión. Tenga cuidado de no mancharse de tinta al manipular estos elementos.

4 Retire la tapa protectora.





Importante No toque las áreas que se

muestran en la imagen. Si lo hace, puede que la impresora no imprima correctamente.



5 Coloque el cabezal de impresión en el soporte del cabezal de impresión de forma que la marca mire hacia dentro.







6 Sujete ambas lengüetas en la palanca de bloqueo del cabezal de impresión y, a continuación, bájela.



Importante

Cuando haya instalado el cabezal de impresión, no lo retire innecesariamente.

7 Para bloquear la palanca de bloqueo del cabezal de impresión, presione la lengüeta izquierda y después la derecha hasta que encajen en su sitio.



5. Instalación de los depósitos de tinta







2 Instale el depósito de tinta.

- Inserte el depósito de tinta en el lado derecho del cabezal de impresión de forma que la marca 📥 mire hacia dentro y, a continuación, presiónelo hasta que encaje.
- Compruebe que la luz del depósito de tinta esté encendida. Si la luz no está encendida, presione la parte posterior del depósito de tinta.





Cargue papel normal de tamaño Carta o

ESPAÑOL

A4 contra el borde derecho con el lado de impresión hacia arriba.

3

4 Alinee la guía del papel con el ancho del papel y, a continuación, compruebe que la palanca de grosor del papel esté colocada a la derecha.



5 Pulse el botón **OK**.



6 Pulse el botón **OK**.



Importante

Escanee el código QR para ver un tutorial en vídeo sobre el procedimiento de configuración.

7 Compruebe que aparezca la siguiente pantalla.





4 Cierre la cubierta del cabezal de impresión.



6. Carga del papel



1 Pulse el botón **OK**.



2 Deslice la guía del papel hacia la izquierda.



Instalación de la impresora



Uso del CD-ROM de instalación para Windows

Haga doble clic en **EasySetup.exe** en el CD-ROM y después continúe desde el paso 3. Si no tiene una conexión a Internet, abra la carpeta **win** en el CD-ROM y haga doble clic en **SETUP.exe**. Esto instalará el controlador de la impresora.

7-b

Conexión con un teléfono inteligente

Si utiliza varios teléfonos inteligentes, realice estos pasos en cada teléfono inteligente.

Prepare lo siguiente antes de empezar.

- 1 Active la configuración de Wi-Fi en su teléfono inteligente.
- 2 Conecte su teléfono inteligente al router inalámbrico (si tiene un router inalámbrico).
- Consulte los manuales de su teléfono inteligente y del router inalámbrico para obtener más detalles.

Instale la aplicación "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" en su teléfono inteligente.

 Escanee el código QR que se muestra a la derecha para acceder al sitio web de Canon y, a continuación, descargue la aplicación.



2 Abra la configuración de Wi-Fi de su teléfono inteligente. Toque el nombre de red (SSID) que empieza con "Canon_ij_". Si no aparece "Canon_ij_", vaya al paso 3.

(Ejemplo de la pantalla de iOS)



3 Abra la aplicación instalada.



4 Siga las instrucciones en pantalla de la aplicación para agregar su impresora.

Cuando haya agregado la impresora, podrá imprimir desde su teléfono inteligente.

Uso de la impresora sin un router inalámbrico



Consulte Imprimir fuera de casa en el Manual en línea.

Para usar la impresora en un área donde no tiene acceso a Wi-Fi, debe cambiar la configuración de su ordenador o teléfono inteligente.



Normalmente se utiliza un router inalámbrico para conectar la impresora al ordenador o al teléfono inteligente.





Cuando un router inalámbrico no está disponible, puede conectar la impresora directamente al ordenador o al teléfono inteligente (**Conexión directa inalám.**).

Ρύθμιση του εκτυπωτή

1. Περιεχόμενα συσκευασίας

Δοχεία μελάνης



- Προσαρμογέας ΑC
- Καλώδιο τροφοδοσίας
- Καλώδιο USB



- CD-ROM εγκατάστασης για Windows
- Πληροφορίες για την ασφάλεια και σημαντικές πληροφορίες
- Ξεκινώντας (αυτό το εγχειρίδιο)

2. Αφαίρεση υλικών συσκευασίας



- 1 Αφαιρέστε και απορρίψτε τυχόν υλικά συσκευασίας και πορτοκαλί ταινία.
- 2 Ανοίξτε και εκτείνετε το κάλυμμα πίσω θήκης και στη συνέχεια αφαιρέστε και απορρίψτε το προστατευτικό υλικό.
 - Το κάλυμμα υποδοχής εξόδου χαρτιού ανοίγει αυτόματα.



3. Ενεργοποίηση του εκτυπωτή



Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.



Σημαντικό Προς το παρόν, μη συνδέσετε άλλα καλώδια.

2 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ΟΝ μέχρι να ανάψει η λυχνία ΟΝ.



3 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά 📥, 🔻 και ΟΚ για να επιλέξετε μια γλώσσα.

















4 Πατήστε το κουμπί ΟΚ.



Σημαντικό

Σαρώστε τον κωδικό QR για να δείτε ένα βίντεο με οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία ρύθμισης.



1 Ανοίξτε το κάλυμμα κεφαλής εκτύπωσης.



🗛 Προσοχή Μην αγγίζετε τη θήκη κεφαλής εκτύπωσης μέχρι να σταματήσει να μετακινείται.

EAAHNIKH

Ρύθμιση του εκτυπωτή

2 Πατήστε προς τα μέσα και τις δύο πλευρές του μοχλού ασφάλισης κεφαλής εκτύπωσης για να ελευθερώσετε την ασφάλιση και στη συνέχεια σηκώστε τον σταθερά μέχρι να σταματήσει.



3 Βγάλτε την κεφαλή εκτύπωσης από τη συσκευασία της.



Σημαντικό

Ενδέχεται να υπάρχει διάφανο ή απαλό έγχρωμο μελάνι στο εσωτερικό της σακούλας μέσα στην οποία έρχεται η κεφαλή εκτύπωσης - αυτό δεν επηρεάζει την ποιότητα εκτύπωσης. Προσέχετε να μη λερωθείτε με μελάνη όταν χειρίζεστε αυτά τα αντικείμενα.

4 Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα.





Σημαντικό

Μην αγγίζετε τις περιοχές που υποδεικνύονται στην εικόνα. Διαφορετικά, ο εκτυπωτής ενδέχεται να μην εκτυπώνει σωστά.



5 Τοποθετήστε την κεφαλή εκτύπωσης στη θήκη κεφαλής εκτύπωσης ώστε το σημάδι να κοιτάζει προς τα μέσα.







6 Κρατήστε και τις δύο πλευρές του μοχλού ασφάλισης κεφαλής εκτύπωσης και στη συνέχεια κατεβάστε τον.



Σημαντικό Αφού τοποθετήσετε την κεφαλή

Αφού τοποθετήσετε την κεφαλή εκτύπωσης, μην την αφαιρέσετε χωρίς λόγο.

7 Για να ασφαλίσετε τον μοχλό ασφάλισης κεφαλής εκτύπωσης, πιέστε την αριστερή και έπειτα τη δεξιά πλευρά μέχρι να ασφαλίσουν στη θέση τους.



5. Εγκατάσταση των δοχείων μελάνης



Αφαιρέστε το πορτοκαλί κάλυμμα από το μαύρο δοχείο μελάνης.





2 Εγκαταστήστε το δοχείο μελάνης.

- Τοποθετήστε το δοχείο μελάνης στη δεξιά πλευρά της κεφαλής εκτύπωσης ώστε το σημάδι va κοιτάζει προς τα μέσα και στη συνέχεια πιέστε το προς τα κάτω μέχρι να κάνει κλικ.
- Ελέγξτε ότι η λυχνία στο δοχείο μελάνης είναι αναμμένη. Αν η λυχνία δεν είναι αναμμένη, πιέστε προς τα κάτω στην πίσω πλευρά του δοχείου μελάνης.





EAAHNIKH

3 Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 2 και τοποθετήστε και το έγχρωμο δοχείο μελάνης στην αριστερή πλευρά.



4 Κλείστε το κάλυμμα κεφαλής εκτύπωσης.



6. Τοποθέτηση χαρτιού



1 Πατήστε το κουμπί **ΟΚ**.



2 Σύρετε τον οδηγό χαρτιού προς τα αριστερά.



3 Τοποθετήστε απλό χαρτί μεγέθους Letter ή Α4 έτσι ώστε να ακουμπά στη δεξιά πλευρά και με την πλευρά εκτύπωσης στραμμένη προς τα επάνω.



4 Ευθυγραμμίστε τον οδηγό χαρτιού με το πλάτος του χαρτιού και στη συνέχεια ελέγξτε ότι ο μοχλός πάχους χαρτιού είναι τοποθετημένος στα δεξιά.



5 Πατήστε το κουμπί **ΟΚ**.



6 Πατήστε το κουμπί OK.



Σημαντικό

Σαρώστε τον κωδικό QR για να δείτε ένα βίντεο με οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία ρύθμισης.

7 Βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.



Ρύθμιση του εκτυπωτή



Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο **EasySetup.exe** που υπάρχει στο CD-ROM και, έπειτα, συνεχίστε από το βήμα 3. Αν δεν έχετε σύνδεση internet, ανοίξτε το φάκελο **win** στο CD-ROM και κάντε διπλό κλικ στο αρχείο **SETUP.exe**. Αυτή η ενέργεια θα εγκαταστήσει το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.

7-b

Σύνδεση με Smartphone

Εάν χρησιμοποιείτε πολλά smartphone, εκτελέστε αυτά τα βήματα σε κάθε smartphone.



Προετοιμάστε τα εξής προτού ξεκινήσετε.

- 1 Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση Wi-Fi στο smartphone σας.
- 😢 Συνδέστε το smartphone σας στον ασύρματο δρομολογητή (εάν έχετε ασύρματο δρομολογητή).
- Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα εγχειρίδια του smartphone και του ασύρματου δρομολογητή.

Εγκαταστήστε την εφαρμογή «Canon PRINT Inkjet/SELPHY» στο smartphone σας.

 Για πρόσβαση στην τοποθεσία web της Canon, σαρώστε τον κωδικό QR που εμφανίζεται στα δεξιά και, έπειτα, πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής.



2 Ανοίξτε τις ρυθμίσεις Wi-Fi του smartphone σας. Πατήστε το όνομα δικτύου (SSID) που ξεκινά με «Canon_ij_». Αν το όνομα «Canon_ij_» δεν εμφανίζεται, συνεχίστε στο βήμα 3.

(Παράδειγμα της οθόνης iOS)



3 Ανοίξτε την εγκατεστημένη εφαρμογή.



4 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη της εφαρμογής για να προσθέσετε τον εκτυπωτή σας.

Αφού προσθέσετε τον εκτυπωτή σας, μπορείτε πλέον να εκτυπώνετε από το smartphone σας.

Χρήση του εκτυπωτή σας χωρίς ασύρματο δρομολογητή



Ανατρέξτε στο Εκτυπώστε όταν δε βρίσκεστε σπίτι στο Εγχειρίδιο Online.

Για να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή σε περιοχή που δεν έχετε πρόσβαση σε Wi-Fi, πρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στον υπολογιστή ή το smartphone σας.



Συνήθως θα χρησιμοποιείτε έναν ασύρματο δρομολογητή για να συνδέσετε τον εκτυπωτή σας στον υπολογιστή ή το smartphone σας.





Όταν δεν υπάρχει διαθέσιμος ασύρματος δρομολογητής, μπορείτε να συνδέσετε τον εκτυπωτή σας άμεσα στον υπολογιστή ή το smartphone σας (**Ασύρματη άμεση σύνδεση**).

Ställa in skrivaren

1. Boxens innehåll

Bläckbehållare





- Nätadapter
- Strömkabel
- USB-kabel
- information
- Uppstartsguide (denna handbok)

2. Ta bort förpackningsmaterial



- 1 Ta bort och kassera eventuellt förpackningsmaterial och orange tejp.
- 2 Öppna och dra ut det bakre fackets lock och ta sedan bort och kassera skyddsmaterialet.
 - Pappersutmatningsfackets lock öppnas automatiskt.



3. Slå på skrivaren

Anslut strömkabeln.



Viktiat! Anslut inga andra kablar än strömkabeln ännu.

2 Tryck och håll in PÅ (ON)-knappen tills PÅ (ON)lampan tänds.



3 Använd knapparna ▲, ▼ och OK för att välja ett språk.















4 Tryck på **OK**.



Viktigt!

Skanna QR-koden för videoinstruktioner för installationsproceduren.

4. Installera skrivhuvudet

1 Öppna locket för skrivhuvudet.



A Försiktighet Rör inte hållaren för skrivhuvudet förrän den slutar röra sig.

Ställa in skrivaren

2 Tryck in båda flikarna på låsspaken för skrivhuvudet för att låsa upp, och lyft den sedan tills det tar stopp.





3 Ta ut skrivhuvudet ur förpackningen.



Viktigt!

Det kan finnas genomskinligt eller ljust färgat bläck på insidan av påsen som skrivhuvudet levereras i. Det påverkar inte utskriftskvaliteten. Var försiktig så att du inte får bläck på dig när du hanterar dessa delar.

4 Ta bort skyddslocket.





Viktigt!

Rör inte områdena som visas på bilden. Annars kanske inte skrivaren fungerar korrekt.



5 Sätt i skrivhuvudet i hållaren för skrivhuvudet med **~**-markeringen inåt.







6 Håll in båda flikarna på låsspaken för skrivhuvudet och tryck sedan ner den.



Viktigt! När du har installerat skrivhuvudet ska du inte ta bort det i onödan.

7 För att låsa låsspaken för skrivhuvudet trycker du på vänster och sedan på höger flik tills de klickar på plats.





1 Ta bort det orange locket från den svarta bläckbehållaren.



2 Installera bläckbehållaren.

- Sätt i bläckbehållaren på höger sida om skrivhuvudet med
 -markeringen inåt och tryck sedan nedåt tills den klickar på plats.
- Kontrollera att lampan på bläckbehållaren lyser. Om lampan inte lyser trycker du baktill på bläckbehållaren.





3 Upprepa steg 1 till 2 och installera även färgbläckbehållaren på vänster sida.



4 Stäng locket för skrivhuvudet.



6. Fylla på papper



1 Tryck på **OK**.



2 Skjut pappersledaren åt vänster.



3 Lägg i vanligt Letter- eller A4-papper mot höger kant med utskriftssidan vänd uppåt.



4 Justera pappersledaren till papperets bredd och kontrollera sedan att spaken för papperstjocklek är inställd till höger.



5 Tryck på OK.



6 Tryck på OK.



Viktigt! Skanna QR-koden för videoinstruktioner för installationsproceduren.

7 Kontrollera att följande skärm visas.





Dubbelklicka på **EasySetup.exe** på CD:n och fortsätt sedan från steg 3. Om du inte har någon internetanslutning öppnar du **win**-mappen på CD:n och dubbelklickar på **SETUP.exe**. Då installeras skrivardrivrutinen.

7-b

Ansluta till en smarttelefon

Om du använder flera smarttelefoner utför du dessa steg på varje smarttelefon.



Förbered följande innan du börjar.

- 1 Aktivera inställningen Wi-Fi på smarttelefonen.
- 2 Anslut smarttelefonen till den trådlösa routern (om du har en trådlös router).
- Läs smarttelefonens och den trådlösa routerns handböcker för mer detaljer.

Installera appen "Canon PRINT Inkjet/ SELPHY" på smarttelefonen.

 Skanna QR-koden som visas till höger för att komma till Canons webbplats och ladda sedan ner appen.



2 Öppna Wi-Fi-inställningarna på smarttelefonen. Tryck på nätverksnamnet (SSID) som börjar med "Canon_ij_".

Om "Canon_ij_" inte visas går du vidare till steg 3.





3 Öppna den installerade appen.



4 Följ instruktionerna på skärmen i appen för att lägga till skrivaren.

När du har lagt till skrivaren kan du skriva ut från din smarttelefon.

Använda skrivaren utan en trådlös router



Läs Skriva ut från andra ställen än hemma i Onlinehandbok.

För att använda skrivaren i ett område där du inte har tillgång till Wi-Fi måste du ändra inställningarna på din dator eller smarttelefon.



∳





I vanliga fall använder du en trådlös router för att ansluta skrivaren till din dator eller smarttelefon.

När du inte har tillgång till en trådlös router kan du ansluta skrivaren direkt till datorn eller smarttelefonen (**Trådlöst direkt**).

Konfigurere skriveren

1. Innhold i esken

Blekktanker





- Strømadapter
- Strømledning
- USB-kabel

Installerings-CD-ROM for Windows

- Sikkerhetsinformasjon og viktig informasjon
- Komme i gang (denne manualen)

2. Fjerne beskyttelsesmateriale



- 1 Fjern og kast eventuelt beskyttelsesmateriale og oransje tape.
- 2 Åpne og forleng bakskuffdekselet, og fjern og kast deretter beskyttelsesmaterialet.
 - Dekselet for papirleveringssporet åpnes automatisk.



3. Slå på skriveren

1



Koble til strømledningen.



Viktig! Ikke koble til andre kabler på dette tidspunktet.

Trykk og hold inne PÅ (ON)-knappen inntil PÅ (ON)-lampen begynner å lyse.



Bruk knappene ▲, ▼ og **OK** for å velge et språk.

El+ill I Destroit Prançasi





4 Trykk på **OK**-knappen.



Viktig!

Skann QR-koden for en videoveiledning om oppsettsprosedyren.



Apne dekselet for skrivehodet.

4. Installere skrivehode



A Forsiktig! Ikke rør skrivehodeholderen før den har sluttet å bevege seg.

Konfigurere skriveren

2 Trykk begge tappene på låsehendelen for skrivehodet innover for å frigi låsen, og løft den deretter opp til den stopper.





3 Fjern skrivehodet fra innpakningen.



Viktig!

Det kan være litt transparent eller lyst fargeblekk på innsiden av posen som skrivehodet leveres i - dette påvirker ikke utskriftskvaliteten. Vær forsiktig så du ikke får blekk på deg når du håndterer disse elementene.

4 Fjern den beskyttende korken.





Viktig!

Ikke berør områdene som er vist på figuren. Skriveren vil ellers ikke kunne skrive ut riktia.



5 Sett skrivehodet i skrivehodeholderen slik at merkene ㅅ vender innover.











6 Hold i begge tappene på låsehendelen for skrivehodet, og senk den.



Viktiq! Når du har installert skrivehodet, bør du ikke fjerne det igjen unødvendig.

7 For å låse låsehendelen for skrivehodet trykker du på venstre og deretter høyre tapp til de klikker på plass.





Ta av den oransje korken på den svarte 1 blekktanken.





2 Installer blekktanken.

- Sett inn blekktanken på høyre side av skrivehodet, slik at merket 📥 vender innover, og trykk den ned til den klikker.
- Kontroller at lampen på blekktanken lyser. Hvis lampen fortsatt ikke lyser, trykker du ned på baksiden av blekktanken.





3 Gjenta trinn 1 til 2 og installer fargeblekktanken også, på venstre side.



4 Lukk dekselet for skrivehodet.



6. Legge i papir



1 Trykk på **OK**-knappen.



2 Dra papirføreren til venstre.



3 Legg inn vanlig papir i Letter- eller A4-størrelse inntil den høyre kanten med utskriftssiden opp.



4 Juster papirføreren ut fra bredden på papiret, og kontroller deretter at håndtaket for papirtykkelse er stilt til høyre.



5 Trykk på **OK**-knappen.



6 Trykk på **OK**-knappen.



Viktig! Skann OR-koden for en videove

Skann QR-koden for en videoveiledning om oppsettsprosedyren.

7 Sjekk at følgende skjermbilde vises.





Dobbeltklikk på **EasySetup.exe** på CD-en, og fortsett deretter fra trinn 3. Hvis du ikke har internettforbindelse, kan du åpne **win**-mappen på CD-en og dobbeltklikke på **SETUP.exe**. Dette installerer skriverdriveren.

7-b

1

Koble til en smarttelefon

Hvis du bruker flere smarttelefoner, utfører du disse trinnene på hver smarttelefon.



Klargjør følgende før du starter.

- 1 Aktiver Wi-Fi-innstillingen på smarttelefonen.
- 2 Koble smarttelefonen til den trådløse ruteren (hvis du har en trådløs ruter).
- Se manualene for smarttelefonen og den trådløse ruteren for å få flere detaljer.

Installer "Canon PRINT Inkjet/SELPHY"appen på smarttelefonen.

• Skann QR-koden til høyre for å få tilgang til Canon-nettstedet, og last deretter ned appen.



2 Åpne Wi-Fi-innstillingen på smarttelefonen. Trykk på nettverksnavnet (SSID) som begynner med "Canon_ij_". Hvis "Canon_ij_" ikke vises, fortsetter du til trinn 3.

(Eksempel på iOS skjermbilde)



3 Åpne den installerte appen.



4 Følg instruksjonene på skjermen i appen for å legge til skriveren.

Når du har lagt til skriveren din, kan du skrive ut fra smarttelefonen.

Bruke skriveren uten en trådløs ruter



Se **Skrive ut når du er hjemmefra** i **Nettbasert manual** hvis du ønsker mer informasjon. For å kunne bruke skriveren på et sted der du ikke har tilgang til Wi-Fi, må du endre innstillingene på datamaskinen eller smarttelefonen.



⋠





Normalt sett bruker du en trådløs ruter for å koble skriveren til datamaskin eller smarttelefon.

Når en trådløs ruter ikke er tilgjengelig, kan du koble skriveren direkte til datamaskinen eller smarttelefonen (**Direkte trådløs tilkobling**).

Konfigurere printeren

1. Æskens indhold

Blækbeholdere





- Lysnetadapter
- Netledning
- USB-kabel
- Installations-cd-rom til Windows Sikkerhedsoplysninger og vigtige oplysninger
- Før du begynder (denne vejledning)

2. Fjern emballage



- 1 Fjern og bortskaf al emballage og orange tape.
- 2 Åbn dækslet til bagerste bakke, og træk det ud. Fjern derefter det beskyttende materiale, og smid det væk.
 - Dækslet til udgangen til udbakken åbnes automatisk.



3. Tænd printeren

1





Viatiat På dette tidspunkt må du ikke tilslutte nogen andre kabler.

2 Tryk på knappen TIL (ON), og hold den inde, indtil lampen TIL (ON) lyser.



3 Brug knapperne ▲, ▼ og OK til at vælge et sprog.















4



Vigtigt

Scan QR-koden for at se en videovejledning til opsætningen.

4. Installation af printhovedet



1 Åbn printhoveddækslet.



A Forsigtig Undgå at røre ved printhovedholderen, før den stopper.

Konfigurere printeren

2 Tryk indad på begge tapper på printhovedets låsehåndtag for at frigøre låsen, og løft den derefter, indtil den stopper.





3 Tag printhovedet ud af pakken.



Vigtigt

Der kan være noget gennemsigtigt eller lyst farveblæk på indersiden af den pose, som printhovedet leveres i - det har ingen betydning for udskriftskvaliteten. Pas på, at du ikke får blæk på dig, når du håndterer disse elementer.

4 Fjern beskyttelseshætten.





Vigtigt

Rør ikke de områder, der vises på figuren. Hvis du gør det, kan printeren muligvis ikke udskrive korrekt.



5 Indsæt printhovedet i printhovedholderen, så mærket 🔨 vender indad.











6 Hold på begge tapper på printhovedets låsehåndtag, og sænk det.



Vigtigt Når du har installeret printhovedet, skal du ikke fjerne det, medmindre det er nødvendigt.

7 For at låse printhovedets låsehåndtag skal du skubbe venstre tap og derefter højre tap, indtil de klikker på plads.



5. Installation af blækbeholdere



Fjern den orange hætte fra den sorte 1 blækbeholder.



2 Installer blækbeholderen.

- Indsæt blækbeholderen i højre siden af printhovedet, så mærket 📥 vender indad. Tryk derefter nedad, indtil den klikker.
- Tjek, at lampen på blækbeholderen lyser. Hvis lampen ikke lyser, skal du trykke nedad på bagsiden af blækbeholderen.





3 Gentag trin 1 til 2, og installer blækbeholderen med farve til venstre.





4 Luk printhoveddækslet.



6. llægning	af papir



1 Tryk på knappen **OK**.



2 Skub papirstyret til venstre.



3 Ilæg almindeligt papir i Letter- eller A4-størrelse mod den højre kant med udskriftssiden opad.



4 Juster papirstyret med bredden af papiret, og tjek derefter, at grebet til justering af papirtykkelse er placeret til højre.



5 Tryk på knappen **OK**.



6 Tryk på knappen **OK**.

Red

Printer setup is complete.



- >>>> Vigtigt Scan QR-koden for at se en videovejledning til opsætningen.
- 7 Tjek, at følgende skærmbillede vises.





Dobbeltklik på **EasySetup.exe** på cd-rom'en, og fortsæt derefter fra trin 3. Hvis du ikke har en internetforbindelse, skal du åbne mappen **win** på cd-rom'en og dobbeltklikke på **SETUP.exe**. Herefter installeres printerdriveren.

7-b

Tilslutning til en smartphone

Hvis du bruger flere smartphones, skal du udføre disse trin på hver smartphone.



Forbered følgende inden start.

- 1 Aktivér indstillingen Wi-Fi på din smartphone.
- 2 Slut din smartphone til den trådløse router (hvis du har en trådløs router).
- Se brugervejledningerne til din smartphone og trådløse router for at få flere oplysninger.

1 Installer appen "Canon PRINT Inkjet/ SELPHY" på din smartphone.

 Scan den QR-kode, der vises til højre, for at få adgang til Canon-webstedet, og download derefter appen.



2 Åbn Wi-Fi-indstillingerne på din smartphone. Tryk på det netværksnavn (SSID), der starter med "Canon_ij_". Hvis "Canon_ij_" ikke vises, skal du fortsætte til trin 3.

(Et eksempel på en iOS-skærm)



3 Åbn den installerede app.



4 Følg instruktionerne på skærmen i appen for at tilføje din printer.

Når du har tilføjet din printer, kan du udskrive fra din smartphone.

Brug af printeren uden en trådløs router



Se Udskriv, når du ikke er hjemme i Online vejledning.

Hvis du vil bruge printeren i et område, hvor du ikke har adgang til Wi-Fi, skal du ændre indstillingerne på din computer eller smartphone.



⋠





Normalt bruger du en trådløs router til at tilslutte din printer til din computer eller smartphone.

Hvis der ikke er en tilgængelig trådløs router, kan du tilslutte din printer direkte til din computer eller smartphone (**Trådløs direkte**).

Tulostimen asennus

1. Paketin sisällys







- Verkkolaite
- Virtajohto
- USB-kaapeli
- Asennus-CD Windows-tietokoneelle
- Turvallisuus ja tärkeitä tietoja
- Aloitusopas (tämä käyttöopas)

2. Pakkausmateriaalien poistaminen



- 1 Poista kaikki pakkausmateriaalit ja oranssi teippi.
- 2 Avaa ja laajenna takalokeron kansi, ja poista ja hävitä sitten suojamateriaali.
 - Paperin luovutustason kansi avautuu automaattisesti.



3. Virran kytkeminen tulostimeen

1 Kytke virtajohto.



Älä tässä vaiheessa kytke mitään muuta johtoa.

2 Pidä painettuna **KÄYTÖSSÄ (ON)** -painiketta, kunnes **KÄYTÖSSÄ (ON)** -merkkivalo syttyy.



3 Valitse kieli ▲-, ▼- ja **OK**-painikkeilla.

El**til** Estili Dantact Thumpad





4 Paina **OK**-painiketta.



Tärkeää

Skannaa QR-koodi, jos haluat katsoa asetuksen video-ohjeet.

4. Tulostuspään asentaminen



SUOMI

1 Avaa tulostuspään pidikkeen kansi.



Alä koske tulostuspään pidikkeeseen, ennen kuin sen liike pysähtyy.

Tulostimen asennus

2 Paina sisäänpäin molempia tulostuspään lukitusvivun kielekkeitä lukon vapauttamiseksi, ja sitten nosta sitä varovasti, kunnes se pysähtyy.



3 Poista tulostuspää paketista.



Tärkeää

Tulostuspään sisältävässä pussissa voi olla hieman läpinäkyvää tai vaaleaa mustetta - tämä ei vaikuta tulostuslaatuun. Varo, ettet tahraa itseäsi musteeseen, kun käsittelet näitä kohteita.

4 Poista suojus.





Tärkeää

Älä koske kuvassa merkittyihin alueisiin. Tulostin välttämättä tulosta muussa tapauksessa oikein.



5 Aseta tulostuspää tulostuspään pidikkeeseen niin, että <a>-merkki osoittaa sisäänpäin.







6 Pitele tulostuspään lukitusvivun molempia kielekkeitä ja laske se alas.



Tärkeää Kun olet asentanut tulostuspään, älä poista sitä tarpeettomasti.

7 Voit lukita tulostuspään lukitusvivun painamalla ensin vasenta ja sitten oikeaa kielekettä, kunnes ne napsahtavat paikoilleen.



5. Mustesäiliöiden asennus

Poista oranssi suojus mustasta mustesäiliöstä.





2 Asenna mustesäiliö.

- Tarkista, että mustesäiliön merkkivalo palaa. Jos merkkivalo ei pala, paina mustesäiliön takaosaa.



3 Toista vaiheet 1–2 ja asenna myös värillinen mustesäiliö vasemmalle.



4 Sulje tulostuspään kansi.





6. Paperin asettaminen





2 Liu'uta paperiohjain vasemmalle.



3 Aseta tavallinen Letter- tai A4-kokoinen paperi oikeaa reunaa vasten tulostuspuoli ylöspäin.



4 Kohdista paperiohjain paperin leveyteen ja tarkista sitten, että paperin paksuudensäätövipu on asetettu oikealle.



5 Paina **OK**-painiketta.



6 Paina **OK**-painiketta.





Tärkeää

Skannaa QR-koodi, jos haluat katsoa asetuksen video-ohjeet.

7 Tarkista, että seuraava näyttö tulee näkyviin.



Tulostimen asennus


7-b

Yhdistäminen älypuhelimeen

Jos käytät useita älypuhelimia, suorita nämä vaiheet jokaiselle älypuhelimelle.



Valmistele seuraavat, ennen kuin aloitat.

- 1 Ota Wi-Fi-asetus käyttöön älypuhelimessa.
- 2 Yhdistä älypuhelin langattomaan reitittimeen (jos käytössäsi on langaton reititin).

Katso lisätietoja älypuhelimen ja langattoman reitittimen käyttöoppaista.

Asenna "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" -sovellus älypuhelimeen.

 Skannaa QR-koodi, joka näkyy oikealla, niin pääset Canonsivustoon, ja lataa sitten sovellus.



2 Avaa älypuhelimen Wi-Fi-asetukset. Napauta verkkonimeä (SSID), joka alkaa tekstillä "Canon_ij_". Jos "Canon_ij_" ei ole näkyvissä, jatka

vaiheesta 3.

(Esimerkki iOS-näytöstä)



3 Avaa asennettu sovellus.



4 Noudata tulostimen lisäämisessä sovelluksen näytön ohjeita.

SUOMI

Kun olet lisännyt tulostimen, voit tulostaa älypuhelimestasi.

Tulostimen käyttö ilman langatonta reititintä



Katso lisätietoja **Online-käyttöopas**-oppaan kohdasta **Tulostaminen ollessasi poissa kotoa**.

Jos haluat tulostaa sellaisella alueella, jossa ei ole Wi-Fi-yhteyttä, muuta tietokoneen tai älypuhelimen asetuksia.



∳





Tavallisesti käytät langatonta reititintä tulostimen yhdistämiseen tietokoneen tai älypuhelimen kanssa.

Kun langatonta reititintä ei ole käytettävissä, voit yhdistää tulostimen suoraan tietokoneeseen tai älypuhelimeen (**Langaton suora**).



Access Online Manual Zugriff auf das Online-Handbuch Accedere al Manuale online Acceso al Manual en línea Läs Onlinehandbok Åbn Online vejledning Accès au Manuel en ligne Online handleiding openen Acesse o Manual On-line Αποκτήστε πρόσβαση στο Εγχειρίδιο Online Gå til Nettbasert manual Online-käyttöopas-oppaan käyttö

From your browser

- À partir de votre navigateur
- Über Ihren Browser
- Via de browser
- Dal browser
- Do seu navegador
- Desde su navegador
- Από το πρόγραμμα περιήγησής σας
- Från webbläsaren
- Fra nettleseren din
- Fra din browser
- Selaimesta

