Manual Edition 1.2, Rev. 2019
BB-0200-G02000-G2

Editor International Limited
Rm 1, 6/F, Block A
Kwong Fuat Office
Hong Kong

Designed by STANGUAN (DONFER EXPORTS) TECHNOLOGY CO., LTD.

Tel: +(852) 2522 0909
Fax: +(852) 2522 1909
www.editor.com.hk
© 2019 Editor International Limited. All rights reserved.
Printed in China

NOTICE:
For the need of technical improvement and system upgrade, information contained herein may be subject to change from time to time without prior notice.
Products of EDIFIER will be customized for different applications. Pictures and illustrations shown on this manual may be slightly different from actual product. Images are for illustration purposes only and may differ from the actual product.

EDIFIER®

G2000

Gaming speakers

User manual / Manuel d'utilisateur / Manual de usuario / Bedienungsanleitung / Manuale dell'utente / Manual do utilizador

名　称：	G2000(英法西德意葡)说明书	东莞市漫步者科技有限公司	
材　质：	80g书纸，对折，打钉		
尺　寸：	127×127（MM）	校　对：	
版本号及时号：	V1.2/IB-200-G02000-02	批　准：	

IB-200-G02000-02 说明书G2000/英法西德意葡文/V1.2　V1.1底面更改公司信息和增加适配器参数,V1.2更改封底信息

Important safety instruction

1. Please read the instructions carefully. Keep it in safe place for future reference.
2. Use only accessories approved by the manufacturer.
3. Do not place the product near heat sources. Do not block openings in the device connection section.
4. Keep the product in a 0-35℃ environment is recommended.
5. To reduce the risk of fire and electric shock, do not expose the product to rain or moisture.
6. Do not place the product in a place that is unstable. Do not place the product in a place that is exposed to dripping or splashing.
7. Do not install or use the product near any heat sources such as radiators, heater, stoves, or other devices that generate heat.
8. Do not place any sources of naked flames, such as lit candles, on the product. Do not place any liquid containing objects on the product or the product.
9. Do not block any ventilation openings. Do not insert any objects into ventilation openings or slots. It may cause fire or electric shock.
10. Keep sufficient clearance around the product to maintain good ventilation (minimum 5cm is recommended).
11. Do not open, dismantle, or modify the product. Unauthorized connection, disassembling, or modification, may cause fire, electric shock, or other hazards. Any such modification voids the product's warranty.
12. Keep the provided accessories and parts (such as screws) away from children to prevent from being swallowed by mistake.
13. Do not use the product if it is damaged, or if the power cord or plug is damaged. Stop using the product if it is in such a state.
14. The cover of storage (such as damaged and or stay exposure to liquid splash or fallout, exposure to rain or moisture, product not working or being dropped, etc.), the repair has to be performed by an authorized service center.
15. Before cleaning the product with dry cloth, always turn off the product and disconnect the power plug first.
16. Do not use any solvent, such as benzene, alcohol, or other chemical solvents to clean the product surface. Use only neutral detergent and clear water for cleaning.

17. Excessively loud music may lead to hearing loss. Please keep the volume in a safe range.

Correct Disposal of this product: This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

Batteries: Do not dispose of the battery provided with this product as ordinary waste. Take it to a battery collection point or return it to the manufacturer, or contact the supplier. Where a product contains batteries or contains other waste that requires special treatment, remove the battery or waste before disposal. Contact your local authorities for information on collection points and recycling.

Important safety instruction

Power warning:
1. Place the product near the power socket for easy use.
2. Use only the power adapter that matches the operating voltage is the same as your local power supply. Correct operating voltage can be found on the product plate.
3. For safety purpose, unplug the product during lightning storms or when absent for extended periods of time.
4. Disconnect the power cord before moving the product. Do not pull on the power cord or touch the power cord with wet hands.
5. Safely training labels on the housing or bottom of the product or power adapter.

This symbol is to alert the user to the presence of un-insulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

This symbol indicates that the product uses Class II or double insulated electrical power.

This symbol indicates that the product is for indoor use only.

This symbol indicates that the product is a CLASS II or double insulated electrical device with no earth requirement.

The PMMS plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

For wireless product:
1. Do not use wireless or wireless transmitter (cellular/cordless/Bluetooth and wireless with the normal use of other electronic devices or medical equipment.
2. Do not use the product in the EU (Bulgaria) Do not use the product in medical facilities, on airplane, or gas stations, near automatic gates, automatic fire alarm system or other automated devices.
3. Do not use the product in the vicinity of a pacemaker within a 20cm Range. The radio waves may affect the normal operation of the pacemaker or other medical devices.

Consignes de securite importantes

1. Lisez toutes les instructions avec attention. Conservez-les en un lieu sûr pour vous référencer lorsque.
2. N'utilisez que les pièces et accessoires certifiés par le fabricant.
3. Ne placez pas le produit à proximité de sources de chaleur. Ne bloquez pas la section connexion du connecteur du dispositif.
4. Il est préférable de conserver le produit dans un environnement de température stable entre 0 et 35 °C.
5. Pour réduire le risque de feu et de choc électrique, ne laissez pas le produit se mouiller.
6. Ne placez pas le produit dans un endroit instable. Ne placez pas le produit dans un endroit exposé à des éclaboussures ou à des projections.
7. Ne pas installer ni utiliser un produit à proximité d'une source de chaleur (par ex. un radiateur, un chauffe-eau, un four ou tout autre appareil produisant de la chaleur).
8. Ne placez pas de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées, sur le produit. Ne pas s'approcher de sources de flammes nues, comme une bougie.
9. Ne pas obstruer les ouvertures d'aération. Ne pas insérer d'objet dans une ouverture ou l'aération. Cela pourrait entraîner des incendies ou des chocs électriques.
10. Veillez à conserver un espace libre sur tout le pourtour de l'appareil pour garantir une aération correcte (au moyen de 5 centimètres).
11. Ne ouvrez, forcez pas et ne modifiez pas le produit. Toute connexion, tentative de démontage ou de modification non autorisée peut entraîner des incendies, des chocs électriques ou d'autres dangers. Toute modification annule la garantie du produit.
12. Veillez à ne pas laisser les enfants avaler par erreur les accessoires et pièces fournis (tels que les vis).
13. Ne pas utiliser un produit endommagé ou si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé. Cessez d'utiliser le produit dans ce cas.
14. Le boîtier de stockage (tel que endommagé ou exposé à des éclaboussures ou à des projections de liquide, exposé à la pluie ou à l'humidité, un produit qui ne fonctionne pas ou qui a été jeté, etc.) doit être réparé par un prestataire de réparation agréé.
15. Avant de nettoyer le produit avec un chiffon sec, éteignez toujours le produit et débranchez d'abord la fiche électrique.
16. Ne pas utiliser de solvant, tel que du benzène, de l'alcool ou d'autres solvants chimiques pour nettoyer la surface du produit. Utilisez uniquement un détergent neutre et de l'eau claire pour le nettoyage.
17. Une musique trop forte peut nuire à votre ouïe. Veillez à ne pas dépasser le niveau sonore sécurisé.

Élimination correcte de ce produit : Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec d'autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Afin d'éviter un éventuel préjudice pour l'environnement ou la santé humaine, veillez à ne pas le jeter avec des déchets non contrôlés et le recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. Ils peuvent prendre ce produit en charge de manière écologiquement sûre.

Piles : Ne jetez pas la pile fournie avec ce produit comme un déchet ordinaire. Apportez-la à un point de collecte de piles ou retournez-la au fabricant, ou contactez le fournisseur. Si un produit contient des piles ou des déchets qui nécessitent un traitement spécial, retirez la pile ou le déchet avant de jeter le produit. Contactez les autorités locales pour obtenir des informations sur les points de collecte et le recyclage.

Consignes de securite importantes

Avertissement sur l'alimentation électrique:
1. Placez le produit à proximité de la prise électrique pour une utilisation facile.
2. Utilisez uniquement l'adaptateur qui correspond à la tension de fonctionnement. La tension de fonctionnement correcte se trouve sur la plaque du produit.
3. Pour des raisons de sécurité, débranchez l'appareil pendant les orages ou lors des périodes d'inactivité prolongées.
4. Débranchez le cordon d'alimentation avant de déplacer le produit. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation et ne touchez pas le cordon d'alimentation avec des mains mouillées.
5. Étiquettes d'avertissement apposées sur le boîtier ou au dessous du produit ou de l'adaptateur secteur.

Ce symbole indique à l'utilisateur la présence de voltages dangereux non isolés à l'intérieur de l'appareil, qui peuvent être suffisant pour constituer un risque d'électrocution.

Ce symbole est présent pour indiquer que le produit est doté d'un cordon d'alimentation de classe II ou d'un cordon ayant une composant rembourrage par l'utilisateur. En cas de bruit de ébouillant, appuyez le produit au centre de service agréé.

Ce symbole indique que le produit doit être utilisé uniquement en intérieur.

Ce symbole indique que le produit est un dispositif électrique de CLASSE II ou doté d'un isolement renforcé et ne nécessite pas de mise à la terre.

Les de l'utilisateur d'une prise de MESSIN ELECTRIQUE ou d'un coupleur comme dispositif de déconnexion ; ce dernier sera toujours facilement accessible.

Les produits sans fils:
1. Les produits sans fils peuvent interfère des fréquences radio susceptibles d'interférer avec le bon fonctionnement normal des appareils électroniques et des équipements médicaux.
2. Ne pas utiliser le produit en UE (Bulgarie) Ne pas utiliser le produit dans des centres médicaux, à bord d'un avion, dans les stations-service, à proximité d'un portail automatique, d'un système incendie ou de tout autre dispositif automatisé.
3. Ne pas approcher le produit à moins de 20 centimètres d'un stimulateur cardiaque. Les ondes radio peuvent interférer avec le fonctionnement normal du stimulateur ou d'autres équipements médicaux.

Importantes instrucciones sobre seguridad

1. Lea atentamente las instrucciones. Conservelas en un lugar seguro como referencia en el futuro.
2. Utilice únicamente accesorios aprobados por el fabricante.
3. No coloque el producto cerca de fuentes de calor. No obstruya las aberturas en la sección de conexión del dispositivo.
4. Se recomienda usar el producto en un entorno de 0-35ºC.
5. Para reducir el riesgo de incendio y electrocución, no exponer el producto a la lluvia o la humedad.
6. No coloque el producto en un lugar inestable. No coloque el producto en un lugar expuesto a salpicaduras o proyecciones.
7. No instale ni use este producto cerca de fuentes de calor como radiadores, estufas, hornillas u otros dispositivos que generan calor.
8. No coloque objetos fuentes de líquidos, como jarrones, sobre el producto, ni coloque llama abierta, como velas encendidas, sobre el producto.
9. No obstruya las aberturas de ventilación. No introduzca ningún objeto en las ranuras y orificios de ventilación.
10. Deje suficiente espacio libre alrededor del producto para mantener una buena ventilación (mínimo 5cm recomendado).
11. No abra, desmonte o modifique el producto. Cualquier conexión, desmontaje o modificación no autorizada puede provocar incendios, descargas eléctricas u otros peligros. Cualquier modificación anula la garantía del producto.
12. Mantenga los accesorios y piezas proporcionados (como pasadores) lejos del alcance de los niños para evitar que los tragan accidentalmente.
13. No utilice el producto si está dañado o si el cable de alimentación o el enchufe está dañado. Deje de usar el producto en tal estado.
14. La cubierta de almacenamiento (como dañada o expuesta a salpicaduras de líquido o caída, exposición a la lluvia o la humedad, producto que no funciona o que se ha caído, etc.) debe ser reparada por un proveedor de servicios autorizado.
15. Antes de limpiar el producto con un paño seco, desligue siempre ante la fuente de alimentación.
16. No use ningún disolvente, como benceno, alcohol o otros disolventes químicos para limpiar la superficie del producto. Use únicamente detergente neutro y agua clara para la limpia.
17. La música excesivamente alta puede causar pérdida de audición. Por favor, mantenga el volumen en un rango seguro.

Cómo eliminar correctamente este producto: Este producto no debe ser eliminado con otros residuos domésticos. Para evitar que la eliminación incontrolada de residuos contamine el entorno natural o dañe la salud humana, los residuos se reciclan adecuadamente de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver el producto usado, utilice los sistemas de recogida disponibles o contacte con el establecimiento donde adquirió el producto. Ellos pueden aceptar este producto para su reciclaje ecológicamente seguro.

Pilas: No tire el producto que contiene pilas como si fuera basura. Llévelo a un punto de recogida de pilas o devuélvalo al fabricante, o contacte con el proveedor. Si un producto contiene pilas o contiene otros residuos que requieren un tratamiento especial, retire la pila o el residuo antes de desecharlo. Consulte con las autoridades locales para obtener información sobre los puntos de recogida y reciclaje.

Consignes de securite importantes

Avertissement sur l'alimentation électrique:
1. Placez le produit à proximité de la prise électrique pour une utilisation facile.
2. Utilisez uniquement l'adaptateur qui correspond à la tension de fonctionnement. La tension de fonctionnement correcte se trouve sur la plaque du produit.
3. Pour des raisons de sécurité, débranchez l'appareil pendant les orages ou lors des périodes d'inactivité prolongées.
4. Débranchez le cordon d'alimentation avant de déplacer le produit. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation et ne touchez pas le cordon d'alimentation avec des mains mouillées.
5. Étiquettes d'avertissement apposées sur le boîtier ou au dessous du produit ou de l'adaptateur secteur.

Ce symbole indique à l'utilisateur la présence de voltages dangereux non isolés à l'intérieur de l'appareil, qui peuvent être suffisant pour constituer un risque d'électrocution.

Ce symbole indique que le produit est doté d'un cordon d'alimentation de classe II ou d'un cordon ayant composant rembourrage par l'utilisateur. En cas de bruit de ébouillant, appuyez le produit au centre de service agréé.

Ce symbole indique que le produit est un dispositif électrique de CLASSE II ou doté d'un isolement renforcé et ne nécessite pas de mise à la terre.

Les de l'utilisateur d'une prise de MESSIN ELECTRIQUE ou d'un coupleur comme dispositif de déconnexion ; ce dernier sera toujours facilement accessible.

Les produits sans fils:
1. Les produits sans fils peuvent interfère des fréquences radio susceptibles d'interférer avec le bon fonctionnement normal des appareils électroniques et des équipements médicaux.
2. Ne pas utiliser le produit en UE (Bulgarie) Ne pas utiliser le produit dans des centres médicaux, à bord d'un avion, dans les stations-service, à proximité d'un portail automatique, d'un système incendie ou de tout autre dispositif automatisé.
3. Ne pas approcher le produit à moins de 20 centimètres d'un stimulateur cardiaque. Les ondes radio peuvent interférer avec le fonctionnement normal du stimulateur ou d'autres équipements médicaux.

Importantes instrucciones sobre seguridad

Advertencia de alimentación:
1. Coloque el producto cerca de la toma de corriente de manera que se pueda manejar fácilmente.
2. Utilice únicamente el adaptador que cumpla con la tensión de funcionamiento. La tensión de funcionamiento correcta se puede encontrar en la placa del producto.
3. Por motivos de seguridad, desconecte el producto durante tormentas o cuando no lo vaya a usar durante un tiempo prolongado.
4. Desconecte el cable de alimentación antes de mover el producto. No tire del cable de alimentación ni toque el cable de alimentación con las manos mojadas.
5. Etiquetas de advertencia de seguridad en el chasis o la parte inferior del producto o adaptador de alimentación.

Este símbolo advierte al usuario que la presencia de tensión peligrosa no aislada en el interior de la carcasa del producto puede ser lo suficiente como para constituir un riesgo de electrocución a personas.

Este símbolo indica que el producto utiliza la potencia eléctrica de Clase II o doble aislamiento.

Este símbolo indica que el producto es de uso exclusivo en interiores.

Este símbolo indica que el producto es un dispositivo eléctrico de CLASE II o doble aislamiento sin necesidad de conexión a tierra.

El enchufe de la MESS es el adaptador del aparato en utilizo como dispositivo de desconexión; el dispositivo de desconexión quedará fácilmente operable.

Productos inalámbricos:
1. El producto inalámbrico puede generar frecuencias de radio de ondas cortas e interferir con el uso normal de otros dispositivos electrónicos o equipamiento médico.
2. No utilice el producto en la UE (Bulgaria) No utilice el producto en instalaciones médicas, aviones, gasolineras, cerca de puertas automáticas, sistemas de alarma contra incendios automáticos u otros dispositivos automatizados.
3. No use el producto cerca de marcapasos, a menos de 20 cm. Las ondas de radio pueden afectar al funcionamiento normal del marcapasos u otros dispositivos médicos.

Wichtige sicherheitshinweise

1. Bitte lesen Sie diese Bedienungsan- leitung. Sie Aufbewahrung an einem sicheren Ort zum Nachschlagen aufbewahren.
2. Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Zubehör.
3. Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen ein. Verwenden Sie Verschlüsse nicht Verbindungsabschnitt des Geräts.
4. Es wird empfohlen, das Produkt in einer Umgebung von 0-35 ℃ zu betreiben.
5. Um das Risiko von Bränden und Stromschlägen zu verringern, setzen Sie das Produkt nicht Regen oder Feuchtigkeit aus.
6. Stellen Sie das Produkt nicht an einem instabilen Ort. Das Produkt nicht in Tropfbereichen Sturzbächen oder in Tropfen oder Spritzwasser platzieren.
7. Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe einer Wärmequelle installieren oder verwenden (z.B. Heizkörper, Heizung, Herd oder anderen Geräten, die Wärme erzeugen).
8. Stellen Sie keine offenen Flammen, wie Kerzen, auf das Produkt abstellen. nicht zulässt Flüssigkeiten, wie brennende Kerzen, auf das Produkt oder das Produkt.
9. Decken Sie keine Lüftungsöffnungen. Setzen Sie keine Gegenstände in die Lüftungsöffnungen oder Schlitze. Dies kann zu Brand oder elektrischen Schlägen führen.
10. Halten Sie ausreichend Abstand um das Produkt, um eine ausreichende Belüftung zu ermöglichen (mindestens 5 cm empfohlen).
11. Öffnen, Demontieren oder ändern Sie das Produkt nicht. Unbefugte Verbindungen, Demontage oder Änderungen können Brände, Stromschläge oder andere Gefahren verursachen. Jede Änderung erlischt die Garantie des Produkts.
12. Halten Sie mitgelieferte Zubehör und Teile (z. B. Schrauben) von Kindern außerhalb Reichweite, um ein versehentliches Verschlucken zu vermeiden.
13. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist. Stellen Sie den Gebrauch fort, wenn das Produkt in einem solchen Zustand ist.
14. Die Abdeckung des Gerätes (z. B. beschädigt oder Schwitzen) von Kindern entfernt auf, um zu verhindern, dass diese versehentlich verschluckt werden.
15. Bevor Sie das Produkt mit einem trockenen Tuch reinigen, immer zuerst das Gerät ausschalten und den Netzstecker ausgezogen sein. Empfehlung von der Gruppe der Schutzen Sie temperierten beschädigte Kabel oder Stecker. Berührung mit nassen Händen. Wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder einem autorisierten Kundendienstmitarbeiter ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
16. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, wie Benzol, Alkohol oder andere chemische Lösungsmittel, um das Produktgehäuse zu reinigen. Verwenden Sie nur neutrales Lösungsmittel oder sauberes Wasser für die Reinigung.
17. Übermäßig laute Musik kann zu Gehörschäden führen. Bitte halten Sie die Lautstärke immer auf einem sicheren Niveau.

Richtige Entsorgung dieses Produkts: Dieses Zeichen zeigt an, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit dem Müll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, verwenden Sie die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, von dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie können dieses Produkt zur umweltfreundlichen Entsorgung entgegennehmen.

Batterien: Entsorgen Sie die mit diesem Produkt gelieferte Batterie nicht als normale Abfälle. Bringen Sie sie zu einer Batteriesammelstelle oder bringen Sie sie zurück zum Hersteller oder kontaktieren Sie den Lieferanten. Wenn ein Produkt Batterien enthält oder andere Abfälle enthält, die eine besondere Behandlung erfordern, entfernen Sie die Batterie oder den Abfall vor der Entsorgung. Wenden Sie sich an die lokalen Behörden, um Informationen über Sammelstellen und Recycling zu erhalten.

Wichtige sicherheitshinweise

Stromwarnung:
1. Platzieren Sie das Produkt zum einfachen Einsatz in der Nähe der Steckdose.
2. Verwenden Sie nur den Netzadapter, der mit der Betriebsspannung übereinstimmt. Die korrekte Betriebsspannung ist auf dem Produktschild zu entnehmen.
3. Das Produkt aus Sicherheitsgründen während eines Gewitters oder der Nichtverwendung über einen längeren Zeitraum zur Sicherheit vom Netz trennen.
4. Ziehen Sie vor dem Verschieben des Produkts das Netzkabel heraus. Ziehen Sie nicht am Netzkabel und berühren Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen.
5. Sicherheitsschulungsaufkleber auf dem Gehäuse oder an der Unterseite des Produkts oder am Netzteil.

Dieses Symbol weist den Benutzer auf das Vorhandensein von gefährlichen Spannungen innerhalb des Produkts hin, die ausreichen, um einen Stromschlag für Personen darstellen zu können.

Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt eine Stromversorgung der Klasse II oder mit doppelter Isolierung verwendet.

Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt nur für den Innenbereich geeignet ist.

Dieses Symbol weist darauf hin, dass es sich um ein Produkt der KLASSE II handelt oder um ein doppelt isoliertes Gerät, das keine Erdung erfordert.

Der Anschluss Produkt kann Kurzschlüsse Fehlfunktionen verursachen und die Nutzer müssen Gefahrquelle ordnen entsprechender Geräte oder Kondensator Geräte ordnen.

Der Netzstecker des Produkts wird als Trennschalter verwendet; der Trennschalter muss jederzeit leicht bedienbar sein.

Produkte ohne Kabel:
1. Die kabellose Produkte können Funkwellen Funkfrequenzen erzeugen und sich mit den normalen Gebrauch anderer elektronischer Geräten oder medizinischer Geräte stören.
2. Verwenden Sie das Produkt nicht in Bulgarien. Verwenden Sie Das Produkt nicht in medizinischen Einrichtungen, im Flugzeug, an Tankstellen, in der Nähe automatischer Tore, automatischer Brandmeldeanlage oder anderer automatischer Geräte.
3. Das Produkt nicht in einer Reichweite von 20 cm in der Nähe eines Herzschrittmachers verwenden. Die Funkwellen können den normalen Betrieb des Herzschrittmachers oder anderer medizinischer Geräte beeinträchtigen.

Istruzioni importanti sulla sicurezza

1. Leggete attentamente le istruzioni. Conservarle in un luogo sicuro per riferimenti futuri.
2. Usate esclusivamente gli accessori approvati dal costruttore.
3. Non mettete il prodotto vicino a fonti di calore. Non ostruite le aperture della sezione connessione del dispositivo.
4. Si raccomanda di usare il dispositivo ad una temperatura ambiente di 35°C.
5. Per ridurre il rischio di incendio e scosse elettriche, non esponete il prodotto a pioggia o umidità.
6. Non mettete il prodotto in un luogo instabile. Non mettete il prodotto in un luogo esposto a spruzzi o schizzi.
7. Non installate o usate questo prodotto vicino a fonti di calori (per es. termosifoni, radiatori, stufe o altri dispositivi che producono calore).
8. Non posizionare oggetti che contengono liquidi, come vasi, sul prodotto; non posizionare fiamme libere, come candele accese, sul prodotto.
9. Non ostruite le aperture di ventilazione. Non inserite oggetti nelle aperture o nelle fessure di ventilazione. Ciò potrebbe causare incendi o scosse elettriche.
10. Tenete a distanza sufficiente intorno al prodotto per mantenere una buona ventilazione (minimo 5cm consigliato).
11. Non aprite, forzate o modificate il prodotto. Qualsiasi collegamento, smontaggio o modifica non autorizzata, può causare incendi, scosse elettriche o altri pericoli. Qualsiasi modifica annulla la garanzia del prodotto.
12. Tenete lontano dalla portata dei bambini gli accessori e le parti fornite (ad esempio viti) per evitare che vengano ingerite per errore.
13. Non usare il prodotto se è danneggiato o se il cavo o la spina danneggiati. Sospendete il utilizzo di tale prodotto in tal caso.
14. Il coperchio di stoccaggio (ad esempio danneggiato o esposto a spruzzi di liquido o caduta, esposto alla pioggia o all'umidità, prodotto non funzionante o caduto, ecc.) deve essere riparato da un prestatore di riparazione autorizzato.
15. Prima di pulire il prodotto con un panno asciutto, sempre spegnere il prodotto e prima di tutto scollegare la spina.
16. Non usare sia solventi, quali benzene, alcoli o altri solventi chimici per pulire la superficie del prodotto. Usare esclusivamente detergenti neutri e acqua pulita per la pulizia.
17. La musica eccessivamente alta può causare il perdita dell'udito. Per favore, mantenete il volume sui livelli sicuri.

Il simbolo visualizzato sul prodotto indica che il prodotto non deve essere gettato insieme ai rifiuti domestici. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute pubblica, riciclare il prodotto in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il prodotto usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Quest'ultimo ha la possibilità di prendere in carico il prodotto per il riciclaggio in sicurezza per l'ambiente.

Batterie: Non gettare mai il prodotto, quando esaurito, insieme ai rifiuti domestici. Portarlo presso un punto di raccolta delle batterie o restituirlo al produttore, o contattare il fornitore. Se il prodotto contiene batterie o altri rifiuti che richiedono un trattamento speciale, rimuovere la batteria o il rifiuto prima di gettare il prodotto. Contattate le autorità locali per informazioni sui punti di raccolta e riciclaggio.

Istruzioni importanti sulla sicurezza

Avvertenza sull'alimentazione:
1. Posizionare il prodotto vicino alla presa elettrica per operazione l'uso.
2. Utilizzare esclusivamente l'adattatore che corrisponde alla tensione di esercizio. La tensione di esercizio corretta è indicata sulla targhetta del prodotto.
3. Per motivi di sicurezza, scollegare il prodotto durante temporali o quando non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
4. Prima di spostare il prodotto, scollegare il cavo di alimentazione. Non tirare il cavo di alimentazione e non toccare il cavo di alimentazione con le mani bagnate.
5. Etichette di avvertenza per la sicurezza sull'alloggiamento o sulla base del prodotto o sull'adattatore di alimentazione.

Questo simbolo avverte l'utente della presenza di tensioni pericolose non isolate all'interno dell'involucro del prodotto che potrebbero essere di grandezza sufficiente da costituire un pericolo di scosse elettriche per le persone.

Questo simbolo avverte l'utente di non smontare l'involucro del prodotto o che non si corre pericolo di scosse elettriche. Potrebbero verificarsi ustioni o lesioni personali.

Questo simbolo indica che il prodotto è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni.

Questo simbolo indica che si tratta di un prodotto di CLASSE II o di un dispositivo elettrico a doppio isolamento che non richiede la messa a terra.

La presa principale è il connettore apparecchio è utilizzato per scollegare l'apparecchio; l'apparecchio scollegato deve rimanere pronto per l'utilizzo.

Prodotto senza fili:
1. Il prodotto senza fili può interferire con le frequenze radio che possono interferire con il normale uso di altri prodotti elettronici o apparecchiature mediche.
2. Spegnere il prodotto quando non è consentito. Non usare il prodotto in strutture mediche, in aereo, presso distributori di carburante, nelle vicinanze di porte automatiche, sistemi di allarme antincendio automatici o altri dispositivi automatici.
3. Non usare il prodotto entro 20 cm di distanza da un pacemaker, a causa dei disturbi che potrebbero influire sul normale funzionamento del pacemaker o di altri dispositivi medici.

Instrucciones de seguranca importantes

1. Por favor, lea las instrucciones con atención. Guárdelas en un lugar seguro para referencia futura.
2. Use únicamente accesorios aprobados por fabricante.
3. No coloque el producto cerca de fuentes de calor. No obstruya las ranuras de ventilación del dispositivo.
4. Recomiendo un ambiente de 0-35ºC para mantener el producto.
5. Para reducir el riesgo de incendio y electrocución, no exponga el producto a lluvia o humedad.
6. No coloque el producto en un lugar inestable. No coloque el producto en un lugar expuesto a goteo o salpicaduras.
7. No instale ni utilice este producto cerca de fuentes de calor, como radiadores, estufas, hornillas, calefactor, o otros dispositivos que generan calor.
8. Evite colocar fuentes líquidas, como vasos, sobre el producto, ni colocar llama viva, como velas encendidas, sobre el producto.
9. No bloquear ninguna ventilación. Evite colocar objetos en las aberturas de ventilación, ya que podría causar incendios o descargas eléctricas. Mantenga un espacio suficiente alrededor del producto para mantener una buena ventilación (mínimo 5cm recomendado).
10. No abra, fuerce, ni modifique el producto. Cualquier conexión, desmontaje o modificación no autorizada, puede causar incendios o descargas eléctricas. Cualquier modificación anula la garantía del producto.
11. Mantenga los accesorios y piezas suministrados (como pasadores) lejos del alcance, para evitar que sean ingeridos por error.
12. No use el producto si está dañado o si el cable de alimentación o el enchufe está dañado. Deje de usar el producto en tal estado.
13. La cubierta de almacenamiento (como dañada o expuesta a salpicaduras de líquido o caída, exposición a la lluvia o la humedad, producto que no funciona o que se ha caído, etc.) debe ser reparada por un proveedor de reparación autorizado.
14. Antes de limpiar el producto con un paño seco, desligue siempre ante la fuente de alimentación.
15. No use ningún disolvente, como benceno, alcohol o otros disolventes químicos para limpiar la superficie del producto. Use únicamente detergente neutro y agua clara para la limpia.
16. Una música demasiado alta puede causar la pérdida del habla. Por favor, mantenga el volumen en un rango seguro.

Cómo eliminar correctamente este producto: Este marcado indica que este producto no debe ser eliminado con otros residuos domésticos en toda la Unión Europea. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana, no tirarlos en el vertedero sin control y reciclarlos de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver el producto usado, por favor, utilice los sistemas de recogida y devolución o contacte con el establecimiento donde adquirió el producto. Ellos pueden aceptar este producto para su reciclaje ecológicamente seguro.

Pilas: No tire el producto que contiene pilas como si fuera basura. Llévelo a un punto de recogida de pilas o devuélvalo al fabricante, o contacte con el proveedor. Si un producto contiene pilas o contiene otros residuos que requieren un tratamiento especial, retire la pila o el residuo antes de desecharlo. Consulte con las autoridades locales para obtener información sobre los puntos de recogida y reciclaje.

Instrucciones de seguranca importantes

Aviso de potência:
1. Coloque o produto perto da tomada de potência para uma utilização fácil.
2. Use apenas o adaptador que corresponde à tensão de funcionamento. A tensão de funcionamento correta encontra-se na placa do produto.
3. Para fins de segurança, retire o fluxo do produto da tomada durante tempestades ou quando não usar o produto por um período de tempo prolongado.
4. Antes de mover o produto, desligue o cabo de alimentação. Não puxe o cabo de alimentação e não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas.
5. Etiquetas de aviso de segurança encontram-se na carcaça ou parte inferior do produto ou adaptador de alimentação.

Este símbolo avisa o utilizador da presença de tensões perigosas não isoladas no interior do produto que podem ser suficientes para constituir um risco de choque elétrico para as pessoas.

Este símbolo indica que o produto usa energia elétrica de Classe II ou duplo isolamento.

Este símbolo indica que o produto é apenas para uso interior.

Este símbolo indica que o produto é um dispositivo elétrico de CLASSE II ou com isolamento reforçado e não requer ligação à terra.

O plug PMMS é usado como dispositivo de desconexão, o dispositivo de desconexão deve permanecer facilmente operável.

Produtos sem fio:
1. O produto sem fio pode gerar frequências de rádio de ondas curtas e interferir com o uso normal de outros dispositivos eletrônicos e equipamentos médicos.
2. Desligue o produto quando não for permitido usá-lo. Não use o produto em instalações médicas, em aviões, em bombas de gasolina, nas proximidades de portas automáticas, sistema de alarme de incêndio automático ou outros dispositivos automatizados.
3. Não usar o produto perto de um pacemaker, a menos de 20cm de distância. As ondas de rádio podem afetar o funcionamento normal do pacemaker ou outro dispositivo médico.

Produktbeschreibung und Zubehör

Nach oben schieben: Lautstärke erhöhen; Nach unten schieben: Lautstärke verringern

Lautsprecher-Eingang: Grün: AUX-Eingang; Rot: USB-Soundkarten-Eingang

Verbindungsillustration

Fernere: umettere modalità d'ingresso
Doppia pressione: scollegare il Bluetooth
Pressione e tenere premuto: accensione/standby

Pulsante: interruttore modalità effetto sonoro
Giù/Su: Pausa / Pausa
Pulsante prolungato: interruttore per effetti luminosi a LED

Ingresso scheda audio USB
Ingresso AUX

Cavo USB
Cavo audio
Adattatore di alimentazione

Descripción del producto y accesorios

Deslizado hacia arriba: subir volumen; Deslizado hacia abajo: bajar volumen

Altavoces de entrada de sonido USB: Verde: Entrada AUX; Rojo: Entrada de tarjeta de sonido USB

Pulsar: interruptor modo de entrada
Pulsar dos veces: desconectar Bluetooth
Pulsar y mantener: modo de suspensión/reposo

Pulsar: interruptor de modo de efecto de sonido
Abajo/Arriba: Pausa / Pausa
Pulsar y mantener: interruptor de efectos luminosos LED

Entrada de tarjeta de sonido USB
Entrada AUX

Cable de USB
Cable de audio
Adaptador de corriente

Descripción de Producto e Accesórios

Deslizar para cima: aumentar volume; Deslizar para baixo: diminuir volume

Luz de indicação
Azul: Entrada Bluetooth; Verde: Entrada AUX; Vermelho: Entrada do cartão de som USB

Entrada do cartão de som USB
Entrada AUX

Cabo de USB
Cabo de audio
Adaptador de energia

Specification

Power output: 9Ω, 0W + 3W
Peak power: 9Ω, 16W + 16W
Frequency response: 9Ω, 100Hz ~ 20KHz

Power adapter information:
Manufacturer: EDIFIER
Model: ADT-20120
Input: 100-240V ~ 50/60Hz 0.7A
Output: 12V ⎓ ⎓ 2.0A

Declaration for EU:
Frequency Band: 2.402 MHz ~ 2.480 GHz
RF Power output: <10 dBm (EIRP)
There is no restriction of use.

Troubleshooting

No sound
• Check if the volume is ON.
• Try to turn up the volume using the volume control.
• Check if the speakers are firmly connected and the input is set correctly on the speakers.
• Check if there is a signal output from the audio source.

Cannot connect via Bluetooth
• Make sure the speaker is paired with target as it keeps auto-pairing with the last paired mobile. Bluetooth will not connect. Disconnect from any Bluetooth devices by double pressing the button in Bluetooth mode, then try again.
• Effective Bluetooth transmission range is 10 meters; please ensure that operation is within the range.
• Try another Bluetooth device for connection.

The G2000 does not turn on
• Check if main power is connected, or if the wall outlet is switched on.

Noise coming from speakers
• Check if the source is noisy. Sometimes, while the background noise of some audio devices are too high. Please unplug audio cables and turn the volume up. If no sound can be heard at 1 meter away from the speaker, then there is no problem with this product.

To learn more about EDIFIER, please visit www.edifier.com.
For Edifier warranty queries, please visit the relevant country page on www.edifier.com and review the section titled Warranty Terms.
USA and Canada: service@edifier.ca
South America: Please visit www.edifier.com (English) or www.edifier.com (español/português) for local contact information.

Caractéristiques techniques

Puissance de sortie: 9Ω, 0W + 3W
Pu