

Огляд обладнання ㉑

Вигляд спереду

- Індикатори виходів
- Індикатор входу
- Індикатор живлення

Вигляд ззаду

- Гніздо живлення
- Вхід HDMI
- Вихід HDMI

Встановлення обладнання ㉒

- За допомогою кабелю HDMI типу A з двома штиревими кінцями підключіть комп'ютер або пристрій-джерело HDMI до входу HDMI розгалужника VS182A/VS184A.
- Використовуйте до чотирьох кабелів HDMI типу A з двома штиревими кінцями для підключення до виходів VS182A/VS184A до чотирьох пристроїв відображення HDMI.
- Підключіть адаптер живлення, що надається у комплекті з VS182A/VS184A, у джерело живлення змінного струму, після чого підключіть кабель адаптера у гніздо живлення розгалужника.

Примітка.

VS182A/VS184A визначає роздільну здатність монітора, підключеного до порту 1 системи. Якщо треба змінити роздільну здатність, просто змініть налаштування в меню конфігурації джерела-пристрою HDMI.

Instalação de hardware ㉓

- Use um cabo HDMI macho-macho tipo A para conectar seu computador ou dispositivo fonte HDMI à porta de entrada HDMI do VS182A/VS184A
- Use até quatro cabos HDMI macho-macho tipo A para conectar até quatro monitores HDMI às porta de saída do VS182A/VS184A
- Conecte o adaptador de energia incluso na embalagem do VS182A/VS184A a uma fonte de energia AC, em seguida conecte o cabo do adaptador de energia ao conector de energia do divisor

Observação:

O VS182A/VS184A irá detectar a resolução do monitor conectado à porta 1 da instalação. Se desejar mudar a resolução, simplesmente faça os ajustes pelo menu de configurações do dispositivo fonte HDMI.

하드웨어 리뷰 ㉑

전면

- 포트 출력 LED
- 입력 LED
- 전원 LED

후면

- 전원 잭
- HDMI 입력 포트
- HDMI 출력 포트

硬件检视 ㉑

前视图

- 输出端口LED指示灯
- 输入端口LED指示灯
- 电源LED指示灯

后视图

- 电源插孔
- HDMI输入连接端口
- HDMI输出连接端口

하드웨어 설치 ㉒

- Male-to-Male Type A HDMI 케이블을 사용하여 사용자의 컴퓨터 혹은 HDMI 출력 장치를 VS182A/VS184A HDMI 입력 포트에 연결하십시오.
- Male-to-Male Type A HDMI 케이블을 최대 4개 사용하여 4대 HDMI 디스플레이 장치를 VS182A/VS184A 출력 포트에 연결하십시오.
- VS182A/VS184A 패키지에서 제공하는 전원 어댑터를 AC 전원에 연결하고, 전원 어댑터 케이블을 분배기의 전원 잭에 연결하십시오.

주의 :

VS182A/VS184A는 1번 포트에 연결된 모니터의 해상도를 감지하며, 만약 해상도를 변경할 경우, 손쉽게 HDMI 소스로부터 조절 설정하면 됩니다.

硬件安装 ㉓

- 使用一组Type A HDMI线缆 (公头对公头) 连接电脑或HDMI来源端装置，至VS182A/VS184A的HDMI输入连接端口。
- 使用最多4条Type A HDMI线缆(公头对公头) 连接HDMI显示端装置至VS182A/VS184A的输出连接端口上，最多可连接至4组。
- 将VS182A/VS184A包装内所附的电源变压器连接至AC电源，然后将电源变压器的线缆连接至分配器上的电源孔。

注意:

VS182A/VS184A可自动侦测连接至安装架构下第一个连接端口的屏幕分辨率。如果想要更改分辨率，仅需从设定选单中调整HDMI来源端设备的设定。

ハードウェア概要 ㉑

フロントビュー

- ポート出力LED
- 入力LED
- 電源LED

リアビュー

- 電源ジャック
- HDMI入力ポート
- HDMI入力ポート

ハードウェアセットアップ ㉒

- HDMIタイプAオス-オスケーブルを使用して、HDMIビデオ出力デバイスとVS182A/VS184AのHDMI入力ポートを接続してください。
- HDMIタイプA(オス - オス)ケーブルを使って、最大4台のHDMIディスプレイをVS182A/VS184Aの出力ポートに接続してください。
- 製品同梱の電源アダプターを使用して、コンセントとVS182A/VS184A の電源ジャックを接続してください。

注意:

VS182A/VS184Aは、本体のポート1に接続されているモニターの解像度を検出します。解像度を変更したい場合は、HDMIソースデバイスの設定メニューで調整を行ってください。

硬體檢視 ㉑

前視圖

- 輸出埠LED指示燈
- 輸入埠LED指示燈
- 電源LED指示燈

背視圖

- 電源插孔
- HDMI輸入連接埠
- HDMI輸出連接埠

硬體安裝 ㉒

- 使用一組Type A HDMI線材(公頭對公頭) 連接電腦或HDMI來源端裝置，至VS182A/VS184A的HDMI輸入連接埠。
- 使用最多4條Type A HDMI線材(公頭對公頭) 連接HDMI顯示端裝置至VS182A/VS184A的輸出連接埠上，最多可連接至4組。
- 將VS182A/VS184A包裝內所附的電源變壓器連接至AC電源，然後將電源變壓器的線材連接至分配器上的電源孔。

注意:

VS182A/VS184A可自動偵測連接至安裝架構下第一個連接埠的螢幕解析度。如果想要更改解析度，僅需從設定選單中調整HDMI來源端裝置的設定。