

Ventum 200 Solid

ACCESSORIES

A



x6

B



x3

C



x1

D



x17

E



x6

F



x6

G



x6

H



x1

I



x8

ZIP TIE



x6

PCIBRACKET



x3

FANS



x1

STRATUS 120 PWM (PREINSTALLED)

1. Overview



1x 2.5"/3.5" (HYBRID)
2x 2.5" (SSD)



PSU MAX:
180 mm

REAR



1x 120 FAN



120 RAD

BOTTOM



2x 120 FAN

TOP



2x 120 FAN



120/240 RAD

FRONT



3x 120 FAN
2x 140 FAN



120/240
/280/360 RAD

TOP FILTER

PSU FILTER

MESH FRONT

I/O

To connect I/O panel of the case to motherboard please use your motherboard manual.

1

Power button

2

Power LED

3

HDD LED

4

Reset button

5

USB port

6

Headphones port

7

Microphone port

8

USB port

2. Panel removal

1

2

3

4

5

6

3. Hardware installation

1

2

A

A x4

Four (A) screws should be included with the PSU.

4. Hardware installation

B x3

C x1

D x9

D + B

B + C

Use (C) to securely screw additional (B) parts into designated places.



NEED MORE INFORMATION?

ENDORFY.COM/KB/EY2A001



Ventum 200 Solid

5. Hardware installation

D x8

E x6

F x6

G x4

H x1

E + F



x6

TOP VIEW

BOTTOM VIEW

E + G



x4

TOP VIEW

BOTTOM VIEW

D



x4

TOP VIEW

BOTTOM VIEW

SSD

HDD

D

H


A

A x2


6. Dust filters

BOTTOM





7. Fan connection



CHA_FAN

PWM 4-PIN





NEED MORE INFORMATION?

ENDORFY.COM/KB/EY2A001



1. Продукт цієї використання пристрою призначений. Неправильне використання може призвести до пошкодження пристрою та небезпечно для здоров'я користувача.
2. Перед використанням пристрою слід прочитати інструкцію, щоб правильно ним користуватися.
3. Гарантія не поширюється на механічне пошкодження пристрою.
4. Цей пристрій призначений для використання у приміщенні за умов нормальної вологості повітря. Не використовуйте на відкритому повітрі.
5. При використанні не слід наближати до використання у доступному для дітей місці.
6. Перед підключенням пристрою необхідно переконатися, поки він не нагрітий до температури навколишнього середовища, щоб запобігти пошкодженню через утворення на ньому конденсату.
7. Чистіть тільки сухим та чистим тканином. Не користуйтеся пристроєм мокрим рушником.
8. Не використовуйте пристрій, якщо він пошкоджений або якщо є ознаки пошкодження, такі як тріщини або відсутність електричного контакту з пристроєм.
9. Продукт не слід використовувати поруч із рідинними або легкопалючими речовинами на продукті. У разі контакту з рідиною необхідно негайно відключити пристрій від мережі живлення та звернутися до служби технічної підтримки Enclor.
10. Електрична та електронна пристрої не можна використовувати разом з іншими побутовими відходами.
11. Інструкції користувача зобов'язані надати інформацію або неробочі електронні дані в певний примірник або в певний варіант. Для отримання додаткової інформації слід звернутися до місцевих органів влади або у магазин, де було придбано пристрій.