



Dokovací stanice 190 g  
74 x 174 x 142 mm (V x Š x H)  
Dalsí podporu k výrobku naleznete na webu  
**www.philips.com/support**

| Dansk                                             |
|---------------------------------------------------|
| <b>Hvad følger med?</b> (figur 1)                 |
| 1) Hovedtelefoner 2) Dockingstation               |
| 3) Brugervejledning 4) AC/DC-adapter              |
| 5) 3,5 mm lyd kabel 6) Optisk kabel (kun SHD8850) |

**Tilslutning**

! Advarsel

- AAA alkaline-batterier kan bruges til at betjene hovedtelefonerne, men kan ikke oplades med dette system.

| Bemærk                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Brug kun Philips' specialudviklede genopladelige NiMH-batterier i dine hovedtelefoner. Andre typer genopladelige batterier kan ikke oplades med dette system. |
| • For du bruger hovedtelefonerne for første gang, skal du oplade de medfølgende batterier i mindst 5 timer.                                                     |
| • Hvis lydkildens lydstyrke er utilstrækkelig, slukker senderen automatisk.                                                                                     |
| • Dockingstationen sender ikke lydsignalet under opladning af batteriet.                                                                                        |

**1** Tilslut lydheden (figur 2)

- Hvis enheden har en 3,5 mm lydudgang, skal du slutte den ene side af det medfølgende 3,5 mm lyd kabel til dockingstationens 3,5 mm lydudgang og den anden side til den 3,5 mm lydudgang. Skift derefter til **AUDIO IN SELECT**, og skift **ATT** til **0dB** (figur 2B).
- Hvis enheden har en RCA-udgang, skal du slutte den ene side af en RCA-adaptér (salges separat) til lydhedens RCA-udgang og den anden side til det medfølgende 3,5 mm lyd kabel. Slut den resterende ende af det 3,5 mm lyd kabel til dockingstationens 3,5 mm lydudgang. Skift derefter til **AUDIO IN SELECT**, og skift **ATT** til **-8dB** (figur 2B).
- Hvis enheden har en optisk udgang (kun SHD8850), skal du slutte den ene ende af det medfølgende optiske kabel til enhedens optiske udgang og den anden ende til dockingstationens optiske indgang. Skift derefter til **OPTICAL SELECT** (kun SHD8850) (figur 2C).
- Slut strømadapteren til (figur 3).

**2** Træk batteriet på for opladning (figur 4)

**3** Oplad hovedtelefonerne (figur 5)

**Brug dine hovedtelefoner**

- 1 Hovedtelefonerne tænder automatisk, når du tager dem på ørerne (figur 6).
- Hvis enheden har en 3,5 mm lydudgang, skal du skruer op for lydstyrken. Hvis lydstyrken er for lav, reagerer den automatiske tilkobling af dine hovedtelefoner ikke.
- Du kan også bruge hovedtelefonerne med den medfølgende lyd kabel til at oprette forbindelse til smart-enheder eller til udendørs brug (figur 7).

**2** Når batterierne er gamle eller defekte, køb og erstatter med nye genopladelige batterier med de samme specifikationer (figur 8)

|   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Hovedtelefonerne tænder automatisk, når du tager dem på ørerne (figur 6).                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Optiske sensorer (5,5 mm-længde (nur SHU85U))</li><li>• Høj-frekvent lyd (5,5 mm-længde)</li><li>• High-Resolution Audio (nur for kablede binaurale forbindelser)</li></ul> |
|   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Hvis enheden har en 3,5 mm lydudgang, skal du bruge en for lydstrykke. Hvis lydstrykkeren er for lav, reagerer den automatisk tilkobling af dine hovedtelefoner ikke.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Udbredelse af lyd (5,5 mm-længde)</li><li>• Dæmpningselement (5,5 mm-længde)</li></ul>                                                                                      |
| 2 | Når batterierne er gamle eller defekte, køb og erstæt med nye genopladelige batterier med de samme specifikationer (figur 7).                                                                                           | <b>Übertragung</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tråder-/Empfangsfrekvens: 2.406–2.472 GHz</li><li>• Übertragungslængde: ~10 dBm</li></ul>                                                                |

**AKB** AA3 AAAA NiMH NiOO-mh-Akkus (Philips SBC HR9000)

| LED-indikatorer       |                            |                       |
|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| Status                | LED på dockingsstation     | LED på hovedtelefoner |
| Søger                 | N/A                        | Grøn LED blinker      |
| Forbindelse etableret | Hvid LED tændt             | Grøn indikator tændt  |
| Lav lydstyrke         | Hvid LED blinker langsomt* | N/A                   |

| Tekniske data                                    |
|--------------------------------------------------|
| Generelle specifikationer og funktioner          |
| • Musiktil: min. 20 timer                        |
| • Normal tid for en fuld opladning: 6 timer      |
| • Dækningsområde: Op til 30 meter                |
| • Optisk indgang / 3,5 mm indgang (kun SHD8850)  |
| • Løsning til 2,4 GHz-radiofrekvensbånd          |
| • Lyd i høj opløsning (kun til kabelforbindelse) |
| • Automatisk tænd/sluk                           |
| • Lyddæmper til/rå                               |

| Generele specifikationer og funktioner           |
|--------------------------------------------------|
| • Musiktil: min. 20 timer                        |
| • Normal tid for en fuld opladning: 6 timer      |
| • Dækningsområde: Op til 30 meter                |
| • Optisk indgang / 3,5 mm indgang (kun SHD8850)  |
| • Løsning til 2,4 GHz-radiofrekvensbånd          |
| • Lyd i høj opløsning (kun til kabelforbindelse) |
| • Automatisk tænd/sluk                           |
| • Lyddæmper til/rå                               |

| Generele specifikationer og funktioner           |
|--------------------------------------------------|
| • Musiktil: min. 20 timer                        |
| • Normal tid for en fuld opladning: 6 timer      |
| • Dækningsområde: Op til 30 meter                |
| • Optisk indgang / 3,5 mm indgang (kun SHD8850)  |
| • Løsning til 2,4 GHz-radiofrekvensbånd          |
| • Lyd i høj opløsning (kun til kabelforbindelse) |
| • Automatisk tænd/sluk                           |
| • Lyddæmper til/rå                               |

| Generele specifikationer og funktioner           |
|--------------------------------------------------|
| • Musiktil: min. 20 timer                        |
| • Normal tid for en fuld opladning: 6 timer      |
| • Dækningsområde: Op til 30 meter                |
| • Optisk indgang / 3,5 mm indgang (kun SHD8850)  |
| • Løsning til 2,4 GHz-radiofrekvensbånd          |
| • Lyd i høj opløsning (kun til kabelforbindelse) |
| • Automatisk tænd/sluk                           |
| • Lyddæmper til/rå                               |

| Generele specifikationer og funktioner           |
|--------------------------------------------------|
| • Musiktil: min. 20 timer                        |
| • Normal tid for en fuld opladning: 6 timer      |
| • Dækningsområde: Op til 30 meter                |
| • Optisk indgang / 3,5 mm indgang (kun SHD8850)  |
| • Løsning til 2,4 GHz-radiofrekvensbånd          |
| • Lyd i høj opløsning (kun til kabelforbindelse) |
| • Automatisk tænd/sluk                           |
| • Lyddæmper til/rå                               |

| Generele specifikationer og funktioner           |
|--------------------------------------------------|
| • Musiktil: min. 20 timer                        |
| • Normal tid for en fuld opladning: 6 timer      |
| • Dækningsområde: Op til 30 meter                |
| • Optisk indgang / 3,5 mm indgang (kun SHD8850)  |
| • Løsning til 2,4 GHz-radiofrekvensbånd          |
| • Lyd i høj opløsning (kun til kabelforbindelse) |
| • Automatisk tænd/sluk                           |
| • Lyddæmper til/rå                               |

| Generele specifikationer og funktioner           |
|--------------------------------------------------|
| • Musiktil: min. 20 timer                        |
| • Normal tid for en fuld opladning: 6 timer      |
| • Dækningsområde: Op til 30 meter                |
| • Optisk indgang / 3,5 mm indgang (kun SHD8850)  |
| • Løsning til 2,4 GHz-radiofrekvensbånd          |
| • Lyd i høj opløsning (kun til kabelforbindelse) |
| • Automatisk tænd/sluk                           |
| • Lyddæmper til/rå                               |

| Generele specifikationer og funktioner           |
|--------------------------------------------------|
| • Musiktil: min. 20 timer                        |
| • Normal tid for en fuld opladning: 6 timer      |
| • Dækningsområde: Op til 30 meter                |
| • Optisk indgang / 3,5 mm indgang (kun SHD8850)  |
| • Løsning til 2,4 GHz-radiofrekvensbånd          |
| • Lyd i høj opløsning (kun til kabelforbindelse) |
| • Automatisk tænd/sluk                           |
| • Lyddæmper til/rå                               |

| Generele specifikationer og funktioner           |
|--------------------------------------------------|
| • Musiktil: min. 20 timer                        |
| • Normal tid for en fuld opladning: 6 timer      |
| • Dækningsområde: Op til 30 meter                |
| • Optisk indgang / 3,5 mm indgang (kun SHD8850)  |
| • Løsning til 2,4 GHz-radiofrekvensbånd          |
| • Lyd i høj opløsning (kun til kabelforbindelse) |
| • Automatisk tænd/sluk                           |
| • Lyddæmper til/rå                               |

Indicaciones de sonido

Nivel de batería bajo

1 pitido por minuto\*

Italiano

Contenuto della confezione (figura 1)

| Información técnica                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Especificaciones y funciones generales</b>                          |
| • Tiempo de música: mínimo de 20 horas                                 |
| • Tiempo normal para una carga completa: 6 horas                       |
| • Alcance de funcionamiento: hasta 30 metros                           |
| • Entrada óptica/interruptor de entrada de 3,5 mm (solo modelo SHD850) |
| • Solución de radiofrecuencia de 2,4 GHz                               |
| • Audio de alta resolución (solo para conexión por cable)              |
| • Encendido/apagado automático                                         |
| • Encendido/apagado de atenuación                                      |

| Transmisión                                         |
|-----------------------------------------------------|
| • Operador/frecuencia de recepción: 2.406-2.472 GHz |
| • Transmisión de energía: <10 dBm                   |

**Pilas**

- 2 pilas recargables AAA de NiMH de 900 mAh (Philips SBC HB9005)

**Adaptador**

- Philips YLJXA-U050055/S003ATB0500055 (Reino Unido) YLJXB-E050055/S003ATV0500055 (Europa), entrada: 100-240 V~, 50/60 Hz, salida: 5 V CC, 550 mA

| Peso y dimensiones                            |
|-----------------------------------------------|
| • Auriculares: 367 g                          |
| • 219 x 176 x 95 mm (alto x ancho x profundo) |
| • Estación base: 190 g                        |
| • 74 x 174 x 142 mm (alto x ancho x profundo) |

| Para obtener más ayuda con el producto, visite <b>www.philips.com/support</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Casque 2) Station d'accueil                                                |
| 3) Mode d'emploi 4) Adaptateur CA/CC                                          |
| 5) Câble audio 3,5 mm 6) Câble optique (SHD8850 uniquement)                   |

| Connexion                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ! Attention                                                                                                 |
| • Vous pouvez utiliser des piles alcalines AAA avec vos casques mais le système ne les prend pas en charge. |

| Remarque                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Utilisez uniquement des piles rechargeables NiMH Philips avec votre casque. Le système ne prend pas en charge d'autres types de piles rechargeables. |
| • Avant d'utiliser le casque pour la première fois, mettez les piles fournies en charge pendant au moins 5 heures.                                     |
| • Si le volume de la source audio est insuffisant, l'émetteur s'éteint automatiquement.                                                                |
| • La station d'accueil ne transmet pas de signal audio lorsque vous chargez la batterie.                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                              |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|
| T Connexion de l'appareil audio (figure 29)                                                                                                                                                                                                                                                |  | station                      | cuffie                           |
| Pour les appareils dotés d'une sortie audio 3,5 mm, branchez une extrémité du câble audio 3,5 mm fourni sur l'entrée audio 3,5 mm de la station d'accueil et l'autre extrémité sur la sortie audio 3,5 mm. Ensuite, passez à <b>AUDIO IN SELECT</b> et appuyez sur <b>ODS</b> (figure 29). |  | Ricerca...                   | N/D                              |
| Pour les appareils dotés d'une sortie RCA, connectez une extrémité d'un adaptateur RCA (vendu séparément) à la sortie RCA de l'appareil audio et une autre extrémité au câble audio 3,5 mm fourni. Branchez l'autre extrémité                                                              |  | Collegamento stabilito       | LED bianco acceso                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Basso livello del volume     | LED bianco lampeggia lentamente* |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Basso livello delle batterie | N/D                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                              | LED verde lampeggia lentamente   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| libre du câble audio 3,5 mm sur l'entrée audio de la station d'accueil. Ensuite, passez à <b>AUDIO IN SELECT</b> et appuyez sur <b>ATT</b> sur <b>ATT</b> (figure 213).                                                                                                                                | Carica LED verde lampeggia N/D                                 |
| • Pour les appareils dotés d'une sortie optique (SHD8850 uniquement), branchez une extrémité du câble optique fourni sur la sortie optique de l'appareil et l'autre extrémité sur l'entrée optique de la station d'accueil. Ensuite, passez à <b>OPTICAL SELECT</b> (SHD8850 uniquement) (figure 214). | Completamente LED verde acceso N/D                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Carica                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | * Il LED bianco sulla docking station si spegne dopo 5 minuti. |
| <b>Indicazioni audio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |
| 2. Branchez l'adaptateur secteur (figure 215).                                                                                                                                                                                                                                                         | Basso livello delle batterie 1 segnale acustico al minuto*     |
| 3. Retirez la languette avant de la charge (figure 216).                                                                                                                                                                                                                                               | Raggiungimento del volume 1 segnale acustico                   |

| Dati tecnici                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Funzioni e specifiche tecniche generali</b>                    |
| • Autonomia di ascolto musica: minimo 20 ore                      |
| • Durata standard con una carica completa della batteria: 6 ore   |
| • Portata di funzionamento: fino a 30 metri                       |
| • Ingresso ottico/interruptor di ingresso da 3,5 mm (solo SHD850) |
| • Trasmissione audio RF (frequenza radio) 2,4 GHz                 |
| • Audio ad alta risoluzione (solo connessione cablata)            |
| • Accensione/spiegimento automatico                               |
| • Accensione/spiegimento attenuatore                              |

| Transmissione                                        |
|------------------------------------------------------|
| • Frequenza di ricezione/portante: 2.406 - 2.472 GHz |
| • Potenza di trasmissione: <10 dBm                   |

**Batteria**

- 2 batterie ricaricabili AAA NiMH da 900 mAh (Philips SBC HB9005)

**Adattatore**

- Philips YLJXA-U050055/S003ATB0500055 (Regno Unito) YLJXB-E050055/S003ATV0500055 (Europa), Ingresso: 100-240 V~, 50/60 Hz, uscita: 5 V CC 550 mA

| Peso e dimensioni               |
|---------------------------------|
| • Cuffie: 367 g                 |
| • 219 x 176 x 95 mm (A x L x P) |
| • Docking station: 190 g        |
| • 74 x 174 x 142 mm (A x L x P) |

| Données techniques                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Fonctionnalités et caractéristiques générales</b>                |
| • Musique: minimum 20 heures                                        |
| • Durée normale d'une charge complète: 6 heures                     |
| • Rayon de fonctionnement: jusqu'à 30 mètres                        |
| • Commutateur d'entrée optique / entrée 3,5 mm (seul modèle SHD850) |
| • Solution RF de 2,4 GHz                                            |
| • Son haute résolution (pour connexion filaire uniquement)          |
| • Mise sous/hors tension automatique                                |
| • Activation/Désactivation de l'atténuateur                         |

| Transmisión                                                 |
|-------------------------------------------------------------|
| • Frecuencia de la portuese / de recepción: 2.406-2.472 GHz |
| • Potencia de transmisión: <10 dBm                          |

**Baterie**

- 2 piles AAA 900 mAh NiMH rechargeables (Philips SBC HB9005)

**Adaptateur**

- Philips YLJXA-U050055/S003ATB0500055 (UK) YLJXB-E050055/S003ATV0500055 (Europe), entrée: 100-240 V~, 50/60 Hz, sortie: 5 V CC 550 mA

| Poids et dimensions             |
|---------------------------------|
| • Casque: 367 g                 |
| • 219 x 176 x 95 mm (A x L x P) |
| • Station d'accueil: 190 g      |
| • 74 x 174 x 142 mm (A x L x P) |

| Para obtener más informaciones sobre el producto, visite el sitio <b>www.philips.com/support</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Casque 2) Station d'accueil                                                                   |
| 3) Mode d'emploi 4) Adaptateur CA/CC                                                             |
| 5) Câble audio 3,5 mm 6) Câble optique (SHD8850 uniquement)                                      |

visitez le site [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) pour plus d'informations sur nos produits.

Csatlakoztassa az audioszókhoz RCA-kimeneterezh, egy másik végét csatlakoztassa a mellékelt 3,5 mm-es audiókábelhez. Csatlakoztassa a 3,5 mm-es audiókábel fennmaradó végét a dokkolóegység 3,5 mm-es audióbemenetéhez. Majd válassza át a kapcsolót **AUDIO IN SELECT** állásba, az **ATT**

| Información técnica                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Especificaciones y funciones generales</b>                          |
| • Tiempo de música: mínimo de 20 horas                                 |
| • Tiempo normal para una carga completa: 6 horas                       |
| • Alcance de funcionamiento: hasta 30 metros                           |
| • Entrada óptica/interruptor de entrada de 3,5 mm (solo modelo SHD850) |
| • Solución de radiofrecuencia de 2,4 GHz                               |
| • Audio de alta resolución (solo para conexión por cable)              |
| • Encendido/apagado automático                                         |
| • Encendido/apagado de atenuación                                      |

| Transmisión                                         |
|-----------------------------------------------------|
| • Operador/frecuencia de recepción: 2.406-2.472 GHz |
| • Transmisión de energía: <10 dBm                   |

**Pilas**

- 2 pilas recargables AAA de NiMH de 900 mAh (Philips SBC HB9005)

**Adaptador**

- Philips YLJXA-U050055/S003ATB0500055 (UK) YLJXB-E050055/S003ATV0500055 (Europa), entrada: 100-240 V~, 50/60 Hz, salida: 5 V CC, 550 mA

| Peso y dimensiones                            |
|-----------------------------------------------|
| • Auriculares: 367 g                          |
| • 219 x 176 x 95 mm (alto x ancho x profundo) |
| • Estación base: 190 g                        |
| • 74 x 174 x 142 mm (alto x ancho x profundo) |

| Para obtener más ayuda con el producto, visite <b>www.philips.com/support</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Casque 2) Station d'accueil                                                |
| 3) Mode d'emploi 4) Adaptateur CA/CC                                          |
| 5) Câble audio 3,5 mm 6) Câble optique (SHD8850 uniquement)                   |

| Connexion                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ! Attention                                                                                                 |
| • Vous pouvez utiliser des piles alcalines AAA avec vos casques mais le système ne les prend pas en charge. |

| Remarque                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Utilisez uniquement des piles rechargeables NiMH Philips avec votre casque. Le système ne prend pas en charge d'autres types de piles rechargeables. |
| • Avant d'utiliser le casque pour la première fois, mettez les piles fournies en charge pendant au moins 5 heures.                                     |
| • Si le volume de la source audio est insuffisant, l'émetteur s'éteint automatiquement.                                                                |
| • La station d'accueil ne transmet pas de signal audio lorsque vous chargez la batterie.                                                               |

| Spie LED                                                       |                                  |                                |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Stato                                                          | LED sulla docking station        | LED sulle cuffie               |
| Ricerca...                                                     | N/D                              | LED verde lampeggia            |
| Collegamento                                                   | LED bianco acceso                | LED verde acceso               |
| Basso livello del volume                                       | LED bianco lampeggia lentamente* | N/D                            |
| Basso livello delle batterie                                   | N/D                              | LED verde lampeggia lentamente |
| Carica                                                         | LED verde lampeggia              | N/D                            |
| Completamente carica                                           | LED verde acceso                 | N/D                            |
| * Il LED bianco sulla docking station si spegne dopo 5 minuti. |                                  |                                |

| Indicazioni audio                                                      |                               |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Basso livello delle batterie                                           | 1 segnale acustico al minuto* |
| Raggiungimento del volume massimo                                      | 1 segnale acustico            |
| * Le cuffie emettono due segnali acustici e si spengono dopo 5 minuti. |                               |

| Dati tecnici                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Funzioni e specifiche tecniche generali</b>                    |
| • Autonomia di ascolto musica: minimo 20 ore                      |
| • Durata standard con una carica completa della batteria: 6 ore   |
| • Portata di funzionamento: fino a 30 metri                       |
| • Ingresso ottico/interruptor di ingresso da 3,5 mm (solo SHD850) |
| • Trasmissione audio RF (frequenza radio) 2,4 GHz                 |
| • Audio ad alta risoluzione (solo connessione cablata)            |
| • Accensione/spiegimento automatico                               |
| • Accensione/spiegimento attenuatore                              |

| Transmissione                                        |
|------------------------------------------------------|
| • Frequenza di ricezione/portante: 2.406 - 2.472 GHz |
| • Potenza di trasmissione: <10 dBm                   |

**Batteria**

- 2 batterie ricaricabili AAA NiMH da 900 mAh (Philips SBC HB9005)

**Adattatore**

- Philips YLJXA-U050055/S003ATB0500055 (Regno Unito) YLJXB-E050055/S003ATV0500055 (Europa), Ingresso: 100-240 V~, 50/60 Hz, uscita: 5 V CC 550 mA

| Peso e dimensioni               |
|---------------------------------|
| • Cuffie: 367 g                 |
| • 219 x 176 x 95 mm (A x L x P) |
| • Docking station: 190 g        |
| • 74 x 174 x 142 mm (A x L x P) |

| Données techniques                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Fonctionnalités et caractéristiques générales</b>                |
| • Musique: minimum 20 heures                                        |
| • Durée normale d'une charge complète: 6 heures                     |
| • Rayon de fonctionnement: jusqu'à 30 mètres                        |
| • Commutateur d'entrée optique / entrée 3,5 mm (seul modèle SHD850) |
| • Solution RF de 2,4 GHz                                            |
| • Son haute résolution (pour connexion filaire uniquement)          |
| • Mise sous/hors tension automatique                                |
| • Activation/Désactivation de l'atténuateur                         |

| Transmisión                                                 |
|-------------------------------------------------------------|
| • Frecuencia de la portuese / de recepción: 2.406-2.472 GHz |
| • Potencia de transmisión: <10 dBm                          |

**Baterie**

- 2 piles AAA 900 mAh NiMH rechargeables (Philips SBC HB9005)

**Adaptateur**

- Philips YLJXA-U050055/S003ATB0500055 (UK) YLJXB-E050055/S003ATV0500055 (Europe), entrée: 100-240 V~, 50/60 Hz, sortie: 5 V CC 550 mA

| Poids et dimensions             |
|---------------------------------|
| • Casque: 367 g                 |
| • 219 x 176 x 95 mm (A x L x P) |
| • Station d'accueil: 190 g      |
| • 74 x 174 x 142 mm (A x L x P) |

| Para obtener más informaciones sobre el producto, visite el sitio <b>www.philips.com/support</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Casque 2) Station d'accueil                                                                   |
| 3) Mode d'emploi 4) Adaptateur CA/CC                                                             |
| 5) Câble audio 3,5 mm 6) Câble optique (SHD8850 uniquement)                                      |

| Indicaciones de sonido                                                  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Nivel de batería bajo                                                   | 1 pitido por minuto* |
| Alcanzando el nivel máximo de volumen.                                  | 1 pitido             |
| * Los auriculares pitan dos veces y se apagan después de cinco minutos. |                      |

| Información técnica                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Especificaciones y funciones generales</b>                          |
| • Tiempo de música: mínimo de 20 horas                                 |
| • Tiempo normal para una carga completa: 6 horas                       |
| • Alcance de funcionamiento: hasta 30 metros                           |
| • Entrada óptica/interruptor de entrada de 3,5 mm (solo modelo SHD850) |
| • Solución de radiofrecuencia de 2,4 GHz                               |
| • Audio de alta resolución (solo para conexión por cable)              |
| • Encendido/apagado automático                                         |
| • Encendido/apagado de atenuación                                      |

| Transmisión                                         |
|-----------------------------------------------------|
| • Operador/frecuencia de recepción: 2.406-2.472 GHz |
| • Transmisión de energía: <10 dBm                   |

**Pilas**

- 2 pilas recargables AAA de NiMH de 900 mAh (Philips SBC HB9005)

**Adaptador**

- Philips YLJXA-U050055/S003ATB0500055 (UK) YLJXB-E050055/S003ATV0500055 (Europa), entrada: 100-240 V~, 50/60 Hz, salida: 5 V CC, 550 mA

| Peso y dimensiones                            |
|-----------------------------------------------|
| • Auriculares: 367 g                          |
| • 219 x 176 x 95 mm (alto x ancho x profundo) |
| • Estación base: 190 g                        |
| • 74 x 174 x 142 mm (alto x ancho x profundo) |

| Para obtener más ayuda con el producto, visite <b>www.philips.com/support</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Casque 2) Station d'accueil                                                |
| 3) Mode d'emploi 4) Adaptateur CA/CC                                          |
| 5) Câ                                                                         |

