




ENGLISH


1. PLACE THE COLUMN (D) ON THE BASE (G).
 2. TIGHTEN THE BOLTS (E) WITH THE ALLEN KEY (F).
 3. PLACE THE HOOKS (B) OF THE FOOTPLATE (A) AT THE DESIRED HEIGHT IN THE SLOTS (C).
 4. PRESS THE FOOTPLATE (A) WELL INTO THE SLOTS (C).
 5. CHECK IF THE HOOKS (B) ARE PLACED FIRMLY INTO THE SLOTS (C).
- NEVER STAND OR JUMP ONTO THE FOOTFORM –

NEDERLANDS


1. PLAATS DE KOLOM (D) OP HET ONDERSTEL (G).
 2. DRAAI DE BOUTEN (E) GOED VAST MET SLEUTEL (F).
 3. HAAK HET VOETPLATEAU (A) OP DE GEWENSTE HOOGTE IN DE SLEUVEN (C).
 4. DRUK HET VOETPLATEAU (A) GOED VAST.
 5. CONTROLEER OF DE HAKEN (B) GOED IN DE SLEUVEN (C) ZITTEN.
- NIET OP HET PLATEAU SPRINGEN OF STAAN –

DEUTSCH

1. SETZEN SIE DIE SÄULE (D) AUF DAS FUSSSTÜCK (G).
 2. DREHEN SIE DIE SCHRAUBEN (E) MIT DEM INBÜSSCHLÜSSEL (F) FEST.
 3. HÄNGEN SIE DIE FUSSPLATTE (A) IN DER GEWÜNSCHTEN HÖHE MIT DEN HAKEN (B) IN DIE SCHLITZE (C) DER SÄULE (D) EIN.
 4. RASTEN SIE DIE FUSSPLATTE (A) GANZ IN DIE SCHLITZE (C) EIN.
 5. PRÜFEN SIE DEN FESTEN SITZ DER HAKEN (B) IN DEN SCHLITZEN (C).
- SPRINGEN SIE NIEMALS AUF DIE FUSSSTÜTZE –




LOW / LAAG / NIEDRIG



HIGH / HOOG / HOCH

CONTENTS / INHOUD / PACKUNGSGEHALT



OPTIONAL ESD CONNECTION OPTIONELE ESD-CONNECTIE FAKULTATIV ESD-ANSCHLUSS

CONNECT OPEN ESD CABLE TO GROUND /
HOOBBID OPEN ESD-KABEL MET AARDE /
SCHNITT DIE ESD-LEITUNG MIT DER ESD-KABEL

