

SAMSUNG



BN68-16544A-01

Quick Setup Guide

QM43C QM50C QM55C QM65C QM75C QM85C


* The colour and the appearance may differ depending on the product, and the content in the manual is subject to change without prior notice to improve the performance.
* Download the user manual from the following Samsung Website for further details.
<http://www.samsung.com/displaysolutions>

Checking the Components

(1) Quick Setup Guide (2) Warranty card (Not available in some locations) (3) Regulatory guide (4) Waste Electrical & Electronic Equipment (5) Power cord (6) Batteries (AAA x 2) (Not available in some locations) (7) Remote Control (8) RS232C adapter
Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing.
Components may not be supported depending on the model or geographical area.

Parts

- Remote sensor
Press a button on the remote control pointing at the sensor on the front of the product to perform the corresponding function.
* Using other display devices in the same space as the remote control of this product can cause the other display devices to be inadvertently controlled.
- Panel Key
- Power indicator
- Power button
Turns the product on or off.



Troubleshooting Guide

Issues	Solutions
The screen keeps switching on and off.	Check that the cable between the product and the PC is connected correctly.
No Signal is displayed on the screen.	Check that the product is connected correctly with a cable. Check that the source device connected to the product is powered on.

Dolby Audio

HEVC Advance
Covered by Patents at patentlist.hvccadv.com

Specifications

Model Name	QM43C	QM50C	QM55C
Panel	Size 43 CLASS (42.5 inches / 1079 cm)	50 CLASS (49.5 inches / 125.7 cm)	55 CLASS (54.6 inches / 138.7 cm)
	Display area 941.184 mm (H) x 529.416 mm (V)	1095.84 mm (H) x 616.41 mm (V)	1209.6 mm (H) x 680.4 mm (V)
Model Name	QM65C	QM75C	QM85C
Panel	Size 65 CLASS (64.5 inches / 163.9 cm)	75 CLASS (74.5 inches / 189.3 cm)	85 CLASS (84.5 inches / 214.7 cm)
	Display area 1428.48 mm (H) x 803.52 mm (V)	1650.24 mm (H) x 928.26 mm (V)	1872.0 mm (H) x 1053.0 mm (V)
Power Supply	AC100~240V ~ 50/60Hz Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.		
Environmental considerations	Operating	Temperature: 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F) Humidity: 10% to 80%, non-condensing	
	Storage	Temperature: -20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F) Humidity: 5% to 95%, non-condensing	

* To connect a LAN cable, use a CAT 7 (*STP type) cable for the connection. (100/10 Mbps)
* Shielded Twisted Pair
* This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures. (Supported model: QM85C)
This device is a Class B digital apparatus. (Supported models: QM43C, QM50C, QM55C, QM65C, QM75C)
* For detailed device specifications, visit the Samsung website.

HDMI
The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Wall Mount Kit Specifications

Model Name	QM43C	QM50C / QM55C	QM65C	QM75C	QM85C
VESA screw hole specs (A * B) in millimeters	200 x 200		400 x 300	400 x 400	600 x 400
C	12 - 14 mm (1.2 - 1.4 cm)				
Standard Screw	M8				
Quantity	4				

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

Website: <http://www.samsung.com>

Country/Area	Customer Care Centre	Country/Area	Customer Care Centre
ALBANIA	045 620 202	KOSOVO	038 40 30 90
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	LATVIA	8000-7267
BELGIUM	02-201-24-18	LITHUANIA	8-800-7777
BOSNIA	055 233 999	LUXEMBURG	261 03 710
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	MONTENEGRO	020 405 888
		NETHERLANDS	088 90 90 100
CROATIA	072 726 786	NORTH MACEDONIA	023 207 777
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free 800 - SAMSUNG (800-726786)	NORWAY	21629099
CZECH	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4	POLAND	801-172-678* * (optata wedlug taryfy operatora)
DENMARK	707 019 70	PORTUGAL	210 408 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias uteis das 9h às 20h
ESTONIA	800-7267	ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifarit in retea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM
FINLAND	030-6227 515	SERBIA	011 321 6899
FRANCE	01 48 63 00 00	SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
GERMANY	06196 77 555 77	SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	SPAIN	91 175 00 15
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	SWEDEN	0771-400 300
IRELAND (EIRE)	0818 717100	SWITZERLAND	0800 726 786
ITALIA	800-SAMSUNG (800-7267864)	TÜRKIYE	444 77 11
		UK	0333 000 0333
		MOLDOVA	+373-22-667-400
		UKRAINE	0-800-502-000

Български

Кратко ръководство за инсталиране

* Цветът и външният вид може да се различават в зависимост от продукта, а съдържанието на ръководството подлежи на промяна без предизвестие с цел подобряване на работата.
* За допълнителна информация изгледете Ръководството за потребителя от уебсайта на Samsung.
Вижте описанията на предходната страница.

Проверка на компонентите

(1) Кратко ръководство за инсталиране (2) Гаранционна карта (не се предлага на някои места) (3) Регулаторно ръководство (4) Отпадъци от електрическо и електронно оборудване. (5) Захранващ кабел (6) Батерии (AAA x 2) (не се предлага на някои места) (7) Дистанционно управление (8) RS232C адаптер
Свържете се с продавача, от който сте закупили продукта, ако откриете липсващи компоненти.
Компоненти може да не се поддържа в зависимост от модела или географската област.

Части

- Сензор за дистанционно управление
Натиснете бутон на дистанционното устройство, като го насочите към сензора отпред на устройството, за да се изпълни съответната функция.
- Използването на други дисплеи в същото помещение, в което се намира и дистанционното управление на продукта, може да доведе до нежелано управление на тези дисплеи от дистанционното управление.

- Клавиши на панела
- Индикатор на захранването
- Бутон Захранване
Включва или изключва продукта.

Ръководство за отстраняване на неизправности

Проблеми	Решения
Екранът непрекъснато се включва и изключва.	Проверете дали кабелът между продукта и компютъра е свързан правилно.
На екрана се показва No Signal.	Проверете дали продуктът текущо е свързан с кабел. Проверете дали е включено изходното устройство, свързано към продукта.

Спецификации на комплекта за монтиране на стена

- Име на модел / VESA спецификации на отвора на винтовете (A * B) в милиметри / C / Стандартен винт / Количество / Конзола за монтиране на стена / Продукт

* За да свържете LAN кабел, използвайте CAT 7 (*STP тип) кабел за свързване. (100/10 Mbps)
* Това е продукт от клас A. В битова среда този продукт може да причини радиосмущения и в този случай може да се изисква от потребителя да вземе адекватни мерки. (Поддържан модел: QM85C)
Това устройство е цифров апарат от клас B. (Поддържани модели: QM43C, QM50C, QM55C, QM65C, QM75C)
* За подробни спецификации на устройствата посетете уеб сайта на Samsung.

Хрватски

Kratki vodič za postavljanje

* Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a sadrži ovog priručnika podložan je promjeni radi poboljšanja performansi bez prethodne obavijesti.
* Preuzmite korisnički priručnik sa sljedećeg web-mjesta tvrtke Samsung radi dodatnih pojedinosti.
Pročitajte opise na prethodnoj stranici.

Provjera komponenti

(1) Kratki vodič za postavljanje (2) Kartica Jamstvo (Nije dostupno na nekim lokacijama) (3) Priručnik s regulatornim podacima (4) Otpadna električna i elektronička oprema (5) Kabel za napajanje (6) Baterije (AAA x 2) (Nije dostupno na nekim lokacijama) (7) Daljinski upravljač (8) RS232C adapter
Ako neke komponente nedostaju, obratite se dobavljaču kod kojeg ste kupili proizvod.
Komponente možda neće biti podržan, ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Dijelovi

- Senzor daljinskog upravljača
Pritisnite gumb na daljinskom upravljaču koji ste usmjerili prema senzoru na prednjem dijelu proizvoda kako biste izvršili pripadajuću funkciju.
- Korištenje drugih uređaja za prikaz u istom prostoru gdje se nalazi daljinski upravljač ovog proizvoda može dovesti do toga da se nenamjerno upravlja drugim uređajima za prikaz.
- Upravljačka tipka
- Indikator napajanja
- Gumb za uključivanje/isključivanje
Uključuje ili isključuje proizvod.

Vodič za rješavanje problema

Problemi	Rješenja
Zaslon se neprestano uključuje i isključuje.	Provjerite je li kabel između proizvoda i računala pravilno priključen.
No Signal se prikazuje na zaslonu.	Provjerite je li proizvod pravilno povezan pomoću kabela. Provjerite je li izvorni uređaj povezan s proizvodom uključen.

Specifikacije za komplet za postavljanje na zid

- Naziv modela / Specifikacije za VESA otvor vijka (A * B) u milimetrima / C / Standardni vijak / Količina / Zidni nosač / Proizvod

* Za spajanje LAN kabela upotrebljavajte kabel za povezivanje CAT 7 (*STP vrste). (100/10 Mb/s)
* Jednà se o produkt třídy A. V domácmí prostředí může tento produkt způsobovat vysokofrekvenční rušení a v takovém případě musí uživatel podniknout odpovídající opatření. (Podporovaný model: QM85C)
* Ovo je proizvod razreda A. U unutrašnjem okruženju ovaj proizvod može uzrokovati radijsku interferenciju koju će korisnik morati ukloniti poduzimanjem odgovarajućih mjera. (Podržan model: QM85C)
* Ovo je digitalni uređaj klase B. (Podržani modeli: QM43C, QM50C, QM55C, QM65C, QM75C)
* Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung.

Eesti keel

Kiirjuhend

* Värv ja välismü vöivad olenevalt tootest erineda ja selle juhendi sisu võib ette teatamata muutuda, et tagada parem jõudlus ilman ennakkoliikumist.
* Lisateabe saamiseks laadige ettevõtte Samsung kodulehelt alla kasutusjuhend.
Vaadake eelmisel lehel olevaid kirjeldusi.

Komponentide kontrollimine

(1) Kiirjuhend (2) Garantikaart (Pole saadaval osades piirkondades) (3) Normatiivne juhend (4) Elektri- ja elektroonikaseadmete romud (5) Toitejuhe (6) Patarei (AAA x 2) (Pole saadaval osades piirkondades) (7) Kaugjuhtimine (8) Adapter RS232C
Kui mõni komponent on puudu, võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt toote ostsite.
Komponendi ei pruugita olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast toetada.

Osad

- Kaugjuhtimissensor
Funktsiooni kasutamiseks suunake kaugjuhtimispult toote esiküljele oleva anduri poole ja vajutage vastavat nuppu.
- Teiste kuvaseadmete kasutamine selle toote kaugjuhtimispuldiga samas ruumis võib põhjustada teiste kuvaseadmete tahtmatut juhtimist.
- Paneeliklahv
- Toiteindikaator
- Toitenupp
Lülitab toote sisse või välja.

Tõrkeotsingu juhend

Probleemid	Lahendused
Ekraan lülitub korduvalt sisse ja välja.	Veenduge, et toote ja arvuti vaheline kaabel oleks korrektselt ühendatud.
Ekraanil kuvatakse teade No Signal.	Kontrollige, kas toode on kaabliga korralikult ühendatud. Kontrollige, kas tootega ühendatud lähteseade on sisse lülitatud.

Seinakinnituse komplekti tehnilised andmed

* Mudeli nimi / VESA kruvikuule mõõdud (A * B) millimeetrites / C / Standardne kruvi / Kogus / Seinakinnituskamber / Toode
* LAN-kaabli ühendamiseks kasutage standardile CAT 7 vastavat (*STP-tüüpi) kaablit. (100/10 Mbit/s)
* See on A-klassi toode. Koduses keskkonnas võib see toode põhjustada raadiohäireid, mille korral võib kasutajal olla vaja sobivaid meetmeid rakendada. (Toetatud mudel: QM85C)
See seade on B-klassi digitaalseade. (Toetatud mudelid: QM43C, QM50C, QM55C, QM65C, QM75C)
* Seadme täpsemate tehniliste andmete vaatamiseks külastage ettevõtte Samsung veebilehte.

Čeština

Příručka pro rychlou instalaci

* Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Obsah příručky může být změněn bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu výrobku.
* Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout z webu Samsung.
Podrobnosti naleznete v popisu na předchozí stránce.

Kontrola příslušenství

(1) Příručka pro rychlou instalaci (2) Záruční list (V některých zemích není k dispozici) (3) Bezpečnostní pokyny a standardy (4) Odpad z elektrických a elektronických zařízení (5) Napájecí šňůra (6) Baterie (AAA x 2) (V některých zemích není k dispozici) (7) Dalšijski upravljač (8) Adapter RS232C
V případě chybějícího příslušenství se obraťte na prodejce. Služba součástí nemusí být u některých modelů nebo v některých regionech světa podporována.

Části

- Senzor dálkového ovládání
Namířte dálkový ovladač na přední stranu monitoru a stisknutím příslušného tlačítka provedete odpovídající funkci.
- * V případě, že se v blízkosti nachází jiná zobrazovací zařízení, může použití dálkového ovladače tohoto výrobku způsobit nežádoucí ovládání těchto zařízení.
- Klávesa ovládacího panelu
- Indikátor napájení
- Vypínač
Umožňuje zapnutí a vypnutí produktu.

Průvodce odstraňováním potíží

Problémy	Řešení
Obrazovka se stále zapíná a vypíná.	Zkontrolujte, zda je kabel mezi monitorem a počítačem správně připojen.
Na obrazovce se zobrazuje zpráva Bez signálu.	Zkontrolujte, zda je výrobek řádně připojen kabelem. Zkontrolujte, zda je připojené zdrojové zařízení zapnuté.

Specifikace sady pro upevnění na zeď

- Naziv modela / Specifikacije za VESA otvor vijka (A * B) u milimetrima / C / Standardni vijak / Količina / Zidni nosač / Proizvod

* Pro připojení kabelu LAN použijte kabel CAT 7 (typ STP*).
* Jedná se o produkt třídy A. V domácím prostředí může tento produkt způsobovat vysokofrekvenční rušení a v takovém případě musí uživatel podniknout odpovídající opatření. (Podporovaný model: QM85C)
* Tento výrobek je digitálním zařízením třídy B. (Podporované modely: QM43C, QM50C, QM55C, QM65C, QM75C)
* Podrobné specifikace telefonu naleznete na webu Samsung.

Suomi

Pika-asetusopas

* Tuotteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella, ja käyttöoppaan sisältä voidaan laitteen toiminnan parantamiseksi muuttaa ilman ennakkoliikemistä.
* Saat lisätietoja lataamalla käyttöoppaan seuraavasta Samsung sivustosta.
Lue edellisellä sivulla olevat kuvaukset.

Osien tarkistaminen

(1) Pika-asetusopas (2) Takuukortti (Ei saatavilla joillain alueilla) (3) Säädosopas (4) Sähkö- ja elektronikkaromut (5) Virtajohto (6) Paristot (AAA x 2) (Ei saatavilla joillain alueilla) (7) Kaukosäädin (8) RS232C-sovitin
Jos pakkauksesta puuttuu jokin osa, ota yhteyttä siihen jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.
Osa ei ehkä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla maantieteellisillä alueilla.

Osat

- Kaukosäätimen anturi
Suuntaa kaukosäädin laitteen etuosassa olevaa tunnistinta kohti ja suoritaa haluamasi toiminto painamalla sitä vastaavaa kaukosäätimen painiketta.
- * Jos muita näytölaitteita käytetään samoissa tiloissa kuin kaukosäädintä, säätimellä saatetaan vahingossa hallita muita laitteita.
- Ohjauspaneelin näppäin
- Virran merkkivalo
- Virtapainike
Kytkee laitteen päälle tai pois päältä.

Vianmääritysoapas

Ongelmat	Ratkaisut
Näyttö menee itsestään päälle ja pois päältä.	Varmista, että tuotteen ja tietokoneen välinen kaapeli on kytketty oikein.
Ei signaalia näkyvä näyttölä.	Tarkista, onko laitteen johto kytketty oikein. Varmista, että laitteeseen kytketty lähdelaitte on päällä.

Seinäätelineen tekniset ominaisuudet

* Mallin nimi / VESA-ruuvireikien koko (A * B) millimetreinä / C / Vakioruuvi / Määrä / Seinätelineen pitkä / Tuote
* Jos haluat liittää lähiverkkokaapelin, käytä CAT 7 -kaapelia (*STP-tyyppistä kaapelia) liitännän tekemiseen. (100/10 Mbps)
* Tämä on luokan A tuote. Tämä tuote saattaa aiheuttaa radiohäiriöitä asuinympäristöissä, jolloin käyttöä saattaa joutua tekemään korjaavia toimia. (Tuettu malli: QM85C)
Tämä laite on luokan B digitaalinen laite. (Tuettu mallit: QM43C, QM50C, QM55C, QM65C, QM75C)
* Lisätietoja laitteiden ominaisuuksista on Samsung verkkosivustossa.

Dansk

Hurtig opsætningsvejledning

* Farven og udseendet kan afhængigt af produktet – være anderledes, og indholdet i brugervejledningen kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre ydelsen.
* Download brugermanualen fra følgende Samsung-hjemmeside for yderligere detaljer.
Der henvises til beskrivelserne på forrige side.

Kontrol med komponenterne

(1) Hurtig opsætningsvejledning (2) Garantikort (Ikke til rådighed visse steder) (3) Lovgivningsmæssig vejledning (4) Affald, elektrisk og elektronisk udstyr (5) Strømkabel (6) Batterier (AAA x 2) (ikke til rådighed visse steder) (7) Fjernbetjening (8) RS232C-adapter
Kontakt forhandleren, hvor du købte produktet, hvis der mangler nogle komponenter.
Komponenter understøttes muligvis ikke alt efter modellen eller det geografiske område.

Dele

- Fjernbetjeningssensor
Tryk på en knap på fjernbetjeningen, mens du peger mod sensoren på fronten af produktet, for at udføre den tilsvarende funktion.
- * Wanneer u nog andere weergaveapparaten gebruikt in dezelfde plaats waar de afstandbediening wordt gebruikt, kan het voorkomen dat de andere weergaveapparaten onbedoeld worden bediend.
- Paneeltoets
- Aan/Uit-lampje
- Aan/Uit-knop
Hiermee schakelt u het product in of uit.

Problemløsningsvejledning

Problemer	Løsninger
Skærmen bliver ved med at tænde og slukke.	Kontroller, at kablet mellem produktet og pc'en er tilsluttet korrekt.
No Signal vises på skærmen.	Kontroller, at produktet er tilsluttet korrekt med et kabel. Kontroller, at den kildeenhed, der er sluttet til produktet, er tændt.

Specifikationer til vægbeslag

* Modelnavn / VESA-skruehulspecifikationer (A * B) i mm / C / Standardskrue / Antal / Vægmonteringsbeslag / Produkt
* Hvis du vil tilslutte et LAN-kabel, skal du bruge et CAT 7-kabel (*STP-type) til forbindelsen. (100/10 Mbps)
* Dette er et produkt i klasse A. I et hjemligt miljø kan dette produkt muligvis forårsage radiointerferens, hvilket betyder, at brugeren bliver nødt til at tage de fornødne forholdsregler. (Understøttet model: QM85C)
Dette er et klasse B digitalt apparat. (Understøttede modeller: QM43C, QM50C, QM55C, QM65C, QM75C)
* Hvis du ønsker flere enhedsspecifikationer, skal du besøge webstedet Samsung.

Français

Guide de configuration rapide

* La couleur et l'aspect du produit peuvent varier en fonction du modèle, et le contenu de la notice peut être modifié sans préavis pour des raisons d'amélioration des performances.
* Téléchargez le mode d'emploi du site Web de Samsung pour de plus amples informations.
Reportez-vous aux descriptions de la page précédente.

Vérification des composants

(1) Guide de configuration rapide (2) Carte de garantie (Non disponible dans certains pays) (3) Guide réglementaire (4) Déchets d'équipements électriques et électroniques (5) Cordon d'alimentation (6) Batteries (AAA x 2) (Non disponible dans certains pays) (7) Télécommande (8) Adaptateur RS232C
S'il manque le moindre composant, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.
Il se peut que composants ne soit pas pris en charge selon le modèle et la zone géographique.

Pièces

- Captuer de la télécommande
Appuyez sur un bouton de la télécommande tout en pointant cette dernière vers le capteur situé à l'avant du produit pour exécuter la fonction correspondante.
- * Si vous utilisez la télécommande de ce produit dans le même espace que d'autres périphériques d'affichage, il se peut que ces derniers soient commandés par mégarde.
- Bouton du panneau
- Indicateur d'alimentation
- Bouton d'alimentation
Permet d'activer ou de désactiver le produit.

Guide de dépannage

Problèmes	Solutions
L'écran s'allume et s'éteint continuellement.	Vérifiez que le câble entre le produit et le PC est connecté correctement.
Aucun signal s'affiche à l'écran.	Vérifiez que l'appareil est connecté correctement à l'aide d'un câble. Assurez-vous que le périphérique source connecté au produit est sous tension.

Spécifications du kit de montage mural

* Nom du modèle / Spécifications VESA pour trou de vis (A * B) en millimètres / C / Vis standard / Quantité / Support de fixation murale / Produit
* Pour connecter un câble LAN, utilisez un câble de CAT 7 (*type STP). (100/10 Mbit/s)
* Ce produit est de classe A. Dans un environnement domestique, ce produit peut provoquer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur sera amené à prendre des mesures appropriées. (Modèle pris en charge: QM85C)
Ce périphérique est un appareil numérique de Classe B. (Modèles pris en charge: QM43C, QM50C, QM55C, QM65C, QM75C)
* Pour les spécifications détaillées de l'appareil, veuillez visiter le site Web de Samsung.

Nederlands

Beknopte installatiehandleiding

* De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kan de inhoud van de handleiding zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren.
* Download de gebruikershandleiding van de volgende website van Samsung voor meer details.
Raadpleeg de beschrijvingen op de vorige pagina.

De componenten controleren

(1) Beknopte installatiehandleiding (2) Garantie

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

* Το χρώμα και η εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν. Το περιεχόμενο αυτού του εγχειρίδιου μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτισίωσης της απόδοσης.

* Πραγματοποιήστε λήψη του εγχειρίδιου χρήσης από τον παρακάτω ιστότοπο της Samsung για περισσότερες λεπτομέρειες. Ανατρέξτε στις περιγραφές που θα βρείτε στην προηγούμενη σελίδα.

Έλεγχος των μερών

(1) Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης (2) Κάρτα ενγύησης (Δεν διατίθεται σε ορισμένες περιοχές) (3) Οδηγός κανονισμού (4) Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (5) Καλώδιο ρεύματος (6) Μπαταρίες (AAA x 2) (Δεν διατίθεται σε ορισμένες περιοχές) (7) Τηλεχειριστήριο (8) Προσαρμογέας RS232C Επικοινωνήστε με το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν εάν λείπουν κάποια μέρη. Το εξαρτήματα ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με το μοντέλο ή τη γεωγραφική περιοχή.

Εξαρτήματα

- Απομακρυνόμενα αισθητήρας Πατήστε ένα κομμάτι στο τηλεχειριστήριο προς την κατεύθυνση του αισθητήρα στο μπροστινό μέρος του προϊόντος για να ενεργοποιήσετε την αντιστάθμιση λειτουργίας. * Η χρήση άλλων συσκευών προβολής στον ίδιο χώρο με το τηλεχειριστήριο του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει τον ακούσιο κλείσιμο των άλλων συσκευών προβολής.

- Κουμπι έπιλογής
- Ενδοεκτική λυχνία λειτουργίας
- Κουμπι λειτουργίας
- Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το προϊόν.

Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων

Προβλήματα	Λύσεις
Η οθόνη εξακολουθεί να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται.	Ελέγξτε εάν το καλώδιο είναι σωστά συνδεδεμένο στο προϊόν και στον υπολογιστή.
Εμφανίζεται το μήνυμα Χωρίς σήμα στην οθόνη.	Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει συνδεθεί σωστά με καλώδιο. Ελέγξτε ότι η συσκευή πηγής που έχει συνδεθεί στο προϊόν είναι ενεργοποιημένη.

Προδιαγραφές του kit στερέωσης σε τοίχο

● Όνομα μοντέλου / ● Προδιαγραφές οπής βίδας VESA (Α * Β) σε χιλιοστά / ● C / ● Τυπική βίδα / ● Ποσότητα / ● Βάση στήριξης σε τοίχο / ● Προϊόν

* Για να συνδέσετε ένα καλώδιο LAN, χρησιμοποιήστε καλώδιο CAT 7 (τύπος STP) για τη σύνδεση. (100/10 Mbps)

* Αυτό το προϊόν εμπίπτει στην κατηγορία προϊόντων κλάσης Α. Σε οικιακές συνθήκες αυτό το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει ραδιοεπαρμόβολές, και σε αυτήν την περίπτωση ο χρήστης ενδέχεται να χρειαστεί να λάβει πρόσθετα μέτρα. (Υποστηρίξιμο μοντέλο: QM85C)
Αυτή η συσκευή είναι μια ψηφιακή συσκευή τάξης Β. (Υποστηρίξιμνα μοντέλα: QM43C, QM50C, QM55C, QM65C, QM75C)

* Για λεπτομερείς προδιαγραφές της συσκευής, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Samsung.

Română

Ghid de configurare rapidă

* Culoarea și aspectul pot fi diferite în funcție de produs, iar conținutul manualului este doar o schemă. Fără notificare prealabilă, pentru a îmbunătăți performanța.
* Descărcați manualul de utilizare de pe următorul site web Samsung pentru mai multe detalii. Consultați descrierile de la pagina anterioară.

Verificarea componentelor

(1) Ghid de configurare rapidă (2) Certificat de garanție (Nu este disponibil în unele țări) (3) Ghid de reglementare (4) Descrieri de echipamente electrice și electronice (5) Cablu de alimentare (6) Baterii (AAA x 2) (Nu este disponibil în unele țări) (7) Telecomanda (8) Adaptor RS232C
În cazul în care lipsește componenta, contactați furnizorul de la care ați achiziționat produsul. Este posibil ca componenta să nu fie acceptată, în funcție de model și de zona geografică.

Piese

- Senzor de telecomandă Apăsati un buton de pe telecomandă îndreptând-o către senzorul din fața produsului pentru a utiliza funcția corespunzătoare.
- Utilizarea altor dispozitive de afișare în același spațiu cu cel în care se află telecomanda acestui produs poate provoca contact accidental al celorlalte dispozitive de afișare.

- Tasta panoului
- Indicator de alimentare
- Buton de alimentare
- Pornește sau oprește produsul.

Ghid de deparanre

Probleme	Soluții
Ecranul se stinge și se aprinde continuu.	Verificați dacă cablul dintre produs și PC este conectat corect.
No Signal este afișat pe ecran.	Verificați dacă produsul este conectat corect cu un cablu. Verificați dacă dispozitivul sursă conectat la produs este pornit.

Specificațiile kitului de montare pe perete

● Nume model / ● Specificațiile găurii de șurub VESA (Α * Β) în milimetri / ● C / ● Șurub standard / ● Cantitate / ● Suport de montare pe perete / ● Produs

* Pentru a conecta un cablu LAN, utilizați un cablu CAT 7 (tip *STP). (100/10 Mbps)

* Acesta este un produs de clasă A. Într-un mediu domestic, acest produs poate cauza interferențe radio, caz în care poate fi necesar ca utilizatorul să ia măsurile necesare. (Model acceptate: QM85C)

Acest echipament este un aparat digital din clasa B. (Modele acceptate: QM43C, QM50C, QM55C, QM65C, QM75C)

* Pentru specificații detaliate despre dispozitiv, vizitați site-ul web Samsung.

Magyar

Gyors telepítési útmutató

* A termék színe és megjelenése a típusától függően eltérhet, és a kézikönyv tartalma a teljesítményi javításra érdekében előzetes értesítés nélkül módosulhat.

* További információért látogasson el a felhasználói kézikönyvet az alábbi Samsung weboldalról.

Lásd a leírásokat az elzöld oldalon.

Az alkatrészek meglétének ellenőrzése

(1) Gyors telepítési útmutató (2) Garancia-kártya (Nem mindenhol érhető el) (3) Szabványos útmutató (4) Elektromos és elektronikus berendezések hulladéka (5) Tápkábel (6) Elemek (AAA x 2) (Nem mindenhol érhető el) (7) Távirányító (8) RS232C adapter

Ha bármelyik alkatrész hiányzik, forduljon a forgalmazóhoz.

A komponensek csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

Részek

- A távirányító érzékelője Nyomjon meg egy gombot a távirányítón, miközben a készülék előlárján levő érzékelőre mutat, a megfelelő funkció elvégzéséhez.
- * Ha más kijelzőszközöket is használ a készülék távirányítójával azonos helyiségben, előfordulhat, hogy a távirányító azok működését is befolyásolja.

- Panel gomb
- Tápfeszültségjel
- Bekapcsoló gomb

A készülék be- és kikapcsolása.

Hibaelhárítási útmutató

Problémák	Megoldások
A képernyő felváltva be- és kikapcsol.	Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően van-e csatlakoztatva a készülék és a PC között.
A képernyőn a Nincs jel üzenet látható.	Győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően van csatlakoztatva a kábellel. Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a készülékhez csatlakoztatott jelforráseszköz.

Fali konzolkészlet jellemzői

● Típusnév / ● VESA csavarlyuk jellemzők (Α * Β) milliméterekben / ● C / ● Szabványos csavar / ● Mennyiség / ● Fali tartókeret / ● Termék

* LAN-kábel csatlakoztatásához CAT 7 (*STP típusú) kábelt használjon. (100/10 Mbps)

* Ez egy A osztályú készülék. Lakossági környezetben a készülék rádióinterferenciát okozhat, ez esetben szükség lehet a készülékkel által tett megfelelő intézkedésekre. (Támogatott model: QM85C)

Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék. (Támogatott modellek: QM43C, QM50C, QM55C, QM65C, QM75C)

* Az eszközök részletes műszaki adataiért látogasson el a Samsung honlapjára.

Srpski

Vodič za brzo postavljanje

* Boja i izgled mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda, a opisani detalji mogu biti različiti od stvarnog izgleda. Bez prethodnog obaveštenja, radi poboljšanja performansi.

* Dodatne informacije nalaze se u korisničkom priručniku koji možete preuzeti sa sledeće internet stranice kompanije Samsung. Pogledajte opise na prethodnoj stranici.

Provera komponenti

(1) Vodič za brzo postavljanje (2) Garancijska kartica (Nije dostupno na nekim lokacijama) (3) Vodič kroz propise (4) Iskorišćena električna i elektronska oprema (5) Kabl za napajanje (6) Baterije (AAA x 2) (Nije dostupno na nekim lokacijama) (7) Daljinski upravljač (8) Adapter RS232C adapter Ako neka komponenta nedostaje, obratite se prodavcu kod koga ste kupili ovaj proizvod. Komponente možda nije podržan u zavisnosti od modela i geografskog područja.

Delovi

- Senzor daljinskog upravljača Pritisnite dugme na daljinskom upravljaču tako što ćete ga usmeriti prema senzoru na prednjoj strani proizvoda da biste izveli odgovarajuću funkciju.
- Korišćenje nekog drugog uređaja za prikaz iz oblasti u kojoj se koristi daljinski upravljač za ovaj proizvod može da ometa upravljanje drugim uređajima za prikaz.

- Taster panela
- Indikator napajanja
- Dugme za napajanje
- Uključivanje/isključivanje proizvoda.

Vodič za rešavanje problema

Problemi	Rešenja
Ekran se neprestano uključuje i isključuje.	Proverite da li je kabl između proizvoda i računara ispravno povezan.
No Signal se prikazuje poruka No Signal .	Proverite da li je kabl pravilno priključen u uređaj. Proverite da li je uključen izvorni uređaj koji je povezan sa proizvodom.

Specifikacije kompleta za montažu na zid

● Naziv modela / ● Specifikacije pre otvora za VESA zavrtje (Α * Β) u milimetrima / ● C / ● Standardni zavrtanj / ● Količina / ● Mnoštvo / ● Proizvoda

* Da biste povezali LAN kabl, koristite kabl za povezivanje CAT 7 (*STP tip). (100/10 Mbps)

* Ovo je proizvod klase A. U kućnom okruženju ovaj proizvod može da stvori radio-smetnje u kom slučaju će korisnik morati da preduzme odgovarajuće mere. (Podržani modeli: QM85C)

Ovaj uređaj je digitalni aparat klase B. (Podržani modeli: QM43C, QM50C, QM55C, QM65C, QM75C)

* Detaljne specifikacije uređaja potražite na web-lokaciji kompanije Samsung.

Italiano

Guida di installazione rapida

Il colore e l'aspetto possono variare a seconda del prodotto, inoltre i contenuti del manuale sono soggetti a modifica senza preavviso allo scopo di migliorare le prestazioni del prodotto.

* Per ulteriori dettagli, è possibile scaricare il manuale utente dal seguente sito Web di Samsung.
Sfoltare i praprkstus iepriekšējā lappusē.

Verifica dei componenti

(1) Guida di installazione rapida (2) Garanzia (Non disponibile in alcuni paesi) (3) Guida alle normative vigenti (4) Waste Electrical & Electronic Equipment (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche - WEEE/RAEE) (5) Cavo di alimentazione (6) Batterie (AAA x 2) (Non disponibile in alcuni paesi) (7) Telecomando (8) Adattatore RS232C
Se alcuni componenti risultassero mancanti, rivolgersi al punto vendita presso il quale è stato acquistato il prodotto. Componenti potrebbe non essere supportata in base a modello o area geografica.

Parti

- Sensore remoto Per eseguire una funzione, premere il pulsante corrispondente sul telecomando quando queste ultimo in direzione del sensore sulla parte frontale del prodotto. * Se nel raggio d'azione del telecomando del prodotto sono presenti altri dispositivi di visualizzazione, è possibile che questi vengano azionati inavvertitamente.

- Tasto del pannello
- Indicatore di alimentazione
- Pulsante di accensione
- Consente di accendere o spegnere il prodotto.

Guida alla risoluzione dei problemi

Problemi	Soluzioni
Lo schermo si accende e si spegne.	Verificare che il cavo che connette il prodotto al PC sia collegato correttamente.
Sullo schermo viene visualizzato Nessun segnale .	Verificare che il dispositivo sorgente collegato al prodotto sia acceso.

Specifiche dei kit di montaggio a parete

● Nome modello / ● Specifiche alloggiamento viti VESA (Α * Β) in millimetri / ● C / ● Quantità / ● Staffa per il montaggio a parete / ● Prodotto

* Per collegare un cavo LAN, utilizzare un cavo CAT 7 (*tipo STP) per il collegamento. (100/10 Mbps)

* Questo è un prodotto di classe A. Nell'ambito di un ambiente domestico potrebbe generare interferenze radio, rendendo necessario per l'utente adottare misure adeguate. (Modello supportato: QM85C)

Questo dispositivo è un apparecchio digitale di Classe B. (Modelli supportati: QM43C, QM50C, QM55C, QM65C, QM75C)

* Per le specifiche dettagliate del dispositivo, visitate il sito Web Samsung.

Slovenčina

Priručnik rýchlym nastavením

* Farba a vzhľad sa môžu odlišovať v závislosti od konkrétneho výrobku, a opísané podrobnosti môžu byť odlišné od skutočného predchádzajúceho upozornenia v záujme zvyšovania výkonu.

* Ďalšie podrobnosti nájdete v používateľskej príručke, ktorú môžete prevziať z nasledujúcej webovej lokality spoločnosti Samsung.
Ogledite si opise na prejšnji strani.

Pregled komponent

(1) Navodila za hitro nastaveitev (2) Garancijska kartica (ni na voljo povsod) (3) Pravna navodila (4) Odpadna električna in elektronska oprema (5) Napajalni kabel (6) Baterije (AAA x 2) (ni na voljo povsod) (7) Daljinski upravljalnik (8) Adapter RS232C
Če katere koli komponente manjkajo, se obrnite na ponudnika, pri katerem ste izdelek kupili. Komponenta za nekatera modele in v določenih geografskih območjih ni podprt.

Ak chýbajú nejaké komponenty, kontaktujte predajcu, u ktorého ste produkt kúpili.

Virtualný asistent komponenty nemusi byť podporovaný v závislosti od modelu, prípadne geografickej oblasti.

Diely

- Snímač diaľkového ovládania Namierenim diaľkového ovládania na snímač na prednej strane výrobku a stlačením tlačidla vykonáte zodpovedajúcu funkciu.
- Používanie iných zobrazovacích zariadení v rovnakej oblasti, ako diaľkové ovládanie tohto produktu, môže spôsobiť neúmyselné ovládanie týchto iných zobrazovacích zariadení.

- Kláves na paneli
- Indikátor napájania
- Dugme za napajanje
- Vypínač

Zaplna alebo vyplna výrobok.

Sprievodca riešením problémov

Problémy	Riešenia
Obrazovka sa neustále zapína a vypína.	Skontrolujte, či je kábel medzi produktom a počítačom správne pripojený.
Žiadny signál sa zobrazuje na obrazovke.	Skontrolujte, či je produkt správne pripojený pomocou kábla. Skontrolujte, či je zdrojové zariadenie pripojené k produktu zapnuté.

Špecifikácie súpravy držáka na stenu

● Názov modelu / ● Specifikácie pre otvory skrutiek podľa normy VESA (Α * Β) v milimetroch / ● C / ● Standardná skrutka / ● Množstvo / ● Konzola držáka na stenu / ● Výrobok

* Ak chcete pripojiť LAN kábel, použite kábel CAT 7 (*typ STP). (100/10 Mb/s)

* Toto je produkt triedy A. V domácom prostredí môže tento produkt spôsobovať rádiové rušenie, pričom v takom prípade môže byť zo strany používateľa nutné prijať vhodné opatrenia. (Podporovaný model: QM85C)

Toto zariadenie je digitálne zariadenie triedy B. (Podporované modely: QM43C, QM50C, QM55C, QM65C, QM75C)

* Podrobné technické údaje zariadenia nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung.

Latviešu

Ātrās uzstādīšanas pamācība

* Atkarībā no iezstādījuma tā krāsa un izskats var atšķirties, un iekšējās uzlabošanas nolūkos rokasgrāmatas saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.

* Lai iegūtu papildinformāciju, lūgjamēlādāiet lietotāja rokasgrāmatu no tālāk norādītās Samsung tīmekļa vietnes.
Skatiet aprakstus iepriekšējā lappusē.

Sastāvdaļu pārbaude

(1) Ātrās uzstādīšanas pamācība (2) Garantijas karte (nav pieejams dažās atzāšanās vietās) (3) Normatīvā dokumentācija (A * B) milimetri / ● C / ● Vite standard / ● Quantitā / ● Staffa per il montaggio a parete / ● Prodotto
Ja kāda no iezstādījuma sastāvdaļām trūkst, sazinieties ar tā pārdevēju.
Sastāvdaļas var netikt atbalstīta atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskā apgabala.

Detālas

- Sensors pults sensorš Lai veiktu atbilstošo funkciju, paspauskite pults paveršot pulti iezstādījuma priekšpusē esošā sensora virzienā.
- Citu displeja ierīču izmantošana vienā telpā ar šī iezstādījuma tālvadības pulti var izraisīt netīšu pārejo displeja ierīču vadību.

- Panela taustiņš
- Strāvas padeves indikators
- Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
- Ieslēdz vai izslēdz iezstādījumu.

Problēmu novēršanas rokasgrāmatas

Problēmas	Risinājumi
Ekrāns vispār nedarbojas	Pārbaudiet kabeļa savienojumu starp iezstādījumu un datoru.
Ekrānā tiek parādīts paziņojums No Signal .	Pārbaudiet, vai iezstādījumam pareizi pievienots kabeļs. Pārbaudiet, vai iezstādījumam pievienotā avota ierīce ir ieslēgta.

Sienas montāžas komplekta specifikācijas

● Modeļa nosaukums / ● VESA skrūvju caurumu izmēri (Α*Β) milimetros / ● C / ● Standarta skrūve / ● Daudzums / ● Sienas montāžas balstiens / ● Iezstādījums

* Lai pievienotu LAN kabeļi, izmantojiet CAT 7 (*STP veids) kabeļi savienojuma. (100/10 Mbps)

* Šis ir A klases iezstādījums. Mājas apstākļos šis iezstādījums var izraisīt radioakaru traucējumus, tādā gadījumā lietotājam var būt nepieciešams veikt atbilstošas darbības. (Atbalstītais modelis: QM85C)

Šī ierīce ir B klases digitālā ierīce. (Atbalstītie modeļi: QM43C, QM50C, QM55C, QM65C, QM75C)

* Lai uzzinātu detalizētās ierīces specifikācijas, apmeklējiet Samsung tīmekļa vietni.

Slovenčina

Navodila za hitro namestitve

* Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek, vsebina opisanih podrobnosti pa se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave učinkovitosti delovanja.

* Za nadaljnje informacije prenesite uporabniški priročnik s tega spletnega mesta Samsung.
Oglejte si opise na prejšnji strani.

Pregled komponent

(1) Navodila za hitro namestitvev (2) Garancijska kartica (ni na voljo povsod) (3) Pravna navodila (4) Odpadna električna in elektronska oprema (5) Napajalni kabel (6) Baterije (AAA x 2) (ni na voljo povsod) (7) Daljinski upravljalnik (8) Adapter RS232C
Če katere koli komponente manjkajo, se obrnite na ponudnika, pri katerem ste izdelek kupili. Komponenta za nekatera modele in v določenih geografskih območjih ni podprt.

Deli

- Daljinski senzor Usmerite daljinski upravljalnik v tipalo na sprednji strani izdelka in pritisnite gumb, da izvedete ustrezno funkcijo.
- Uporaba drugih prikazovalnih naprav v istem prostoru, kot je zaslonski upravljalnik tega izdelka, lahko povzroči nenamerno upravljanje drugih prikazovalnih naprav.

- Tipka na plošči
- Indikator napajanja
- Gumb za vklop
- Vkllop ali izklop izdelka.

Priklop in uporaba vhodne naprave

Oglejte si opise na prejšnji strani.

* Za povezavo uporabite kabel Cat 7 (vrsta kabla *STP). (10/100 Mb/s)

Navodila za odpravljanje težav

Težave	Rešitve
Zaslon se nenehno vklaplja in izklaplja.	Preverite, ali je kabel, ki povezuje izdelek in računalnik, pravilno priključen.
No Signal .	Preverite, ali je izdelek pravilno povezan s kablom. Preverite, ali je vhodna naprava, ki je povezana z izdelkom, vklopljena.

Specifikacije kompleta za pritrditev na steno

● Ime modela / ● Luknje za vijake po standardu VESA (Α * Β) v milimetrih / ● C / ● Običajni vijak / ● Količina / ● Stenski nosilec / ● Izdelek

* Da bi povezali kabl LAN, za povezavo uporabite kabl CAT 7 (*tip STP). (100/10 Mb/s)

* To je izdelek razreda A. V domačem okolju lahko ta izdelek povzroča radijske motnje. V tem primeru bo uporabnik morda moral ustrezno ukrepati. (Podprt model: QM85C)

Naprava je digitalni aparat razreda B. (Podprti modeli: QM43C, QM50C, QM55C, QM65C, QM75C)

* Podrobne tehnične podatke o napravi lahko najdete na spletnem mestu podjetja Samsung.

Lietuvių kalba

Greitos sąrankos vadovas

* Atsižvelgiant į gaminį, spalva ir išvaida gali skirtis, o siekiant patikslinti kopėbė šio vadovo turinys gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo.

* Jei reikia išsamesnės informacijos, šis „Samsung“ svetainės atsiųskite naudotojo vadovą.
Tę anksesniamie puslapyje pateikiamus aprašymus.

Sudedamųjų dalių tikrinimas

(1) Greitos sąrankos vadovas (2) Garantijos kortelė (Neprieinama kai kuriose vietose) (3) Nustatymo vadovas (4) Elektros ir elektronikos įrangos atliekos (5) Maitinimo laidas (6) Baterijos (AAA x 2) (Neprieinama kai kuriose vietovėse) (7) Nuotolinio valdymo pultas (8) RS232