

SAMSUNG



BN68-16543A-00

Quick Setup Guide

QB43C QB50C QB55C QB65C QB75C QB85C QB55C-N QB65C-N QB75C-N QB85C-N

* Recommended hours of use per day of this product is under 16 hours. If the product is used for longer than 16 hours a day, the warranty may be void.

* The colour and the appearance may differ depending on the product, and the content in the manual is subject to change without prior notice to improve the performance.

* Download the user manual from the following Samsung Website for further details.
http://www.samsung.com/displaysolutions


Checking the Components

(1) Quick Setup Guide (2) Warranty card (Not available in some locations) (3) Regulatory guide (4) Waste Electrical & Electronic Equipment (5) Power cord (6) Batteries (AAA x 2) (Not available in some locations) (7) Remote Control (8) RS232C adapter

Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing.
Components may not be supported depending on the model or geographical area.

Parts

- Remote sensor
Press a button on the remote control pointing at the sensor on the front of the product to perform the corresponding function.
* Using other display devices in the same space as the remote control of this product can cause the other display devices to be inadvertently controlled.
- Panel Key
- Power indicator
- Power button
Turns the product on or off.



Troubleshooting Guide

Issues	Solutions
The screen keeps switching on and off.	Check that the cable between the product and the PC is connected correctly.
No Signal is displayed on the screen.	Check that the product is connected correctly with a cable. Check that the source device connected to the product is powered on.

Dolby Audio



Specifications

Model Name		QB43C	QB50C	QB55C / QB55C-N
Panel	Size	43 CLASS (42.5 inches / 1079 cm)	50 CLASS (49.5 inches / 125.7 cm)	55 CLASS (54.6 inches / 138.7 cm)
	Display area	941.184 mm (H) x 529.416 mm (V)	1095.84 mm (H) x 616.41 mm (V)	1209.6 mm (H) x 680.4 mm (V)
Model Name		QB65C / QB65C-N	QB75C / QB75C-N	QB85C / QB85C-N
Panel	Size	65 CLASS (64.5 inches / 163.9 cm)	75 CLASS (74.5 inches / 189.3 cm)	85 CLASS (84.5 inches / 214.7 cm)
	Display area	1428.48 mm (H) x 803.52 mm (V)	1650.24 mm (H) x 928.26 mm (V)	1872.0 mm (H) x 1053.0 mm (V)
Power Supply		AC100~240V - 50/60Hz Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.		
Environmental considerations	Operating	Temperature: 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F) Humidity: 10% to 80%, non-condensing		
	Storage	Temperature: -20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F) Humidity: 5% to 95%, non-condensing		

* To connect a LAN cable, use a CAT 7 (*STP type) cable for the connection. (100/10 Mbps)

* Shielded Twisted Pair

* This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures. (Supported model: QB85C, QB85C-N)

This device is a Class B digital apparatus. (Supported models: QB43C, QB50C, QB55C, QB55C-N, QB65C, QB65C-N, QB75C, QB75C-N)

* For detailed device specifications, visit the Samsung website.

	The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.
--	--

Wall Mount Kit Specifications

Model Name	QB43C	QB50C / QB55C / QB55C-N	QB65C / QB65C-N	QB75C / QB75C-N	QB85C / QB85C-N
VESA screw hole specs (A * B) in millimeters	200 x 200		400 x 300	400 x 400	600 x 400
C	12 - 14 mm (1.2 - 1.4 cm)				
Standard Screw	M8				
Quantity	4				

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

Website: http://www.samsung.com

Country/Area	Customer Care Centre	Country/Area	Customer Care Centre
ALBANIA	045 620 202	KOSOVO	038 40 30 90
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	LATVIA	8000-7267
BELGIUM	02-201-24-18	LITHUANIA	8-800-77777
BOSNIA	055 233 999	LUXEMBURG	261 03 710
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	MONTENEGRO	020 405 888
		NETHERLANDS	088 90 90 100
CROATIA	072 726 786	NORTH MACEDONIA	023 207 777
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	NORWAY	21629099
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4	PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h
DENMARK	707 019 70	ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifarit în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM
ESTONIA	800-7267		
FINLAND	030-6227 515	SERBIA	011 321 6899
FRANCE	01 48 63 00 00	SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
GERMANY	06196 77 555 77	SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	SPAIN	91 175 00 15
		SWEDEN	0771-400 300
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	SWITZERLAND	0800 726 786
IRELAND (EIRE)	0818 717100	TÜRKIYE	444 77 11
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	UK	0333 000 0333
		MOLDOVA	+373-22-667-400
		UKRAINE	0-800-502-000

Български

Кратко ръководство за инсталиране

* Препоръчителните часовe работа на ден за този продукт са под 16 часа. Ако продуктът се използва повече от 16 часа на ден, гаранцията може да стане невалидна.

* Цветът и външният вид може да се различават в зависимост от продукта, а съдържанието на ръководството подлежи на промяна без предизвестие с цел подобряване на работата.

* За допълнителна информация изтеглете Ръководството за потребителя от уебсайта на Samsung.
Вижте описанията на предходната страница.

Проверка на компонентите

(1) Кратко ръководство за инсталиране (2) Гаранционна карта (не се предлага на някои места) (3) Регулаторно ръководство (4) Отпадъци от електрическо и електронно оборудване. (5) Захранващ кабел (6) Батерии (AAA x 2) (не се предлагат на някои места) (7) Дистанционно управление (8) RS232C адаптер

Съхранете с е продавача, от който сте закупили продукта, ако откриете липсващи компоненти.
Компоненти може да не се поддържат в зависимост от модела или географска област.

Части

- Сензор за дистанционно управление
Натиснете бутон на дистанционното устройство, като го насочите към сензора отпред на устройството, за да се изпълни съответната функция.
- Използването на други дисплеи в същото помещение, в което се намира и дистанционното управление на продукта, може да доведе до нежелано управление на тези дисплеи от дистанционното управление.

- Клавиш на панела
- Индикатор на захранването
- Бутон Захранване
Включва или изключва продукта.

Хрватски

Кратки vodič за postavljanje

* Препоръчује се да се ovaj proizvod употребљava до 16 sati dnevno. U slučaja korištenja proizvoda dulje od 16 sati dnevno, postoji mogućnost da se jamstvo neće priznati.

* Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a sadržaj ovog priručnika podložan je promjeni radi poboljšanja performansi bez prethodne obavijesti.

* Preuzmite korisnički priručnik sa sljedećeg web-mjesta tvrtke Samsung radi dodatnih pojedinosti.
Pročitajte opise na prethodnoj stranici.

Provjerite komponenti

(1) Kratki vodič za postavljanje (2) Kartica Jamstvo (Nije dostupno na nekim lokacijama) (3) Priručnik s regulatornim podacima (4) Otpadna električna i elektronička oprema (5) Kabel za napajanje (6) Baterije (AAA x 2) (Nije dostupno na nekim lokacijama) (7) Daljinski upravljač (8) RS232C adapter
Ako neke komponente nedostaju, obratite se dobavljaču kod kojeg ste kupili proizvod.
Komponente možda neće biti podržan, ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Dijelovi

- Сензор далјинског управљања
Притисните гумб на далјинском управљају који сте усмјерили према сензору на предњем дијелу производа како бисте извршили припадајућу функцију.
* Коришћење другог уређаја за приказ у истом простору гдје се налази далјински управљач овог производа може довести до тога да се неенамјено управља другим уређајима за приказ.

- Управљајућа типка
- Индикатор напajања
- Гумб за укључивање/искључивање
Укључује или искључује производ.

Vodič za rješavanje problema

Problemi	Rješenja
Zaslon se neprestano uključuje / isključuje.	Provjerite je li kabel između proizvoda i računala pravilno priključen.
No Signal se prikazuje na zaslonu.	Provjerite je li proizvod pravilno povezan pomoću kabela. Provjerite je li izvorni uređaj povezan s proizvodom uključen.

Specifikacije za komplet za postavljanje na zid

- Назив модела / ● Спецификације за VESA отвор вjаха (А * В) у милиметрима / ● С / ● Стандардни вjах / ● Количина / ● Зидни носач / ● Производ

* За спajање LAN кабела употребљавајте кабел за повезивање CAT 7 (*STP врсте). (100/10 Mbps)

* Ово је производ разредa А. У унутрашњем окружењу овај производ може узрокoвати радијску интерференцију коју će корисник морати уклонити подизумњем одговарајућег мjера. (Поддржан модел: QB85C, QB85C-N)

Ово је дигитални уређај класе В. (Поддржани модели: QB43C, QB50C, QB55C, QB55C-N, QB65C, QB65C-N, QB75C, QB75C-N)

* Како бисте прочитали детаљне значајке уређаја, поситејте мрежне странице твртке Samsung.

Nederlands

Beknpte installatiehandleiding

* Aanbevolen dagelijkse gebruiksduur van dit product bedraagt minder dan 16 uur. Als het product langer dan 16 uur per dag wordt gebruikt, wordt de garantie mogelijk ongedekt.

* De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kan de inhoud van de handleiding zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren.

* Download de gebruikershandleiding van de volgende website van Samsung voor meer details.
Raadpleeg de beschrijvingen op de vorige pagina.

De componenten controleren

(1) Beknopte installatiehandleiding (2) Garantiekaart (Niet overal beschikbaar) (3) Voorschriften (4) Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (5) Netsnoer (6) Batterijen (AAA x 2) (Niet overal beschikbaar) (7) Afstandsbediening (8) RS232C-adapтер
Indien er componenten ontbreken, neemt u contact op met de leverancier waar u het product hebt gekocht.
Componenten wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of het geografische gebied.

Onderdelen

- Сензор аfstandsbediening
Druk op een knop op de afstandsbediening (richt de afstandsbediening op de sensor op de voorzijde van het product) om de desbetreffende functie uit te voeren.
* Wanneer u nog andere weergeveapparaten gebruikt in dezelfde als waar deze afstandsbediening wordt gebruikt, kan het voorkomen dat de andere weergeveapparaten onbedoeld worden bediend.

- Paneltoets
- Aan/Uit-lampje
- Aan/Uit-knop
Hiernee schakelt u het product in of uit.

Problemen oplossen

Problemen	Oplossingen
Het scherm wordt constant in- en uitgeschakeld.	Controleer of de kabel tussen het product en de pc correct is aangesloten.
No Signal wordt weergegeven op het scherm.	Controleer of het product goed is verbonden met een kabel. Controleer of het bronapparaat dat op het product is aangesloten, is ingeschakeld.

Specificaties wandmontageset

- Modelnaam / ● Specificatie van de VESA-schroefgaten (А * В) in millimeters / ● С / ● Standardschroef / ● Aantal / ● Wandbeugel / ● Product

* Gebruik een CAT 7-kabel (type *STP) voor de verbinding om een LAN-kabel te verbinden. (100/10 Mbps)

* Dit is een product van klasse A. In een huiselijke omgeving kan dit product radio-ïnterferentie veroorzaken, waarbij de gebruiker mogelijk passende maatregelen moet treffen. (Ondersteund model: QB85C, QB85C-N)

Dit apparaat is een digitaal apparaat van klasse B. (Ondersteunde modellen: QB43C, QB50C, QB55C, QB55C-N, QB65C, QB65C-N, QB75C, QB75C-N)

* Raadpleeg de website van Samsung voor de gedetailleerde specificaties van het apparaat.

Čeština

Příručka pro rychlou instalaci

* Doporučený denní počet hodin používání produktu je méně než 16. Je-li produkt používán více než 16 hodin denně, může být záruka neplatná.

* Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Obsah příručky může být změněn bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu výrobku.

* Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout z webu Samsung.
Podrobnosti naleznete v popisu na předchozí stránce.

Kontrola příslušenství

(1) Příručka pro rychlou instalaci (2) Záruční list (V některých případech není k dispozici) (3) Bezpečnostní pokyny a standardy (4) Odpad z elektrických a elektronických zařízení (5) Napájecí šňůra (6) Baterie (AAA x 2) (V některých zemích není k dispozici) (7) Dálkový ovladač (8) Adaptér RS232C
V případě chybějícího příslušenství se obraťte na prodejce. Služba součástí nemusí být u některých modelů nebo v některých regionech světa podporována.

Části

- Сензор dálkového ovládání
Namiřte dálkový ovladač na přední stranu monitoru a stisknutím příslušného tlačítka provedete odpovídající funkci.
* V případě, že se v blízkosti nachází jiná zobrazovací zařízení, může použití dálkového ovladače tohoto výrobku způsobit nežádoucí ovládání těchto zařízení.

- Klávesa ovládacího panelu
- Indikátor napájení
- Vypínač
Umazuje zapnutí a vypnutí produktu.

Průvodce odstraňováním potíží

Problémy	Řešení
Obrazovka se stále zapíná a vypíná.	Zkontrolujte, zda je kabel mezi monitorem a počítačem správně připojen.
Na obrazovce se zobrazuje zpráva Bez signálu .	Zkontrolujte, zda je výrobek řádně připojen kabelem. Zkontrolujte, zda je připojené zdrojové zařízení zapnuté.

Specifikace sady pro upevnění na zeď

- Назив модела / ● Спецификације за VESA отвор вjаха (А * В) у милиметрима / ● С / ● Стандардни вjах / ● Количина / ● Зидни носач / ● Производ

* Pro připojení kabelu LAN použijte kabel CAT 7 (typ STP*). (100/10 Mbp/s)

* Jedná se o produkt třídy A. V domácím prostředí může tento produkt způsobovat vysokofrekvenční rušení a v takovém případě musí uživatel podniknout odpovídající opatření. (Podporovaný model: QB85C, QB85C-N)

Tento výrobek je digitálním zařízením třídy B. (Podporované modely: QB43C, QB50C, QB55C, QB55C-N, QB65C, QB65C-N, QB75C, QB75C-N)

* Podrobné specifikace telefonu naleznete na webu Samsung.

Eesti keel

Kiirjuhend

* Seda toodet on soovitatav kasutada päevas vähem kui 16 tundi. Kui toodet kasutatakse rohkem kui 16 tundi päevas, ei pruugi garantiil olla kehtivust.

* Värv ja välismü võib olla erinevalt tootest erineada ja selle juhendi sisu võib ette teatamata muutuda, et tagada parem jõudlus.

* Lisateabe saamiseks laadige ettevõtte Samsung kodulehelt alla kasutusjuhend.
Vaadake eelmisel lehel olevaid kirjeldusi.

Komponentide kontrollimine

(1) Kiirjuhend (2) Garantiikaart (Pole saadaval osades piirkondades) (3) Normatiivne juhend (4) Elektril- ja elektronikaseadmete romud (5) Toitejuhe (6) Patareid (AAA x 2) (Pole saadaval osades piirkondades) (7) Kaugjuhtimiskõ (8) Adapter RS232C

Kui mõni komponent on puudu, võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt toote ostsite.
Komponendid ei pruugita olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast toetada.

Osad

- Kaugjuhtimissensor
Suuntaa kaukosäädin laitteen etuosassa olevaa tunnistinta kohti ja suoritaa haluamasi toiminto painamalla sitä vastaavaa kuvaseadmete painointikka.
* Jos muita näytöiltäitettä käytetään samoissa tiloissa kuin kaukosäädintä, säätimellä saatetaan vahingossa hallita muita laitteita.

- Ohjauspaneelin näppäin
- Virran merkkivalo
- Virtapainike
Kytkee laitteen päälle tai pois päältä.

Törkeotsingu juhend

Probleemid	Lahendused
Ekraan lülitub korduvalt sisse ja välja.	Veeduge, et toote ja arvuti vaheline kaabel oleks korrektselt ühendatud.
Ekraanil kuvatakse teade No Signal .	Kontrollige, kas toode on kaabliga korralikult ühendatud. Kontrollige, kas tootega ühendatud lahteseade on sisse lülitatud.

Seinakinnituse komplekti tehnilised andmed

- Mudeli nimi / ● VESA kruviaukude mõõdud (A * B) millimeetrites / ● С / ● Standardne kruvi / ● Kogus / ● Seinakinnituskamber / ● Toode

* LAN-kaabli ühendamiseks kasutage standardile CAT 7 vastavat (*STP-tüüpi) kaablit. (100/10 Mbit/s)

* See on A-klassi toode. Koduses keskkonnas võib see toode põhjustada raadiohäireid, mille korral võib kasutajal olla vaja sobivald meetmeid rakendada. (Toetatud mudel: QB85C, QB85C-N)

See seade on B-klassi digitaalseade. (Toetatud mudelid: QB43C, QB50C, QB55C, QB55C-N, QB65C, QB65C-N, QB75C, QB75C-N)

* Seadme täpsemate tehniliste andmete vaatamiseks külastage ettevõtte Samsung veebilehte.

Dansk

Hurtig opsætningsvejledning

* Det anbefales at bruge dette produkt i under 16 timer om dagen. Hvis produktet bruges i over 16 timer om dagen, ophæves garantien muligvis.

* Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være anderledes, og indholdet i brugsvejledningen kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre ydelsen.

* Download brugermanualen fra følgende Samsung-hjemmeside for detaljerede detaljer.
Der henvises til beskrivelserne på forrige side.

Kontrol med komponenterne

(1) Hurtig opsætningsvejledning (2) Garantikarte (ikke til rådighed visse steder) (3) Lovgivningsmæssig vejledning (4) Afald, elektrisk og elektronisk udstyr (5) Strømkabel (6) Batterier (AAA x 2) (ikke til rådighed visse steder) (7) Fjernbetjening (8) RS232C-adapter
Kontakt forhandleren, hvor du købte produktet, hvis der mangler nogle komponenter.
Komponenter understøttes muligvis ikke alt efter modellen eller det geografiske område.

Dele

- Fjernbetjeningssensor
Tryk på en knap på fjernbetjeningen, mens du peger mod sensoren på fronten af produktet, for at udføre den tilsvarende funktion.
* Brug af andre visningsenheder i samme område som fjernbetjeningen til dette produkt kan betyde, at andre visningsenheder fejlagtigt styres.

- Paneltast
- Stråmindikator
- Stråmknapen
Tænder eller slukker for produktet.

Problemløsningsvejledning

